

2019



Информационно-развлекательная система

cadillac.ru



Содержание

Радиоприемник	11
Аудиоплееры.....	16
Информационно-развлекательная система для пассажиров заднего сиденья.....	25
Система навигации.....	56
Управление с помощью голосовых команд	82
Телефон.....	89
Settings (настройки)	97
Торговые марки и лицензионные соглашения	100
Указатель.....	109

Общие сведения



Наименования, логотипы, эмблемы, девизы, наименования моделей и типы кузовов, упоминаемые в данном Руководстве, содержат такую информацию, но не ограничены следующим: наименованием GM, логотипом GM, наименованием CADILLAC, эмблемой CADILLAC, CADILLAC CUE ESCALADE и XT5, являющимися торговыми и(или) сервисными марками компании General Motors LLC, ее подразделений, филиалов или лицензиаров.

В данном Руководстве содержится описание оборудования, которое может использоваться или не использоваться на вашем автомобиле, поскольку оно может относиться к опциям, которых вы не заказывали, которые не поставляются в вашу страну, или это связано с изменениями, внесенными в ходе подготовки данного Руководства.

Храните данное Руководство в автомобиле – это позволит быстро получать необходимую информацию. В случае продажи

автомобиля оставьте данное Руководство в его салоне.

Общие сведения

Прежде чем начать пользоваться информационно-развлекательной системой, внимательно ознакомьтесь с информацией, приведенной на последующих страницах.

 **Внимание**

Длительное или частое отвлечение внимания от дороги при использовании информационно-развлекательной системы может привести к дорожно-транспортному происшествию. При этом водитель и пассажиры могут получить серьезные и даже смертельные травмы. Не уделяйте слишком много внимания развлекательной системе во время движения. Сосредоточьте свое внимание на управлении автомобилем и как можно реже переводите свой взгляд на комбинацию приборов или дисплей центральной консоли. По возможности старайтесь пользоваться голосовыми командами для управления информационно-развлекательной системой.

Данная информационно-развлекательная система оснащена встроенными функци-

ями, предназначенными для того, чтобы свести к минимуму отвлечение внимания водителя от дороги. Некоторые функции системы во время движения автомобиля недоступны. Для управления многими основными функциями информационно-развлекательной системы можно также использовать комбинацию приборов и кнопки управления на рулевом колесе.

Перед началом движения:

- Ознакомьтесь с принципом работы системы, изучите назначение и расположение органов управления на центральной консоли, а также сенсорных кнопок информационно-развлекательной системы.
- Сохраните предпочитаемые (предварительно настроенные) радиостанции в «Избранном», установите настройки звука и отрегулируйте баланс громкоговорителей.
- Заранее внесите в списки вызовов необходимые номера телефонов и подключите мобильные телефоны для совершения исходящих вызовов одним нажатием кнопки или при помощи голосовой команды.

См. *Предусмотрительность при вождении* в Руководстве по эксплуатации автомобиля.


Информационно-развлекательная система

Управление информационно-развлекательной системой осуществляется посредством сенсорного дисплея, кнопок на центральной консоли, кнопок на рулевом колесе и голосовых команд.



Escalade

1. (включение/выключение питания и временное отключение звука).
2. VOLUME (регулировка громкости звука).
3. (главная страница).



XT5

1. (включение/выключение питания и временное отключение звука).
2. VOLUME (регулировка громкости звука).
3. (главная страница).

Питание

- Если система выключена, то при нажатии кнопки (1) / (1) происходит включение системы. Чтобы выключить систему, нажмите и удерживайте эту кнопку нажатой.
- Если система включена, то при нажатии кнопки / происходит временное отключение звука системы.

Для включения звука нажмите кнопку / повторно.

Если питание системы включено и звук системы не отключен, то при нажатии кнопки отображается окно состояния системы. При нажатии кнопки звук отключается и отображается сообщение о необходимости удерживания кнопки нажатой для выключения питания системы.

Регулировка громкости звука

Зона со стрелками, расположенная над хромированной вставкой (2), используется для увеличения или уменьшения громкости звука. Существует три способа регулировки уровня громкости звука:

- Сделать скользящее движение пальцем в зоне между символами.
- Нажать кнопку.
- Нажать кнопку и удерживать.

Главная страница

Доступ к иконкам приложений осуществляется с рабочего стола. Некоторые функции недоступны, когда автомобиль находится в движении.

На главной странице можно расположить до 40 иконок приложений (8 иконок на страницу, всего доступно 5 страниц).

Для прокрутки страниц с иконками приложений влево/вправо нажмите или .

или сделайте скользящее движение пальцем влево/вправо по странице.

➤ **(следующая)**: нажмите для перехода к следующей странице главной страницы.


⏪ **(предыдущая)**: нажмите для перехода к предыдущей странице главной страницы.

▲: нажмите для отображения избранных (предварительно настроенных) приложений.

Чтобы начать процесс сохранения избранного приложения, нажмите и удерживайте соответствующее место в меню «Избранное».

Чтобы сохранить приложение как избранное, нажмите и удерживайте его иконку: название приложения будет отображено в меню «Избранное».

Управление иконками на главной странице


1. На рабочем столе нажмите и удерживайте нажатой иконку, расположение которой необходимо изменить.
2. Перетащите иконку на новое место на рабочем столе или на соседней странице рабочего стола либо в меню быстрого выбора приложений.
3. Нажмите  для выхода из режима редактирования.

Кнопки управления на рулевом колесе (Escalade)


Для управления функциями, отображаемыми на комбинации приборов, могут использоваться кнопки управления информационно-развлекательной системой, расположенные на рулевом колесе.

В режиме Valet, при соответствующей комплектации, информационно-развлекательные функции системы отключены. См. *Settings (настройка)* → 97.



 **(начало разговора)**: нажмите для ответа на входящий звонок или начала подачи голосовой команды. См. *Интерфейс Bluetooth (общие сведения)* → 89, *Интерфейс Bluetooth (кнопки управления информационно-развлекательной системой)* → 90, *Интерфейс Bluetooth*

(голосовые команды) → 93 в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

 **(конец разговора)**: нажмите для отклонения входящего вызова или завершения телефонного разговора. Когда вы не звоните по телефону, данную кнопку можно использовать для временного выключения звука информационно-развлекательной системы.



< или >: нажмите пятипозиционный переключатель для перехода к предыдущей или следующей зоне дисплея или к предыдущему или следующему меню.

∧ или ∨: нажмите для перехода к предыдущей или следующей записи в списке.

SEL: нажмите для выбора выделенного пункта меню.

△ или ▽ (предыдущая/следующая избранная радиостанция/аудиозапись):

нажмите при прослушивании радио для перехода к следующей или предыдущей избранной (предварительно настроенной) радиостанции. Нажмите при прослушивании аудиофайлов для перехода к следующей или предыдущей записи.

◀+ или ▶- (регулировка громкости звука): нажмите для увеличения или уменьшения уровня громкости звука.

Кнопки управления на рулевом колесе (XT5)

Для управления функциями, отображаемыми на комбинации приборов, могут использоваться кнопки управления информационно-развлекательной системой, расположенные на рулевом колесе.

В режиме Valet, при соответствующей комплектации, информационно-развлекательные функции системы отключены. См. *Settings (настройку)* → 97.



☎ (начало разговора): нажмите для ответа на входящий звонок или начала подачи голосовой команды. См. *Интерфейс Bluetooth (общие сведения)* → 89, *Интерфейс Bluetooth (кнопки управления информационно-развлекательной системой)* → 90, *Интерфейс Bluetooth (голосовые команды)* → 93 в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

📞 (конец разговора): нажмите для отклонения входящего вызова или завершения телефонного разговора. Когда вы не звоните по телефону, данную кнопку можно использовать для временного выключения звука информационно-развлекательной системы.



< или >: нажмите пятипозиционный переключатель для перехода к предыдущей или следующей зоне дисплея, к предыдущему или следующему меню на дисплее.

△ или ▽: нажмите для перехода к предыдущей или следующей записи или странице на дисплее.

SEL: нажмите для выбора выделенного пункта меню.

△ или ▽ (предыдущая/следующая избранная радиостанция/аудиозапись): нажмите при прослушивании радио для перехода к следующей или предыдущей избранной (предварительно настроенной) радиостанции. Нажмите при прослушивании аудиофайлов для перехода к следующей или предыдущей записи.

🔊 + или 🔊 – (регулировка громкости звука): нажмите для увеличения или уменьшения уровня громкости звука.

Использование систем

Иконка AUDIO (АУДИО)

При нажатии данной иконки на дисплее будет отображена страница с активными источниками воспроизведения аудиосигнала. Возможными источниками воспроизведения являются: AM, FM, CD (при соответствующей комплектации), MyMedia, USB-устройство, интерфейс Bluetooth и любое устройство, подсоединенное через дополнительный аудиовход (AUX).

Иконка PHONE (ТЕЛЕФОН)

При нажатии данной иконки на дисплей выводится главное меню управления телефоном. См. *Интерфейс Bluetooth (общие сведения)* → 89, *Интерфейс Bluetooth (кнопки управления информационно-развлекательной системой)* → 90 или *Интерфейс Bluetooth (голосовые команды)* → 93.

Иконка PROJECTION (ПРОЕКЦИЯ)

При нажатии данной иконки запускается приложение Android Auto или Apple CarPlay (при наличии) после подключения

поддерживаемого устройства.. См. *Функция Apple CarPlay и Android Auto* → 95.

Иконка APPS или SHOP (Chevrolet, GMC, Buick), APPS или COLLECTION (Cadillac)

При соответствующей комплектации автомобиля, используя данную иконку, можно перейти к загрузке дополнительных приложений. Для запуска приложения нажмите его иконку на главной странице.

Для загрузки и использования приложения требуется подключение к сети Интернет и действующий персональный тарифный план. Подключение возможно при помощи встроенной точки доступа 4G LTE Wi-Fi самого автомобиля или совместимого мобильного телефона. В большинстве телефонов функция беспроводной связи Wi-Fi активируется в меню настроек под функциями Personal Hotspot (личная точка доступа), Mobile Hotspot (точка доступа мобильного телефона) или аналогичными.

Для приобретения тарифного плана для автомобильной точки доступа (при соответствующей комплектации) нажмите иконку приложения myCadillac на рабочем столе или обратитесь за консультацией к дилеру.

Доступность приложений и способов подключения зависит от модели автомобиля,

условий покрытия и страны. Тарификация осуществляется в соответствии с действующим тарифным планом.

Некоторые функции могут быть недоступны или отсутствовать. Более подробная информация приведена на веб-сайте my.cadillac.com/learn.

Иконка NAV (НАВИГАЦИЯ)

При нажатии данной иконки на дисплей выводится навигационная карта. См. *Использование системы навигации* → 56.

Иконка TEXT (SMS)

При нажатии данной иконки на дисплей выводится главное меню текстовых сообщений. См. *Текстовые сообщения* → 94.

Иконка SETTINGS (НАСТРОЙКИ)

При нажатии данной иконки на дисплей выводится меню настроек. См. *Settings (настройки)* → 97.

Иконка WEATHER (ПОГОДА)

При нажатии данной иконки на дисплей выводится страница с информацией о погоде.

Иконка CLIMATE (КЛИМАТ)

При нажатии данной иконки на дисплей выводится главное меню управления системой климат-контроля. См. *Система*

двухзонного климат-контроля в Руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Иконка REAR CLIMATE (КЛИМАТ ДЛЯ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ)

При соответствующей комплектации при нажатии данной иконки на дисплей выводится главное меню управления системой климат-контроля для пассажиров заднего сиденья. См. *Система климат-контроля для пассажиров заднего сиденья* в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Иконка VIDEO (ВИДЕО)

При нажатии данной иконки на дисплей выводится главное меню управления видеосистемой для пассажиров заднего сиденья. См. *Развлекательная система для пассажиров второго ряда сидений (RSI) → 25* или *Развлекательная система для пассажиров второго ряда сидений (RSI) (Platinum) → 44*.

Меню быстрого выбора приложений



Меню располагается в центральной верхней части дисплея. В него можно перетащить от трех до пяти приложений.

Чтобы переместить приложение с главной страницы в меню быстрого выбора приложений:

1. Нажмите и удерживайте на главной странице иконку, расположение которой необходимо изменить.
2. Перетащите иконку в меню для быстрого выбора приложений.

Чтобы удалить иконку из меню быстрого выбора приложений, перетащите иконку обратно на главную страницу.

При добавлении иконки в меню или извлечении иконки из меню иконка будет оставаться на главной странице (не будет удалена с нее).

Кнопки управления на сенсорном дисплее

Сенсорные кнопки управления отображаются на дисплее, когда это возможно. Если функция недоступна, кнопка может быть выделена серым цветом (не активна). После выбора функции кнопка может подсвечиваться.

Proximity Sensing (распознавание приближения руки)

Информационно-развлекательная система оснащена датчиками приближения руки. Если данная функция активна, при приближении руки к дисплею определенные сенсорные кнопки становятся видимыми. При отдалении руки соответствующие иконки подсвечиваться перестают. Функцию распознавания приближения руки можно отключить на странице «Настройки приложений» в меню опций.

Haptic Feedback (тактильная обратная связь)

Тактильная обратная связь – это виброимпульс, который возникает при нажатии иконки или сенсорной кнопки на дисплее.

Управляющие жесты


Для управления информационно-развлекательной системой используйте следующие жесты многозадачности.

Нажатие




Этот жест используется для выбора иконки или опции, запуска приложения или смены локации на карте.

Нажатие и удержание




Этот жест используется для того, чтобы запустить другой жест, переместить или удалить приложение.

Перетаскивание



Этот жест используется для перемещения приложений на рабочем столе или просмотра карты. Чтобы перетащить иконку, необходимо нажать на нее и, не отпуская, переместить на новое место. Вы можете перемещать иконки вверх, вниз, вправо, влево.

Тычок


Этот жест используется для перемещения элементов в списке или на карте на небольшие расстояния. Чтобы выполнить этот жест, выберите позицию и, удерживая ее, быстро сдвиньте вверх или вниз в новое положение.

Прокрутка

Данный жест используется для прокрутки списков, просмотра карты или смены страниц. Чтобы выполнить этот жест, установите палец на дисплей и быстро переместите его вверх/вниз или влево/вправо.

Растягивание

Этот жест используется для увеличения масштаба (приближения) карты. Соедините указательный и большой пальцы на дисплее, а затем разведите их в стороны.

Сжимание

Этот жест используется для уменьшения масштаба (отдаления) карты. Установите указательный и большой пальцы на дисплей на расстоянии друг от друга, а затем сведите их.

Очистка глянцевых поверхностей и дисплеев

Для очистки глянцевых поверхностей или дисплеев в автомобиле используйте мягкую ткань из микрофибры. Перед очисткой поверхности ткань из микрофибры удалите с поверхности частички пыли и грязи, которые могут привести к возникновению царапин, при помощи щетки с мягкой щетиной. Затем легкими круговыми движениями очистите поверхность при помощи ткани из микроволокна. Ни в коем случае не используйте очистители для стекол или растворители. Периодически прополаскивайте ткань из микрофибры в слабом мыльном растворе. Не пользуйтесь отбеливателями и смягчителями воды. Тщательно прополощите ткань из микрофибры и дайте ей высохнуть перед следующим использованием.

Радиоприемник

Прием радиопрограмм в диапазоне AM/FM

Прслушивание радиостанций

В главном меню аудиосистемы выберите доступные источники воспроизведения: AM, FM, CD (при соответствующей комплектации), MyMedia, USB, Bluetooth и дополнительный аудиовход (AUX).

- При нажатии сенсорной кнопки RADIO (диапазон) происходит переключение между диапазонами AM/FM.
- При нажатии сенсорной кнопки MEDIA (источники) происходит последовательный выбор источников воспроизведения: CD (при соответствующей комплектации), MyMedia, USB, Bluetooth, дополнительный аудиовход (AUX).

Настройки информационно-развлекательной системы

Для доступа к радиоприемнику нажмите сенсорную кнопку RADIO (диапазон).

Нажмите иконку MENU на дисплее информационно-развлекательной системы для отображения следующих настроек:

Tone Settings (настройки звука):

- Bass (НЧ – низкие частоты), Midrange (СЧ – средние частоты) и Treble (ВЧ – высокие частоты): для регулировки нажимайте «+» или «-».
- Surround Control (объемное звучание), при соответствующей комплектации: для регулировки уровня громкости динамиков, встроенных в спинки сидений, нажимайте «+» или «-».
- Balance (регулировка баланса звука по ширине салона): при нажатии кнопок < или > соответствующим образом изменяется баланс звука в динамиках по ширине салона. В среднем положении устанавливается равный уровень громкости звука в левых и правых динамиках.
- Fade (регулировка баланса звука по длине салона): при нажатии кнопок \wedge или \vee соответствующим образом изменяется баланс звука в передних/задних динамиках. В среднем положении устанавливается равный уровень громкости звука в передних и задних динамиках.

EQ (эквалайзер): если автомобиль оборудован акустической системой BOSE® Surround Sound System, настройкой эквалайзера можно выбрать в меню настройки звука. Нажимайте левую или правую стрелки для последовательного выбора

режимов эквалайзера. Доступно два варианта: Custom (пользовательские настройки) и Talk (разговор).

DSP Modes (режимы цифровой обработки сигналов) (при соответствующей комплектации):

- Если автомобиль оснащен системой Bose Centerpoint, доступны четыре режима цифровой обработки сигналов (DSP):
 - Normal (нормальный): оптимальное распределение звука для пассажиров всех сидений и водителя.
 - Driver (водитель): оптимальное распределение звука для водителя.
 - Rear (пассажиры заднего сиденья): оптимальное распределение звука для пассажиров заднего сиденья.
 - Centerpoint (объемное звучание с использованием технологии Bose Centerpoint): данная настройка позволяет обеспечить объемное звучание при воспроизведении записей с практически любого источника: стереосистемы, CD-проигрывателя и MP3-плеера. Для получения более подробной информации о технологии объемного звучания

Bose Centerpoint посетите веб-сайт www.boseautomotive.com.

Categories (категории): нажмите кнопку Categories в меню аудиосистемы для доступа к списку категорий радиостанций. Список содержит названия категорий радиостанций и каналов для диапазонов AM, FM. Нажмите на название категории, чтобы отобразить соответствующие ей радиостанции. Выберите из списка требуемую радиостанцию или требуемый канал для переключения в режим приема радиостанции.

Auto Volume (автоматическое управление уровнем громкости звука, при соответствующей комплектации): данная функция позволяет системе автоматически регулировать уровень громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля. Доступны следующие опции: OFF (выкл.), LOW (низкий), MEDIUM – LOW (средний – низкий), MEDIUM (средний), MEDIUM – HIGH (средний – высокий), HIGH (высокий). Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).

Функция шумоподавления Bose AudioPilot (при соответствующей комплектации): система AudioPilot определяет уровень окружающего шума и скорость движения автомобиля и в соответствии с этими данными постоянно регулирует громкость звука для обеспечения оптимального звучания.

Доступные опции для этой системы: ON (вкл.) и OFF (выкл.).

Наиболее эффективно эта функция действует при низких уровнях громкости, когда фоновый шум особенно сильно влияет на восприятие аудиозаписей, воспроизводимых аудиосистемой автомобиля. Если уровень громкости воспроизводимой аудиозаписи значительно выше уровня фонового шума, система AudioPilot незначительно регулирует уровень громкости или регулировка не выполняется.



Для получения более подробной информации о технологии шумоподавления Bose AudioPilot посетите веб-сайт www.boseautomotive.com.

Update Station List (обновление перечня радиостанций): нажмите, чтобы обновить перечень радиостанций в диапазонах AM и FM. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).

Поиск радиостанции

Поиск радиостанций



При нажатии кнопки  или  выполняется поиск предыдущей или следующей радиостанции с наиболее сильным сигналом в текущем диапазоне.

Настройка радиостанции

Нажмите сенсорную кнопку TUNE для переключения в режим Direct Tune (ручная настройка).

Ручной поиск радиостанций



Нажмите сенсорную кнопку TUNE для выбора функции Direct Tune (прямая настройка), чтобы отобразить клавиатуру. Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для последовательного изменения частоты или введите значение частоты радиостанции непосредственно с клавиатуры. После выбора новой радиостанции информация о ней отображается в правой части дисплея. Информация обновляется при каждом новом вводе действующего значения частоты.

При вводе значения частоты, которое не соответствует действующей радиостанции, значение частоты окрашивается в серый цвет с автоматическим размещением десятичной точки.

При этом происходит автоматический переход на заданную частоту, но дисплей прямой настройки не закрывается. Нажмите кнопку Back (назад) или Exit (выйти) на дисплее информационно-развлекательной системы.


Кнопками в правой части экрана осуществляется выбор радиостанций из полного списка радиостанций (при каждом нажатии происходит переход на одну радиостанцию). Если удерживать кнопку нажатой, значение частоты будет изменяться на 10 пунктов за одну секунду.

При каждом нажатии кнопки (X) происходит удаление одного знака. Нажмите

и удерживайте кнопку (X) для удаления всех символов.

В режиме радиоприемника при нажатии кнопки \ll или \gg выполняется переход к следующей или предыдущей радиостанции с устойчивым сигналом в текущем диапазоне либо к следующему или предыдущему каналу. Нажмите сенсорную кнопку Direct Tune для перехода к следующему или предыдущему значению частоты в текущем диапазоне или введите значение частоты вручную с помощью клавиатуры.

Категории AM/FM



Выбор категорий для диапазонов AM и FM доступен в меню аудиосистемы. Нажмите кнопку AM-FM Categories для доступа к списку категорий в диапазонах AM/FM.

Список категорий содержит названия категорий для соответствующих радиостанций диапазонов AM/FM. Выберите название категории для отображения списка доступных радиостанций или каналов.

Сохранение радиостанции в «Избранном»


Данные об избранных радиостанциях хранятся в специальной зоне, расположенной в нижней части дисплея.

Может быть сохранено до 60 предварительно настроенных радиостанций.


Радиостанции AM и FM: нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы сохранить текущую радиостанцию в «Избранном». Для выбора радиостанции на панели «Избранное» нажмите соответствующую сенсорную кнопку.

Панель Favorites (избранное)

В «Избранном» можно сохранять радиостанции, навигационные данные или приложения, контакты, настройки звука, исполнителей, аудиозаписи, альбомы, подкасты и т. д.



Для просмотра панели «Избранное»:

- Чтобы получить доступ к панели «Избранное», прикоснитесь к нижней части экрана и выполните жест «Перетаскивание» по направлению вверх. Чтобы закрыть панель «Избранное», перетащите ее вниз.
- Для прокрутки страниц панели «Избранное» перемещайте палец по экрану влево/вправо. Символ  указывает, какая страница просматривается в настоящее время.

Tone Settings (настройки звука). Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы сохранить текущую настройку звука на панели «Избранное». Для выбора настройки звука на панели «Избранное» нажмите соответствующую сенсорную кнопку.

Количество отображаемых позиций на панели «Избранное» устанавливается автоматически по умолчанию, но может быть изменено вручную в меню Settings (настройки) – Radio (радиоприемник) – Manage Favorites (управление избранным).

Система радиотрансляции данных (RDS)

Аудиосистема включает в себя систему передачи данных RDS. Функции системы RDS доступны для радиостанций в диапазонах FM и DAB. С помощью данной системы радиоприемник может осуществлять:

- Поиск радиостанций, транслирующих определенный тип информации.
- Получение местных и общенациональных экстренных новостей.
- Отображение сообщений с радиостанций.

Система осуществляет прием данных только в том случае, если радиостанции транслируют соответствующую информацию. В редких случаях может транслироваться неверная информация. В таких случаях рекомендуется обратиться на соответствующую радиостанцию.

Система RDS всегда активна. Если текущая радиостанция транслирует информацию для системы RDS, на дисплее аудиосистемы отображается название радиостанции. Система RDS может предоставлять идентификационный код и название транслируемой программы.

Если обнаруживается сигнальная информация RDS, она обновляется на полях мета-данных на экране системы. Радиотекст будет обновляться каждый раз при получении системой новой информации.

Поля RDS на экране будут отображаться в следующем порядке:

- Частота и/или RDS-PSN.
- Первая текстовая строка содержит информацию, передаваемую радиостанцией.
- Вторая и третья текстовая строка – это текст системы RDS. Третья текстовая строка используется только в том случае, если необходимо отобразить перенос текста со второй строки.

Если текстовая информация системы RDS во второй и третьей текстовой строке достигает максимального объема, то вся информация, которая отображалась в них до текущего момента, будет удалена. При достижении максимального объема информации ее отображение завершается, начиная от ранее использованной второй строки и, при необходимости, третьей строки.

При обновлении радиотекста во время прокрутки информация в полях отображения удаляется, и новая информация выводится, начиная со второй строки.

После того как прокрутка всего радиотекста закончится, будет отображаться тот объем текста, который помещается во второй и третьей строке, а многоточие указывает на наличие продолжения текста.

Настройка уровня громкости сигнала RDS

Громкость сигнала может быть отрегулирована во время подачи сигнала. Настройка громкости сохранится для последующих сигналов.

Если уровень громкости воспроизведения записи с текущего источника выше установленного уровня громкости сигнала, сигнал будет включен на уровне громкости, соответствующем уровню громкости текущего источника. Если уровень громкости воспроизведения записи с текущего источника ниже установленного уровня громкости сигнала, сигнал будет включен на уровне громкости, установленном для сигнала.

После отключения сигнала громкость аудиосистемы будет возвращена к предварительно установленному уровню.

Если при включенном сигнале RDS громкость устанавливается на минимум, то в следующий раз сигнал будет включен на минимально возможном уровне.

При переключении радиостанций или изменении источника воспроизведения во время включенного сигнала сигнал отключается.

Прием радиосигнала

При возникновении помех отсоедините электронные приборы от розеток.

FM-диапазон

Дальность распространения радиоволн FM-диапазона ограничена расстоянием 16–65 км. Несмотря на наличие в радиоприемнике электронной схемы, которая автоматически снижает уровень помех, вблизи высоких зданий или на возвышенностях могут возникать помехи, вызывающие попеременное затухание и усиление звука.

AM-диапазон

Диапазон приема сигнала для большинства AM-радиостанций больше, чем для FM-радиостанций, особенно в ночное время. Однако больший диапазон может вызывать взаимные помехи радиостанций. Атмосферные помехи могут также возникать вследствие грозы или воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередач. В подобных ситуациях рекомендуется снижать уровень высоких частот.

Использование мобильных телефонов

Помехи могут возникать при входящих или исходящих звонках, при зарядке аккумуляторной батареи телефона или просто при включенном телефоне. В этом случае необходимо отсоединить мобильный телефон от розетки или выключить его.

Многополосная антенна

Установленная на крыше антенна обеспечивает прием радиостанций диапазонов AM/FM и сигналов системы глобального позиционирования (GPS). Для обеспечения надлежащего качества приема сигналов вокруг антенны не должно быть никаких предметов. Если автомобиль оснащен люком в крыше и люк открыт, это также может повлиять на качество приема сигналов.

Аудиоплееры

Предупреждение об использовании устройств хранения данных неизвестного происхождения

Используйте компакт-диски CD, DVD, Blu-Ray®, USB-накопители и другие устройства только проверенных производителей. Устройства хранения данных непроверенных и неизвестных производителей могут содержать файлы, которые могут нарушить работоспособность системы или ухудшить качество воспроизведения. Избегайте использования контента из подозрительных источников.

CD-плеер

CD-плеер используется для воспроизведения компакт-дисков с аудиофайлами и файлами в формате MP3.

Система может воспроизводить:

- компакт-диски с наибольшим количеством форматов аудиозаписи;
- CD-R;
- CD-RW;
- MP3 или WMA.

При воспроизведении компакт-дисков возможно ухудшение качества звучания,

обусловленное качеством самого диска, методом записи, битрейтом аудиофайла или неправильным обращением с диском.

Могут возникать пропуски при воспроизведении записей, сложности при поиске записей и/или загрузке/извлечении диска. При возникновении описанных выше проблем проверьте диск на наличие повреждений или попробуйте использовать диск заведомо хорошего качества.

Во избежание повреждения CD-плеера:


- Не используйте поцарапанные и поврежденные компакт-диски.
- Не наклеивайте на компакт-диски этикетки. Наличие этикеток может приводить к тому, что компакт-диск будет невозможно извлечь из плеера.
- Вставляйте диски по одному.
- Не допускайте попадания в загрузочный слот инородных частиц, жидкостей и мусора.
- Для маркировки диска используйте фломастер.

Загрузка и извлечение компакт-дисков

Чтобы загрузить компакт-диск:

1. Включите зажигание.
2. Частично вставьте компакт-диск в загрузочный слот головного устрой-

ства аудиосистемы маркированной стороной вверх. Дальнейшая загрузка компакт-диска произойдет автоматически. Если компакт-диск поврежден, загружен ненадлежащим образом или возникает ошибка чтения диска, он будет автоматически выдан назад.


При нажатии кнопки  на панели управления происходит выдача компакт-диска из CD-плеера. Если не забрать диск из загрузочного слота в течение определенного времени, он будет снова автоматически загружен.

Воспроизведение аудио компакт-диска

Нажимайте сенсорную кнопку MEDIA (источники) до тех пор, пока источником воспроизведения не будет выбран CD Audio (аудиокомпакт-диск).

В главном меню компакт-диска в начале каждой записи отображается ее номер. Отображаются также данные о записи, исполнителе и альбоме, если они доступны.

Для воспроизведения компакт-диска используются следующие кнопки:

 (предыдущая запись/быстрая прокрутка назад):

- При нажатии осуществляется переход к началу текущей или предыдущей записи. Если с момента начала вос-

произведения записи прошло не более 10 секунд, то осуществляется переход к началу предыдущей записи. В противном случае воспроизведение текущей записи начинается сначала.

- При нажатии и удержании происходит быстрая прокрутка записи назад. Для возврата к обычному режиму воспроизведения отпустите кнопку. На дисплее отображается продолжительность воспроизведения файла.

⌘ (следующая запись/быстрая прокрутка вперед):

- При нажатии выполняется переход к следующей записи.
- При нажатии и удержании происходит быстрая прокрутка записи вперед. Для возврата к обычному режиму воспроизведения отпустите кнопку. На дисплее отображается продолжительность воспроизведения файла.

Если в загрузочном слоте находится диск Blu-ray или DVD-диск (при соответствующей комплектации), при нажатии кнопки CD на дисплей выводится сообщение «Для воспроизведения DVD- и BD-дисков выберите приложение Video (видео)».

Сообщения об ошибках

Одной из причин появления сообщения Disc Error («Ошибка диска») и/или авто-

матической выдачи компакт-диска может быть следующее:

- Неправильный или неизвестный формат диска.
- Слишком неровная дорога. Попробуйте загрузить компакт-диск еще раз после выезда на ровный участок дороги.
- Компакт-диск загрязнен, поцарапан, намочен или загружен неверной стороной.
- Повышенная влажность воздуха. Попробуйте загрузить компакт-диск позже.
- Возможно, при записи диска возникли ошибки.
- Застревание этикетки диска в CD-плеере.

Если на дисплей выводится сообщение Disc Player Error («Ошибка плеера»), это может быть следствием одной из следующих причин:

- Перегрев плеера.
- Ошибки при загрузке/извлечении диска.

Если по каким-либо причинам компакт-диск должным образом не воспроизводится, попробуйте использовать заведомо качественный компакт-диск.

Если ошибки устранить не удастся, обратитесь к авторизованному дилеру.

Меню MP3/CD

Нажмите кнопку MENU на дисплее для доступа к меню активного источника воспроизведения.

В меню MP3/CD доступны следующие кнопки:

Shuffle (режим воспроизведения в случайном порядке). При нажатии записи воспроизводятся в случайном порядке. При повторном нажатии воспроизведение записей в случайном порядке прекращается.

Auto Volume (автоматическое управление уровнем громкости звука, при соответствующей комплектации). Уровень громкости звука регулируется автоматически в зависимости от скорости движения автомобиля. См. *Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM → 11.*

Функция шумоподавления Bose AudioPilot (при соответствующей комплектации). Данная функция позволяет системе автоматически регулировать уровень громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля и уровня шума в салоне автомобиля. См. *Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM → 11.*

Tone Settings (настройки звука). Для регулировки низких, средних, высоких частот и объемного звучания нажимайте «+» или «-» (при соответствующей комплектации). См. *Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM* → 11.

Воспроизведение компакт-диска с файлами формата MP3

- Частота дискретизации: 16, 22,05, 24, 32, 44,1 и 48 кГц.
- Скорость передачи данных: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256 и 320 Кбайт/с.
- Файлы следует записывать только на диск CD-R или CD-RW.

Сведения о папке с файлами формата MP3

Нажмите в любом месте экрана между верхним меню быстрого выбора приложений и нижним меню, чтобы перейти к экрану просмотра данных.

Корневая папка. Для доступа к корневой папке нажмите в любом месте вблизи центра дисплея. Корневая папка рассматривается системой как обычная папка. При воспроизведении в первую очередь будет происходить обращение к файлам, находящимся непосредственно в корневом каталоге, прежде чем будут открываться подкаталоги.

Отсутствие папок. Если компакт-диск содержит только сжатые аудиофайлы без папок или списков воспроизведения, то все файлы будут находиться в корневой папке.

Файловая система и имена файлов. Названия записей, исполнителей, альбомов и жанров записаны в ID3-теге и отображаются только при их наличии. Если в ID3-теге не указано название записи, то на дисплее в качестве названия записи будет показано название файла.

USB-разъемы

Аудиотреки из видеозаписей, сохраненных на USB-устройствах, можно прослушивать, когда рычаг селектора установлен в положение передачи переднего хода. Видеозаписи можно просматривать, когда рычаг селектора находится в положении P (парковка). Для управления воспроизведением видеозаписи нажмите кнопку PLAY/PAUSE или NEXT/PREVIOUS или нажмите на зону просмотра для отображения списка текущих видеофильмов.

В данном автомобиле предусмотрены два USB-разъема, расположенные внутри центральной консоли. Эти разъемы предназначены для передачи данных и подзарядки устройств. Также два USB-разъема расположены на внешней облицовке

заднего сиденья. Эти разъемы предназначены только для подзарядки устройств.

Если автомобиль оснащен развлекательной системой для пассажиров заднего сиденья (RSI), два USB-разъема располагаются в заднем вещевом отделении центральной консоли.

Воспроизведение аудиофайлов, записанных на USB-накопитель

К USB-разъему можно подсоединить USB-накопитель.

Расширения файлов, которые поддерживаются USB-накопителями:

- MP3;
- AAC;
- OGG;
- AIFF;
- 3GP.

Gracenote

При подключении USB-накопителя сервис Gracenote создает голосовые теги для музыки. Голосовые теги позволяют при помощи голосовых команд выбирать исполнителей и альбомы с труднопроизносимыми именами и названиями.

Функции информационно-развлекательной системы доступны при индексировании тегов.

Библиотека My Media

Библиотека My Media доступна только в том случае, если подключено более одного устройства. Она обеспечивает доступ к контенту, хранящемуся на различных подключенных устройствах. Для выбора опции My Media нажимайте сенсорную кнопку MEDIA (источники) необходимое количество раз. Для отображения контента нажмите на центральную область экрана в любом месте.

MP3-плееры и USB-устройства

MP3-плееры и подключаемые USB-устройства должны соответствовать классу памяти USB MSC.

Для воспроизведения аудиофайлов, записанных на USB-устройство:

1. Подсоедините USB-устройство.
2. Нажимайте сенсорную кнопку MEDIA (источники) до тех пор, пока на дисплее не отобразится подключенное устройство.

Используйте следующие кнопки управления при воспроизведении аудиофайлов, записанных на USB-устройстве:

▶ **(воспроизведение):** при нажатии начинается воспроизведение аудиофайлов из выбранного источника.

⏸ **(пауза):** при нажатии воспроизведение приостанавливается.

⏮ **(предыдущая запись/быстрая прокрутка назад):**

- При нажатии осуществляется переход к началу текущей или предыдущей записи. Если с момента начала воспроизведения записи прошло не более 10 секунд, то осуществляется переход к началу предыдущей записи, если более 5 секунд – воспроизведение текущей записи начинается сначала.
- Нажмите и удерживайте нажатой данную кнопку для ускоренного обратного воспроизведения текущей записи. Для возврата к обычному режиму воспроизведения отпустите кнопку. На дисплее отображается продолжительность воспроизведения файла.

⏭ **(следующая запись/быстрая прокрутка вперед):**

- При нажатии выполняется переход к следующей записи.
- Нажмите и удерживайте данную кнопку для ускоренного воспроизведения текущей записи. Для возврата к обычному режиму воспроизведения отпустите кнопку. На дисплее отображается продолжительность воспроизведения файла.

⏵ **(режим воспроизведения в случайном порядке):** при нажатии этой кнопки

записи из доступного источника воспроизводятся в случайном порядке.

🔍: при нажатии этой кнопки на дисплее отображается шкала воспроизведения. Переместите ползунок для воспроизведения текущего аудиофайла с нового места.

TONE: нажмите эту кнопку для перехода к меню настройки звучания. Выполните регулировку низких, средних, высоких частот и объема звучания.

Меню USB

Нажимайте иконку MENU на дисплее информационно-развлекательной системы, пока не отобразится меню USB. Доступны следующие функции:

Shuffle (режим воспроизведения в случайном порядке). При нажатии записи воспроизводятся в случайном порядке. При повторном нажатии воспроизведение записей в случайном порядке прекращается.

Tone Settings (настройки звука). Для регулировки низких, средних, высоких частот и объема звучания нажимайте «+» или «-» (при соответствующей комплектации). См. Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM → 11.

Auto Volume (автоматическое управление уровнем громкости звука, при соответствующей комплектации). Данная функция позволяет системе автоматиче-

ски регулировать уровень громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля. См. *Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM* → 11.

Функция шумоподавления Bose AudioPilot (при соответствующей комплектации). Данная функция позволяет системе автоматически регулировать уровень громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля и уровня шума в салоне автомобиля. См. *Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM* → 11.

Меню просмотра файлов, записанных на USB-носителе

Чтобы получить доступ к меню просмотра, нажмите кнопку BROWSE. В нижней части дисплея появятся следующие опции:

Playlists (списки воспроизведения):

Поддерживаемые форматы: m3u, pls, wpl, asx, b4s и xspf.

1. Нажмите для просмотра списков воспроизведения, записанных на USB-носитель.
2. Для просмотра перечня композиций в списке воспроизведения коснитесь списка воспроизведения.
3. Для начала воспроизведения выберите запись из перечня.

Artists (исполнители):

1. Нажмите для просмотра перечня исполнителей, записанных на USB-носитель.
2. Для просмотра перечня альбомов определенного исполнителя выберите имя исполнителя.
3. Для выбора записи нажмите All Songs (все записи) или выберите альбом, а затем запись из списка.

Albums (альбомы):

1. Нажмите для просмотра альбомов, записанных на USB-носитель.
2. Для просмотра перечня всех записей в альбоме выберите альбом.
3. Для начала воспроизведения выберите запись из перечня.

Songs (записи):

1. Нажмите для отображения всех записей на USB-носителе.
2. Для начала воспроизведения выберите запись из списка.

Genres (жанры):

1. Нажмите для просмотра перечня жанров, записанных на USB-носитель.
2. Для просмотра перечня исполнителей выберите жанр.
3. Для просмотра альбомов исполнителя выберите исполнителя.

4. Для просмотра записей в альбоме выберите альбом.
5. Для начала воспроизведения выберите запись.

При нажатии кнопки MORE («Еще») в нижней части дисплея на дисплей выводятся следующие пункты: Podcasts («Подкасты»), Composers («Авторы»), AudioBooks («Аудиокниги»), Videos («Видеозаписи») и Folder View («Просмотр папок»).

Podcasts (подкасты):

1. Нажмите для просмотра подкастов, записанных на USB-носитель.
2. Выберите подкаст, чтобы отобразить перечень эпизодов подкаста. Выберите из перечня необходимый эпизод.

Composers (авторы):


1. Нажмите для просмотра перечня авторов, чьи записи находятся на USB-носителе.
2. Для просмотра перечня альбомов определенного автора выберите Composer (автор). Для просмотра перечня всех записей в альбоме выберите альбом или All Songs (все записи).
3. Для начала воспроизведения выберите запись из перечня.

Audiobooks (аудиокниги):

1. Нажмите для просмотра списков воспроизведения, записанных на USB-носитель. Выберите аудиокнигу для просмотра перечня разделов.
2. Для начала воспроизведения выберите раздел из перечня.

Folder View (просмотр папок) (при соответствующей комплектации):

1. Нажмите для просмотра папок, записанных на USB-носитель.
2. Для просмотра перечня всех файлов выберите папку.
3. Для начала воспроизведения выберите файл из перечня.



При отображении списка записей, альбомов, исполнителей или другой информации с одной стороны списка отображается вертикальная клавиатура, а с другой стороны – ползунок прокрутки. При

использовании вертикальной клавиатуры коснитесь начальной буквы требуемого названия, чтобы отобразить эту букву в увеличенном размере. Уберите палец с сенсорного экрана, чтобы отображение буквы вернулось к первоначальному размеру.

Коснитесь ползунка прокрутки, чтобы переместить список вверх или вниз.

Файловая система и имена файлов

Файловые системы, которые поддерживаются USB-накопителями:

- FAT32;
- NTFS;
- HFS+.

Названия записей, исполнителей, альбомов и жанров записаны в файле данных записи и отображаются только при его наличии. Если данные о записи недоступны, на дисплее аудиосистемы отображается имя файла.

Поддерживаемые устройства Apple®

Информацию о поддерживаемых устройствах можно получить на сайте my.cadillac.com/learn.

Отсутствие звука

Не подключайте iPhone через интерфейс Bluetooth, если он уже подключен с помощью USB-кабеля. При попытке такого подключения система автоматически

временно отключит функцию воспроизведения аудиофайлов с этого телефона.

В случае отсутствия звука воспроизведения можно возобновить путем изменения источника воспроизведения с интерфейса Bluetooth на USB-кабель.

Для возобновления воспроизведения выберите источник воспроизведения USB путем нажатия сенсорной кнопки MEDIA.

Подобная ситуация может возникнуть и с другими телефонами, например, работающими на платформе Android.

Bluetooth-совместимые устройства и управление с помощью голосовых команд

Для получения дополнительной информации об управлении Bluetooth-совместимыми устройствами с помощью голосовых команд см. *Bluetooth-совместимые устройства* → 23.

Необходимо убедиться, что на всех устройствах установлена последняя версия программного обеспечения.

Сохранение записей на панели «Избранное»

Для отображения записей на панели «Избранное» нажмите сенсорную кнопку MEDIA (источники). Нажмите и удерживайте нажатым соответствующий список.

Выберите соответствующую позицию из списка.

Может отображаться следующее:

Genres (жанры). Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить текущий жанр в «Избранном». Для выбора жанра на панели «Избранное» нажмите соответствующую сенсорную кнопку. Начнется воспроизведение первой записи, соответствующей данному жанру.

Artists (исполнители). Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить текущего исполнителя в «Избранном». Для выбора исполнителя на панели «Избранное» нажмите соответствующую сенсорную кнопку. Начнется воспроизведение первой записи данного исполнителя.

Albums (альбомы). Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить текущий альбом в «Избранном». Для выбора альбома на панели «Избранное» нажмите соответствующую сенсорную кнопку. Начнется воспроизведение первой записи данного альбома.

Playlists (списки воспроизведения). Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы сохранить текущий список воспроизведения в «Избранном». Для выбора списка воспроизведения на панели «Избранное» нажмите соответствующую сенсорную кнопку. Начнется воспроиз-

ведение первой записи данного списка воспроизведения.

Songs (записи). Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить текущую запись в «Избранном». Для выбора записи на панели «Избранное» нажмите соответствующую сенсорную кнопку.

Podcasts or Podcast Episode (подкасты или эпизоды подкастов). Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы сохранить текущий подкаст в «Избранном». Для выбора подкаста или эпизода на панели «Избранное» нажмите соответствующую сенсорную кнопку. Начнется воспроизведение.

Audiobooks (аудиокниги). Нажмите и удерживайте нажатой сенсорную кнопку, чтобы сохранить текущую аудиокнигу в «Избранном». Для выбора аудиокниги на панели «Избранное» нажмите соответствующую сенсорную кнопку. Начнется воспроизведение первой записи данного списка воспроизведения.

Videos (видеоролики). Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы сохранить текущий видеоролик в «Избранном». Для выбора видеоролика на панели «Избранное» нажмите соответствующую сенсорную кнопку. Начнется воспроизведение первой записи данного списка воспроизведения. Системой поддерживаются не все форматы файлов.

Воспроизведение медиафайлов и отключение звука

При отключении звука кнопкой на рулевом колесе воспроизведение медиафайлов с USB-носителя прекращается. Воспроизведение возобновляется при повторном нажатии кнопки.

При смене источника воспроизведения беззвучный режим отменяется, и воспроизведение начинается с нового источника.

Дополнительные аудиовходы (AUX)

Ваш автомобиль оснащен дополнительными аудиовходами, расположенным под подлокотником центральной консоли и в вещевом отделении центральной консоли (при наличии развлекательной системы для пассажиров заднего сиденья). Возможности подключения:

- ноутбук;
- аудиоплеер.

Данный разъем не является аудиовыходом. Не подключайте наушники к аудиовходам. Установите рычаг селектора в положение P (парковка) и подключите внешнее устройство.

Подсоедините провод с разъемом диаметром 3,5 мм внешнего устройства к дополнительному аудиовходу. После подключения внешнего устройства аудиозаписи,

хранящиеся на нем, можно воспроизводить через динамики автомобиля.

Если внешнее устройство уже подключено, но в настоящее время выбран другой источник воспроизведения, нажимайте сенсорную кнопку MEDIA (источники) до тех пор, пока в качестве источника воспроизведения не будет выбран дополнительный аудиовход (AUX).

В меню воспроизведения через дополнительный аудиовход кнопка воспроизведения в случайном порядке не активна.

Bluetooth-совместимые устройства

При соответствующей комплектации в качестве источника воспроизведения система может использовать зарегистрированные Bluetooth-совместимые устройства. Подробную информацию о синхронизации устройств см. *Интерфейс Bluetooth (общие сведения)* → 89, *Интерфейс Bluetooth (кнопки управления информационно-развлекательной системой)* → 90 или *Интерфейс Bluetooth (голосовые команды)* → 93.

Регулировать уровень громкости и управлять воспроизведением можно при помощи органов управления информационно-развлекательной системы или при помощи органов управления самого устройства. Если выбрана опция

Bluetooth Audio (воспроизведение аудиофайлов с Bluetooth-совместимого устройства), но звук отсутствует, отрегулируйте уровень громкости как на подключенном внешнем устройстве, так и в аудиосистеме.

Для воспроизведения записей нажмите сенсорную кнопку AUDIO на рабочем столе.

Для начала воспроизведения записей через интерфейс Bluetooth:

1. Включите устройство и зарегистрируйте его в системе.
2. После этого выберите аудиоприложение на рабочем столе или в меню быстрого выбора приложений. Нажимайте сенсорную кнопку MEDIA (источники) до тех пор, пока на дисплее в качестве источника воспроизведения не будет указан интерфейс Bluetooth.

Меню Bluetooth-совместимых устройств

Нажмите сенсорную кнопку MENU (меню) для отображения меню Bluetooth-совместимых устройств. Доступны следующие функции:

Tone Settings (настройки звука). Для регулировки низких, средних, высоких частот и объемного звучания нажимайте «+» или «-» (при соответствующей ком-

плектации). См. *Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM* → 11.

Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).

Auto Volume (автоматическое управление уровнем громкости звука, при соответствующей комплектации). Уровень громкости звука регулируется автоматически в зависимости от скорости движения автомобиля. См. *Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM* → 11.

Функция шумоподавления Bose AudioPilot (при соответствующей комплектации). Данная функция позволяет системе автоматически регулировать уровень громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля и уровня шума в салоне автомобиля. См. *Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM* → 11.

Manage Bluetooth Devices (управление Bluetooth-совместимыми устройствами). Нажмите для перехода в меню Bluetooth или добавления/удаления устройств.

При выборе Bluetooth-совместимого устройства в качестве источника воспроизведения может возникнуть ситуация, когда запуск аудиоплеера подключенного устройства для начала воспроизведения невозможен. Когда автомобиль непод-

вижен, для начала воспроизведения выберите телефон.

Запуск воспроизведения записей при подключении различных устройств осуществляется различными способами. При использовании Bluetooth-совместимого устройства в качестве источника воспроизведения аудиосистема может находиться в режиме паузы. Для начала воспроизведения нажмите кнопку воспроизведения на устройстве или кнопку ► на дисплее аудиосистемы.

Некоторые телефоны поддерживают функцию передачи данных о записях, содержащихся на Bluetooth-совместимом устройстве, на дисплей аудиосистемы. При получении системой данных такого рода происходит проверка их доступности для отображения на дисплее. Более подробная информация приведена на веб-сайте www.gm.com/bluetooth.

Информационно-развлекательная система для пассажиров заднего сиденья

Развлекательная система для пассажиров второго ряда сидений (RSI)

При соответствующей комплектации аудиосистема может оснащаться Blu-ray/DVD-/CD-плеером, двумя USB-разъемами, HDMI/MHL входами, беспроводными наушниками и пультом дистанционного управления.

Пульт дистанционного управления используется для выбора одного и того же или разных источников воспроизведения для каждого экрана с заднего сиденья.

Просмотр видео возможен на переднем экране при нажатии на сенсорную кнопку VIDEO (видео) и только тогда, когда рычаг селектора находится в положении P (парковка). Звук выводится через динамики. При выборе другой иконки на дисплее воспроизведение видеозаписи на заднем экране продолжается, но аудиозапись, выводимая через громкоговорители, соответствует выбранному источнику воспроизведения.

Для возобновления воспроизведения видеозаписи с того момента, где она была остановлена, должна быть активна функция Pseudo Resume (автоматическое возобновление воспроизведения). См. *Настройки плеера (BD/DVD)* далее в этом разделе.

При экстремальных погодных условиях система RSI может не функционировать до тех пор, пока температура не достигнет рабочего диапазона. Рабочий диапазон температуры: -20... +55 °C.

Работа системы

При соответствующей комплектации видеозащиты для пассажиров второго и третьего рядов сидений установлены на потолочной консоли.



Для использования:

1. Нажмите кнопку разблокировки экрана, расположенную на потолочной консоли перед экраном. Не вытягивайте экран за его края.



2. Установите экран монитора в положение для просмотра. Для использования пульта дистанционного управления его следует извлечь из места его хранения.

Осторожно

При хранении пульта дистанционного управления размещайте его в соответствующем отсеке таким образом, чтобы кнопки пульта были направлены в вашу сторону. В противном случае возможно повреждение экрана.

3. Для включения системы откройте экран. Если экраны открыты при выключенной системе, для включения системы нажмите кнопку питания, расположенную на пульте дистанционного управления.

Систему также можно включить с помощью переднего дисплея, нажав на сенсорную кнопку VIDEO на главной странице информационно-развлекательной системы.

Если на дисплее аудиосистемы не требуется отображение видео, оставьте дисплей в закрытом положении.

Для отключения аудиосистемы нажмите кнопку включения/выключения питания на пульте дистанционного управления или соответствующую кнопку на экране информационно-развлекательной системы.

Если экран не используется, верните его в исходное положение. Он выключится автоматически.

Осторожно

Во избежание повреждений экранов системы RSI, а также их крепления не пытайтесь управлять системой нажатиями на экран.

Источники воспроизведения

Возможные источники: AM, FM, HDMI/MHL, CD/DVD/Blu-Ray и USB.

Меню и функции

Меню AM/FM




Нажмите кнопку RADIO на пульте дистанционного управления, затем выберите AM или FM.

Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления для выбора функций All Strong Stations (перечень радиостанций с устойчивым сигналом), All Stations (все радиостанции), Favorites

(«Избранное»), Categories (категории), Wired Headphones (наушники) и т. п.

Одновременно может быть активен только один источник.

Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку MENU или  (назад) или подождите некоторое время.


Меню BD-диска (Blue-ray)

Если в плеер загружен диск Blue-Ray, нажмите кнопку MEDIA на пульте дистанционного управления и затем выберите пункт Blue-Ray.




При однократном нажатии кнопки MENU на пульте дистанционного управления на дисплей выводятся следующие меню: POP UP MENU (BD Only) (всплывающее меню, только BD), TOP MENU (верхнее меню), COLOR (цвет), KEYPAD (клавиатура), DISC CONTROL (управление диском) и MORE (еще) (Settings (настройки), PREV (предыдущий), NEXT (следующий),

STILLS OFF (отключение рекламных кадров)).

Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку MENU или  (назад) или подождите некоторое время.

Меню DVD-диска

При однократном нажатии кнопки MENU (меню) на пульте дистанционного управления на дисплей выводятся следующие меню: Top Menu (верхнее меню), Keypad (клавиатура), Stop (стоп) и Settings (настройки).

Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку MENU или  (назад) или подождите некоторое время.

Меню CD-диска




Выберите одну из следующих опций:

- Track List (перечень записей);
- Shuffle (воспроизведение в случайном порядке);

- Disc Information (информация о диске) (если доступна);
- Wired Headphones (наушники);
- Brightness (яркость);
- Player Setup (настройки плеера): Audio Compression (сжатие аудио), Auto Enter (автоматический ввод) (если доступно);
- Title Search (поиск по названию) (если доступно);
- Software Information (данные о ПО).

В случае отсутствия диска выбор некоторых опций невозможен.

Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку MENU или  (назад) или подождите некоторое время.

Pop Up Menu (всплывающее меню) (только BD-диски)


Для доступа к меню во время просмотра фильма в опциях меню выберите Pop Up Menu. Для сворачивания всплывающего меню выберите требуемый пункт или подождите некоторое время. Если всплывающее меню открыто, панель быстрого доступа/панель «Избранное» будет закрыта.


Top Menu BD/DVD (верхнее меню, BD/DVD-диски)

Нажмите для вывода на дисплей меню для DVD- или BD-дисков. Нажмите



кнопку «Назад» или выделенное меню для возврата в верхнее меню. Данное меню недоступно для дисков типа BD-AV, DVD-VR и AVC-REC.

Color (цвет, только BD-диски)



При выборе данной опции на дисплей выводятся четыре сенсорные кнопки с опциями цвета: синий, желтый, красный и зеленый. Выделите опцию цвета и подтвердите свой выбор, после чего будет выполнено соответствующее действие. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку MENU или  (назад) или подождите некоторое время. Чтобы свернуть меню управления цветом, но оставить накладывающееся меню, нажмите стрелку вниз на желтом фоне. Меню управления цветом зависит от типа диска. При использовании дисков, которые не поддерживаются системой, данное меню недоступно.

Keypad (клавиатура, BD/DVD-диски)

Нажмите для вывода на дисплей. Чтобы свернуть клавиатуру, нажмите кнопку MENU или  («Назад»), или дождитесь, пока клавиатура исчезнет сама, или нажмите на стрелку, направленную вниз от кнопок  или DONE («Готово»). Вид клавиатуры зависит от типа диска; набор номеров для дисков, которые не поддерживают данную функцию, невозможен.

При помощи клавиатуры можно ввести только четыре цифры.

Чтобы удалить одну цифру, нажмите кнопку Clear (очистить) один раз. Чтобы удалить все введенные цифры, нажмите и удерживайте кнопку Clear (очистить).

Disc Control (управление диском, только BDAV и BDMV)

Нажмите кнопку Disc Control для вывода на дисплей следующих опций: Subtitles (субтитры), Play (воспроизведение), Pause (пауза), Next (следующая запись), Prev (предыдущая запись) и Stop (стоп). Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку MENU или  (назад) или подождите некоторое время. Чтобы свернуть меню управления диском, но оставить опции Stop (стоп), Play (воспроизведение) и Next (следующий), нажмите стрелку, направленную вниз от данных опций. Вид данного меню зависит от типа диска; выбор кнопок управления для дисков, которые не поддерживают данную функцию, невозможен.

Stop Disc (остановка диска, только DVD-диски)

Нажмите, чтобы закрыть всплывающее меню. Нажмите MENU на дисплее системы, чтобы открыть меню остановки диска.

Выберите одну из следующих опций:

- Resume Playback (возобновить воспроизведение): диск начинает воспроизводиться с того же места, где был остановлен;
- Title Search (поиск по названию) (если доступно);
- Restart Disc (перезапустить диск);
- Screen Mode (вид экрана);
- Wired Headphones (наушники);
- Brightness (яркость);
- Player Setup (настройки плеера): Audio Compression (сжатие аудио), Auto Enter (автоматический ввод) (если доступно);
- Software Information (данные о ПО).

Во время воспроизведения диска некоторые функции могут быть недоступны.

Функция просмотра данных (AVCREC, BDAV, DVD-A, DVD-VR) позволяет пролистывать список форматов, находящийся на диске файлов.

More (еще)

Меню More (еще) содержит пункт Settings (настройки) и пункты, относящиеся к рекламным кадрам.

Previous/Next/Stills Off (предыдущий рекламный кадр/следующий рекламный кадр/отключить рекламные кадры)

Нажмите PREVIOUS для отключения или перехода к предыдущему рекламному кадру. Нажмите NEXT для перехода к следующему рекламному кадру. Нажмите STILLS OFF для перехода к главному меню рекламных кадров, если оно доступно. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку MENU или ↶ (назад) или подождите некоторое время. Чтобы закрыть следующий всплывающий рекламный кадр, нажмите направленную вниз стрелку в нижней части экрана. Данная функция зависит от диска.

Доступ к данной функции также можно осуществить путем выбора опции PHOTO в меню DVD-диска.

Settings (настройки, BD/DVD-диски)

Выберите одну из следующих опций:

- Resume Playback (возобновить воспроизведение): диск начинает воспроизводиться с того же места, где был остановлен.
- Browse Media (просмотр данных) (только для дисков BDAV, AVCREC, DVD-A, DVD-VR): позволяет осуществлять просмотр списка видео и списка воспроизведения.
- Title Search (поиск по названию) (только AVCHD, DVD-V, BDMV): позволяет осуществлять поиск по названиям. Выберите данный раздел для поиска. На дисплее появится клавиатура для ввода символов.
- Top Menu (верхнее меню).


- Restart Disc (перезапустить диск): позволяет начать воспроизведение диска с начала.
- Disc Information (информация о диске) (если доступна).
- Audio Tracks (аудиотреки).
- Subtitles (субтитры).
- Angle (ракурс) (только BDMV, DVD-V, DVD-A): позволяет выбрать ракурс. Для этого нажмите стрелку вниз или стрелку вверх для выбора опции и кнопку ENTER или стрелку вправо для подтверждения.
- Screen Mode (вид экрана): позволяет настроить вид экрана системы RS1. Выберите Normal (нормальный), Wide (широкий) или Zoom (увеличенный). Данная настройка распространяется только на воспроизведение видео на диске и будет сохраняться при извлечении диска.
- Wired Headphones (наушники): используйте для прослушивания звука при помощи наушников. Звук воспроизводится в зависимости от выбранного экрана. По умолчанию выбран экран 1.
- Brightness (яркость): яркость увеличивается путем нажатия стрелки вверх или вправо и уменьшается путем нажатия стрелки вниз или влево.

Для каждого экрана яркость можно настроить отдельно.

- Player Setup (настройки плеера): см. Player Setup (настройки плеера) (BD/DVD-диски) далее.
- Software Information (информация о версии ПО).

Player Setup (настройки плеера, BD/DVD-диски)


Доступны следующие настройки:



- Default Menu Language (язык меню по умолчанию): при отсутствии диска в плеере выберите нужный язык из списка доступных языков или введите код языка.
- Default Audio Language (язык аудио по умолчанию): при отсутствии диска в плеере выберите нужный язык из списка доступных языков или введите код языка.

- Default Subtitle Language (язык субтитров по умолчанию): при отсутствии диска в плеере выберите нужный язык из списка доступных языков или введите код языка.
- Audio Compression (сжатие аудиоданных): если данная функция активирована, система RSI будет уменьшать разницу между высокими и низкими частотами. При выборе CUSTOM громкость диалога увеличивается.
- Pseudo Resume (автоматическое возобновление воспроизведения): если данная функция активирована, система RSI будет возобновлять воспроизведение видео с того момента, где оно было прервано после выключения зажигания автомобиля. Данная функция может быть включена или выключена.
- Auto Enter (автоматическое начало воспроизведения): если данная функция активирована, система RSI будет начинать воспроизведение видео, когда диск будет вставлен в загрузочный слот. Данную функцию можно включить или отключить. Не все диски поддерживают эту функцию.
- Audio Channel (аудиоканал) (только для дисков DBAV, AVCREC, DVD-VR): режимы Stereo (стерео), Left Mono (левый динамик) и Right Mono

(правый динамик). Аудиоканал можно выбрать в меню Settings (настройки). Настройки, устанавливаемые по умолчанию, зависят от диска.

- Format Internal User Memory (форматирование памяти внутреннего носителя): функция доступна, если в загрузочном слоте нет диска. Чтобы выполнить форматирование, выберите OK. Отобразится сообщение и индикатор активности. По завершении форматирования отобразится соответствующее сообщение. Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку  (назад) или кнопку MENU или подождите некоторое время.

Ошибки

Ошибки могут возникать при повреждении локальной памяти или включении зажигания во время форматирования. В процессе форматирования допускается закрывание дисплея, при открывании на нем будет отображаться текущий уровень прогресса. При возникновении ошибки на дисплее при включении зажигания появится соответствующее сообщение.

Ввод кода языка

Введите код желаемого языка.

Язык/код		Код пользо- вателя
Japanese (японский)	JPN	7465
Британская система измерения	ENG	6978
French (французский)	FRA	7082
German (немецкий)	DEU	6869
Italian (итальянский)	ITA	7384
Spanish (испанский)	SPA	6983
Dutch (голландский)	NLD	7876
Russian (русский)	RUS	8285
Chinese (китайский)	ZHO	9072
Korean (корейский)	KOR	7579
Greek (греческий)	ELL	6976
Afar (афарский)	AAR	6565
Abkhazian (абхазский)	ABK	6566
Afrikaans (африкаанс)	AFR	6570
Amharic (амхарский)	AMH	6577
Arabic (арабский)	ARA	6582
Assamese (ассамский)	ASM	6583

Aymara (аймара)	AYM	6589
Azerbaijani (азербайджанский)	AZE	6590
Bashkir (башкирский)	BAK	6665
Byelorussian (белорусский)	BEL	6669
Bulgarian (болгарский)	BUL	6671
Bihari (бихари)	BIH	6672
Bislama (бислама)	BIS	6673
Bengali (бенгальский)	BEN	6678
Tibetan (тибетский)	BOD	6679
Breton (бретонский)	BRE	6682
Catalan (каталанский)	CAT	6765
Corsican (корсиканский)	COS	6779
Czech (чешский)	CES	6783
Welsh (валлийский)	CYM	6789
Danish (датский)	DAN	6865
Bhutani (бутанский)	DZO	6890
Esperanto (эсперанто)	EPO	6979
Estonian (эстонский)	EST	6984
Basque (баскский)	EUS	6985
Persian (Персидский)	FAS	7065

Finnish (финский)	FIN	7073
Fiji (фиджийский)	FIJ	7074
Faroese (фарерский)	FAO	7079
Friesian (фризский)	FRY	7089
Irish (ирландский)	GLE	7165
Scots-Gaelic (шотландский гэльский)	GLA	7168
Galician (галисийский)	GLG	7176
Guarani (гуарани)	GRN	7178
Gujarati (гуджарати)	GUJ	7185
Hausa (хауса)	HAU	7265
Hindi (хинди)	HIN	7273
Croatian (хорватский)	HRV	7282
Hungarian (венгерский)	HUN	7285
Armenian (армянский)	HYE	7289
Interlingua (интерлингва)	INA	7365
Interlingue (интерлингве)	ILE	7369
Inupiak (инупиак)	IPK	7375
Indonesian (индонезийский)	IND	7368
Icelandic (исландский)	ISL	7383


Hebrew (иврит)	HEB	7269
Yiddish (идиш)	YID	8973
Javanese (яванский)	JAV	7487
Georgian (грузинский)	KAT	7565
Kazakh (казахский)	KAZ	7575
Greenlandic (гренландский)	KAL	7576
Cambodian (камбоджийский)	KHM	7577
Kannada (каннада)	KAN	7578
Kashmiri (кашмирский)	KAS	7583
Kurdish (курдский)	KUR	7585
Kirghiz (киргизский)	KIR	7589
Latin (латинский)	LAT	7665
Lingala (лингала)	LIN	7678
Laothian (лаосский)	LAO	7679
Lithuanian (литовский)	LIT	7684
Latvian (латышский)	LAV	7686
Malagasy (малагасийский)	MLG	7771
Maori (маори)	MRI	7773
Македонский	MKD	7775
Malayalam (маяла-лам)	MAL	7776

Mongolian (монгольский)	MON	7778
Moldavian (молдавский)	MOL	7779
Marathi (маратхи)	MAR	7782
Malay (малайский)	MSA	7783
Maltese (мальтийский)	MLT	7784
Burmese (бирманский)	MYA	7789
Nauru (науруанский)	NAU	7865
Nepali (непальский)	NEP	7869
Norwegian (норвежский)	NOR	7879
Occtian (окситанский)	OCI	7967
Oromo (оромо)	ORM	7977
Oriya (ория)	ORI	7982
Panjabi (панджаби)	PAN	8065
Polish (польский)	POL	8076
Pashto, Pushto (пашто, пушту)	PUS	8083
Portuguese (португальский)	POR	8084
Quechua (кечуа)	QUE	8185
Rhaeto-Romance (ретороманский)	RON	8277
Kirundi (кирунди)	RUN	8278

Romanian (румынский)	RON	8279
Kinyarwanda (руанда)	KIN	8287
SanSkrit (санскрит)	SAN	8365
Sindhi (синдхи)	SND	8368
Sangho (санго)	SAG	8371
Serbo-Croatian (сербохорватский)	SCR	8372
Singhalese (сингальский)	SIN	8373
Slovak (словацкий)	SLK	8375
Uzbek (узбекский)	UZB	8590
Vietnamese (вьетнамский)	VIE	8673
Volapuk (воляпук)	VOL	8679
Wolof (волоф)	WOL	8779
Xhosa (коса)	XHO	8872
Yoruba (йоруба)	YOR	8979
Zulu (зулусский)	ZUL	9085
Slovenian (словенский)	SLV	8376
Samoa (самоанский)	SMO	8377
Shona (шона)	SNA	8378
Somali (сомалийский)	SOM	8379
Albanian (албанский)	SQI	8381

Serbian (сербский)	SRP	8382
Siswathi (свати)	SSW	8383
Sesotho (сесото)	SOT	8384
Sundanese (сунданский)	SUN	8385
Swedish (шведский)	SWE	8386
Swahili (суахили)	SWA	8387
Tamil (тамильский)	TAM	8465
Telugu (телугу)	TEL	8469
Tajik (таджикский)	TGK	8471
Thai (тайский)	THA	8472
Tigrinya (тигринья)	TIR	8473
Turkmen (туркменский)	TUK	8475
Tagalog (тагальский)	TGL	8476
Setswana (тсвана)	TSN	8478
Tonga (тонганский)	TON	8479
Turkish (турецкий)	TUR	8482
Tsonga (тсонга)	TSO	8483
Tatar (татарский)	TAT	8484
Twi (тви)	TWI	8487
Ukrainian (украинский)	UKR	8575
Urdu (урду)	URD	8582

Wired Headphones (наушники)

Выберите данную опцию в меню Settings (настройки). Для выбора режима воспроизведения звука через наушники для монитора 1 или 2 нажмите кнопку ENTER или направленную вправо стрелку на наушниках. Для выхода нажмите кнопку  (назад).

По умолчанию наушники связаны с монитором 1.

Title Search (поиск по названию) (только CD-DA)

Отображается перечень названий, которые можно выбрать при помощи стрелок, направленных вверх и вниз.

Disc Information (данные о диске) (только CD-DA)

Если в загрузочном слоте находится диск BDMV, BDAV, AVCHD, AVCREC, DVD-Video или DVD-VR, на дисплее, как правило, отображается название диска. Если в загрузочном слоте находится диск DVD-Audio, DTS-CD, CDDA или Mixed-CD, на дисплее будет отображаться номер записи.

Software Information (данные о ПО)

В данном пункте доступны следующие опции: Version information (данные о версии ПО), Save Vehicle Info to USB (сохранить данные об автомобиле на USB-нако-

питель) и View Open Source (просмотр исходного ПО).

Опция Save Vehicle Info to USB позволяет записать данные о текущей версии ПО на съемное устройство, что необходимо сделать перед выполнением обновления.

Опция Open Source Info предоставляет сведения относительно того, где находятся данные о ПО.

Переключение между экраном 1 и экраном 2

Для системы только с одним потолочным экраном:

Несмотря на то, что одновременно можно прослушивать аудиозаписи с двух источников, отображение видеозаписи возможно только с одного источника.

Нажмите кнопку SCREEN 1 или SCREEN 2 на пульте дистанционного управления для выбора источника, видеозапись с которого будет отображаться на потолочном экране.

При нажатии кнопки SCREEN 2 на пульте дистанционного управления во время отображения в режиме SCREEN 1 начнется отображение с источника в режиме SCREEN 2. Прослушивание аудиозаписи в режиме SCREEN 1 доступно на канале 1 наушников, а прослушивание аудиозаписи в режиме SCREEN 2 доступно на канале 2 наушников. Смените канал

наушников для воспроизведения записи с источника воспроизведения на желаемом экране.

Один пользователь может прослушивать аудиозаписи в режиме SCREEN 1 и просматривать видеозаписи с источника на потолочном экране. Второй пользователь может слушать аудиозаписи с отдельного источника путем смены канала на беспроводных наушниках или путем установки проводных наушников в режим SCREEN 2 в меню.

Органы управления системой RSI, доступные на переднем экране

Для доступа к видеоприложению системы RSI нажмите иконку VIDEO (видео) на главной странице. Также можно выбрать видеоприложение из меню быстрого выбора приложений, если оно было сохранено в качестве одного из пяти возможных приложений.

Воспроизведение DVD/BD-дисков

Данная функция позволяет просматривать видеозаписи с DVD/BD-дисков на переднем экране, когда рычаг селектора находится в положении P (парковка).

После того как диск будет вставлен в грузовочный слот, автоматически начнется воспроизведение видеозаписи с этого диска. Для возобновления воспроизведения видеозаписи с того момента, где она

была остановлена, должна быть активна функция Pseudo Resume (автоматическое возобновление воспроизведения). См. *Player Setup (настройки плеера) (BD/DVD-диск)* выше в данном разделе.

Когда рычаг селектора находится в положении P (парковка), в нижней части переднего экрана отображаются следующие иконки. Когда вставлен DVD- или VCD-диск, подключено USB-устройство или внешнее устройство к входу HDMI:



Когда вставлен BD-диск:



Воспроизведение медиафайлов для пассажиров заднего сиденья

Данная функция позволяет переключение между источниками Disc, USB и HDMI для воспроизведения файлов на экранах для пассажиров заднего сиденья. Файлы

с выбранных источников будут автоматически отображаться на обоих задних экранах. Воспроизведение начнется с первого файла.

Видеозапись будет отображаться на переднем экране только тогда, когда рычаг селектора автомобиля находится в положении P (парковка). Когда рычаг селектора находится в любом другом положении, на переднем экране отображается только активный источник медиафайлов.

Меню DVD/BD диска



Когда рычаг селектора находится в положении P (парковка), нажмите кнопку DISC MENU для доступа к меню DVD/BD диска.

Следующая запись/предыдущая запись



Нажимайте для перехода вперед или для перехода назад по разделам. Нажмите и удерживайте кнопку в течение не более 5 секунд на текущей записи, чтобы начать воспроизведение предыдущей записи с начала. При нажатии и удержании кнопки более 5 секунд на текущей записи воспроизведение текущей записи начинается с начала.

Быстрая прокрутка вперед/быстрая прокрутка назад

Когда рычаг селектора находится в положении P (парковка), нажмите и удерживайте нажатой кнопку или в течение

примерно 1,5 секунды для быстрой прокрутки вперед или быстрой прокрутки назад. При нажатии и удерживании кнопки  или  нажатой в течение примерно 6 секунд скорость быстрой прокрутки вперед/назад увеличивается.

Воспроизведение/пауза

Нажмите кнопку  для воспроизведения или кнопку  для приостановки воспроизведения в зависимости от текущего выбора.

Клавиатура для DVD/VCD/USB

Когда рычаг селектора находится в положении P (парковка), нажмите кнопку KEYPAD для отображения клавиатуры для DVD-дисков. Данная функция может быть недоступна для некоторых DVD-дисков. Можно ввести максимум 4 цифры. Чтобы удалить одну цифру в текстовом поле, нажмите кнопку Clear. Чтобы удалить все цифры в текстовом поле, нажмите и удерживайте кнопку Clear.

Pop Up Menu (всплывающее меню) (только BD-диски)

Нажмите для вывода на дисплей всплывающего меню для BD-дисков. Выберите пункт или используйте панель «Избранное» для выхода из всплывающего меню.

Курсор

Используйте для навигации и выбора пунктов в меню диска. Нажимайте стрелки «вверх», «вниз», «вправо» или «влево» или кнопку ENTER. Нажмите на курсор, чтобы закрыть панель «Избранное» и отобразить вертикальное меню кнопок курсора. По истечении определенного времени курсор исчезнет.

Воспроизведение видеозаписей с источников USB/VCD/HDMI

Данная функция позволяет просмотр видеозаписей на переднем экране с устройств, подсоединенных к заднему модулю, когда рычаг селектора находится в положении P (парковка).

Когда рычаг селектор находится в положении P (парковка), отображаются следующие кнопки управления:



Эти функции аналогичны функциям, предусмотренным для воспроизведения видеозаписей с DVD/BD дисков, с некоторыми исключениями:

- Клавиатуру (KEYPAD) можно использовать только для VCD-дисков, когда рычаг селектора находится в положении P (парковка).
- Меню диска (DISC MENU) можно использовать только в случае VCD-дисков. Система отображает меню, которое предусмотрено в самом диске.

Воспроизведение с источников DVD/BD/USB/VCD/AUX

Когда рычаг селектора находится в положении D (движение вперед), при том или ином активном источнике в нижней части переднего экрана отображаются следующие кнопки управления.



DVD/BD/USB/VCD: все кнопки доступны.

HDMI: доступны только REAR MEDIA (воспроизведение медиафайлов для пассажиров заднего сиденья) и MENU (меню).

Воспроизведение медиафайлов для пассажиров заднего сиденья

Нажмите для выбора источника воспроизведения Disc, USB или HDMI. Файлы с выбранных источников будут отобра-

жаться на обоих задних экранах. Воспроизведение начнется с первого файла. Видеозапись будет воспроизводиться на переднем экране только тогда, когда рычаг селектора находится в положении P (парковка). Когда рычаг селектора находится в любом другом положении, на переднем экране отображается только активный источник медиафайлов.

Предыдущая запись/следующая запись

Нажмите **⏮** или **⏭** для выбора предыдущей или следующей записи на текущем источнике.

Воспроизведение/пауза

Нажмите **▶** для воспроизведения или **⏸** для приостановки воспроизведения в зависимости от текущего выбора.

Меню (DVD/BD/USB/HDMI/VCD)

Отображается только тогда, когда рычаг селектора находится в положении D (движение вперед). Нажмите кнопку MENU для отображения следующих опций:

- **Tone Settings** (настройки звука). Используется для регулировки высоких, средних и низких частот только для громкоговорителей. После выполнения регулировки настройки звука применяются ко всем источникам воспроизведения.

- **Auto Volume Control** (автоматическая регулировка громкости (AVC)). Автоматически регулирует уровень громкости звука в зависимости от скорости автомобиля и уровня шума. Некоторые автомобили могут оснащаться системой Bose AudioPilot. В таком случае пункт Auto Volume главного меню заменяется на пункт меню AudioPilot. Функция AVC или Bose AudioPilot может использоваться с любым источником.
- **Traffic Announcements** (дорожные сообщения). Отображение сообщений в системе RSI. Воспроизведение видеозаписи продолжается, но звук отключается в зависимости от сообщения.

Закрытие меню (DVD/BD-диски)

Нажмите кнопку BACK (назад) или EXIT (выход), чтобы закрыть меню. Произойдет возврат к предыдущему экрану.

Питание

Нажмите кнопку включения/выключения питания на переднем экране, чтобы включить/выключить экран системы RSI. Передний экран будет работать, а потолочные экраны выключатся. Красный цвет кнопки включения/выключения питания указывает на то, что задние экраны включены. Белый цвет кнопки включения/

выключения питания указывает на то, что задние экраны выключены.

Наушники



1. Индикатор питания.
2. Переключатель каналов (1 и 2).
3. Регулятор громкости.
4. Кнопка включения/выключения питания.
5. Крышка отделения для элементов питания.

В зависимости от модели автомобиля в комплект системы RSI входят две пары новых двухканальных беспроводных наушников. Наушники могут использоваться при воспроизведении разных типов мультимедийной информации. Беспроводные наушники снабжены кнопками включения питания, смены каналов 1 и 2 и регулятором громкости звука. Цифровые наушники не взаимозаменяемы с наушниками предыдущих моделей.

Чтобы включить наушники, нажмите кнопку включения/выключения питания, расположенную на правом корпусе наушников. Загорается индикатор питания. Мигание индикатора указывает на то, что наушники находятся за пределами своего радиуса действия. Переместите их ближе к переднему потолочному экрану, пока индикатор не перестанет мигать. Если индикатор не загорается, проверьте элементы питания. Наличие прерывистого звука или помех также указывает на то, что элементы питания разряжены. См. *Замена элемента питания* далее в данном разделе.

Всегда выключайте наушники, если они не используются.

Для смены канала нажмите на центр правой части корпуса наушников. По каналу 1 передается звук для первого экрана, по каналу 2 – для второго. Экран 1 расположен в тыльной части спинки сиденья водителя. Экран 2 расположен в тыльной части спинки сиденья переднего пассажира.

При наличии экрана для пассажиров третьего ряда сидений управление экраном осуществляется при помощи кнопки 1 на пульте дистанционного управления. Если кнопка 1 недоступна, нажмите кнопку 2 на пульте дистанционного управления. Передача звука по каналу 2

осуществляется в соответствии с заданными настройками.

- Экран 1 расположен на потолке перед вторым рядом сидений.
- Экран 2 расположен на потолке перед третьим рядом сидений.

Инфракрасные передатчики расположены в верхней части экрана для пассажиров второго ряда сидений. В целях экономии заряда элементов питания наушники автоматически выключаются при выключении системы RSE или при нахождении наушников за пределами зоны действия передатчиков более 3 минут. При перемещении переднего кресла слишком далеко вперед и при выходе из автомобиля наушники могут потерять сигнал или могут возникнуть помехи.

Для настройки уровня громкости используйте регулятор громкости звука, расположенный на корпусе наушников.

Для обеспечения наилучшего качества звука надевайте наушники надлежащим образом (так, чтобы динамик наушника с обозначением L (левый) находился возле левого уха, а R (правый) – возле правого). Не закрывайте динамики наушников какими-либо предметами.

Осторожно

Не подвергайте наушники воздействию высокой температуры или прямых солнечных лучей. Это может привести к повреждению наушников, и их ремонт не будет покрываться гарантийными обязательствами производителя автомобиля. Хранение пульта дистанционного управления при экстремально низкой температуре может привести к разрядке элементов питания. Наушники следует хранить в сухом, прохладном месте.

В случае износа или повреждения мягкие накладки на корпусах наушников подлежат замене отдельно от наушников. По вопросам приобретения новых мягких накладок обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Замена элемента питания

Для замены элементов питания:

1. Выкрутите винт крепления крышки элементов питания на левом корпусе наушников.
2. Откройте крышку, сдвинув ее в продольном направлении.
3. Замените два элемента питания типа AAA.
4. Установите крышку на место и затяните винт.

Если наушники не эксплуатируются длительное время, извлеките из них элементы питания.

Беспроводное подключение устройств (при соответствующей комплектации)

Функция Wi-Fi системы RSI позволяет пользователям подключать внешние устройства, содержащие аудиозаписи, видеофайлы и изображения к информационно-развлекательной системе автомобиля посредством технологии Digital Living Network Alliance (DLNA). Одновременно к системе может быть подключено только одно устройство.

Размещение внешнего подключаемого устройства

Антенна Wi-Fi располагается рядом с CD-плеером информационно-развлекательной системы для пассажиров заднего сиденья. Наиболее устойчивое подключение внешнего устройства обеспечивается вблизи антенны Wi-Fi.

Если подключение неустойчиво или отсутствует, выполните следующие действия:

- Отключите внешнее устройство от всех подключенных сетей, чтобы улучшить передачу данных.
- Включите сетевое подключение. На экране подключения Wi-Fi

выберите пункт Menu (меню), затем выберите Switch Band (включить сеть) для подключения к доступной сети. Некоторые устройства поддерживают только подключения с частотой 2,4 ГГц.

Технология Digital Living Network Alliance (DLNA) (при соответствующей комплектации)

Для первоначального подключения устройства к сети:

1. В меню беспроводной сети выберите пункт DLNA. На экране системы отобразятся название беспроводной сети (например, DIRECT-xx-Rear Seat) и пароль, необходимый для завершения подключения.
2. Убедитесь, что функция Wi-Fi подключаемого устройства включена, и откройте меню подключения устройства.
3. В меню подключения устройства выберите сеть с названием DIRECT-xx-Rear Seat. Если данная сеть не отображается на экране устройства, выполните повторную проверку доступных сетей.
4. Введите на экране устройства пароль для завершения подключения к системе. После проверки пароля произой-

дет подключение к сети DIRECT-xx-CUE.

5. В подключенном устройстве с помощью приложения DLNA выберите соответствующий экран (Rear Seat 1 или 2) для отображения мультимедийных файлов.

После выполнения первого подключения устройство автоматически подключается к сети при нахождении в пределах радиуса действия антенны Wi-Fi и включенной функции Wi-Fi устройства.

Чтобы изменить сетевое подключение, отключите от сети подключенное устройство или удалите сохраненные пароли подключений, нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления для доступа к настройкам системы.

Поддерживаемые стандартом DLNA типы медиафайлов:

- Видео: .mp4 и .mpg;
- Аудио: .mp3 и .aac;
- Изображения: .jpeg и .jpg.

Просмотр медиафайлов на другом экране

Если один из экранов подключен с помощью функции DLNA, на другой экран также можно вывести информацию с подключенного устройства, выбрав

режим SCREEN 1 или SCREEN 2 в меню беспроводной сети.

Подключение беспроводных устройств Android

Большинство устройств Android поставляются с предустановленными аудио- и видеоплеерами, которые поддерживают потоковую передачу данных через беспроводные сети (более подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации устройства). Устройства Android также поддерживают разнообразные приложения DLNA, позволяющие подключать устройство к мультимедийной системе автомобиля посредством беспроводной сети. Загрузить приложения DLNA для устройства Android можно из магазина приложений Google Play.

Подключение беспроводных устройств Apple

Устройства Apple поддерживают различные приложения DLNA, позволяющие подключать их к мультимедийной системе автомобиля посредством беспроводной сети. Загрузить приложения DLNA для устройства Apple можно из магазина приложений App Store.

Разъемы для подключения внешних устройств

Задняя панель подключения внешних устройств



1. Регулятор громкости для проводных наушников;
2. Разъем для подключения наушников;
3. USB-разъем;
4. HDMI-разъем.

Если автомобиль оснащен системой RSI, вышеуказанные разъемы находятся в задней части центральной консоли. Эти разъемы предназначены для использования преимущественно пассажирами задних сидений. Для пассажиров передних сидений доступны не все источники медиафайлов.

HDMI-разъем

Для подключения HDMI-устройства к информационно-развлекательной системе требуется кабель HDMI. К HDMI-разъему можно подключить следующие устройства:

- Игровые видеоприставки, проигрыватели компакт-дисков, видеокамеры, смартфоны и планшеты, оснащенные разъемами HDMI версии 1.4a.
- Внешние устройства, поддерживающие интерфейс Mobile High-Definition Link (MHL) версии 2.0.
- Устройства Apple. Для подключения устройств Apple требуется поддерживаемый кабель HDMI.

Для питания подключенных HDMI-устройств может использоваться USB-разъем (если устройство поддерживает данную функцию).

Для использования HDMI-разъема системы RSI:

1. Подключите внешнее устройство кабелем HDMI.
2. Включите внешнее устройство и видеозэкран системы RSI.
3. Нажмите кнопку MEDIA на пульте дистанционного управления и при помощи кнопок-стрелок выберите источник HDMI.

USB-разъем

В системе RSI предусмотрено два USB-разъема для подключения и подзарядки внешних устройств.

Прослушивать аудиозаписи, воспроизводимые с источников, подключенных к этим портам, а также управлять ими могут только пассажиры заднего сиденья. Просматривать видеозаписи и управлять ими могут пассажиры как передних, так и задних сидений.

Для использования USB-разъема:

1. Подключите устройство к одному из разъемов.
2. Для выбора источника воспроизведения (USB 1 или USB 2) через дисплеи, расположенные в спинках передних сидений, нажимайте кнопку MEDIA на пульте дистанционного управления.
3. Для выбора источника воспроизведения через передний дисплей нажмите иконку приложения VIDEO на главной странице.

Источники аудиосигнала

Прослушивать аудиоданные с Blu-ray/DVD/CD-плеера или внешних источников, подключенных к HDMI-разъему, можно через:


- Беспроводные наушники. Можно использовать с любым источником, в зависимости от выбранного канала.
- Громкоговорители автомобиля. Нажмите иконку приложения VIDEO на главной странице. Выберите любой другой источник для отключения звука в громкоговорителях (воспроизведение аудиозаписи будет продолжаться через систему RSI).
- Разъем для подключения наушников в автомобиле. См. *Разъем для подключения наушников* далее в этом разделе.

При наличии аудиоданных система RSI всегда выводит звук на беспроводные наушники. См. *Наушники* ранее в этом разделе.






Пассажиры передних сидений могут прослушивать эти данные с внешних устройств через громкоговорители, предварительно выбрав в качестве источника аудиосигнала задние разъемы.





Разъем для подключения наушников

Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, выберите Settings (настройки), затем Wired Headphones (наушники) для прослушивания аудиозаписей в наушниках. Звук воспроизводится в зависимости от выбранного экрана. По умолчанию выбран экран 1.

Пульт дистанционного управления**Кнопки пульта дистанционного управления**

1. ⏮ (предыдущая запись/быстрая прокрутка назад)
 - Радиоприемник: при нажатии выполняется поиск предыдущей радиостанции.
 - CD: при нажатии данной кнопки выполняется поиск предыдущей записи.
 - Blu-ray/DVD: при нажатии выполняется переход к предыдущему разделу.
 - При нажатии и удержании выполняется быстрая прокрутка назад.
2. MEDIA (источники воспроизведения)
 - Нажмите для выбора следующего меню: BD/DVD/CD, USB 1, USB 2, HDMI.

3.  (воспроизведение/пауза)
- При нажатии начинается воспроизведение. При нажатии воспроизведение приостанавливается. Нажмите еще раз, чтобы продолжить воспроизведение.
4.  (следующая запись/быстрая прокрутка вперед)
- Радиоприемник: при нажатии выполняется поиск следующей радиостанции.
 - CD: при нажатии выполняется поиск следующей записи.
 - Blu-ray/DVD: при нажатии выполняется переход к следующему разделу.
 - Нажмите и удерживайте данную кнопку нажатой для быстрой прокрутки записи вперед.
5. SCREEN 1 (экран 1)
- В случае одного потолочного экрана:
Нажмите для переключения источника, запись с которого отображается на потолочном экране, на источник, выбранный в режиме SCREEN 1. Выберите источники аудиозаписей. На экране может одновременно воспроизводиться только одна видеозапись. Звук для обоих источников продолжает воспроизводиться в наушниках.
6.  (питание)
- При нажатии происходит включение/выключение экранов.
7. SCREEN 2 (экран 2)
- В случае одного потолочного экрана:
Нажмите для переключения источника, запись с которого отображается на потолочном экране, на источник, выбранный в режиме SCREEN 2. На экране может одновременно воспроизводиться только одна видеозапись. Звук для обоих источников продолжает воспроизводиться в наушниках.
8.  (предыдущая запись/прокрутка назад/уменьшение)
- Радиоприемник и CD-проигрыватель: при нажатии данной кнопки происходит переход к предыдущей радиостанции или записи.
 - При нажатии происходит переход к предыдущему меню.
 - При нажатии происходит уменьшение уровня яркости экрана системы RS1.
9.  (перемещение вверх)
- При нажатии происходит перемещение вверх по списку.
- После нажатия данной кнопки все команды, передаваемые с пульта дистанционного управления, будут действительны только в отношении экрана 2.
- В случае двух потолочных экранов:
Нажмите для выбора дополнительного потолочного экрана сидений третьего ряда. После нажатия данной кнопки все команды, передаваемые с пульта дистанционного управления, будут действительны только в отношении экрана 2.

10.  ENTER (выбор)
- Нажмите данную кнопку для выбора подсвеченного пункта любого меню.
 - При нажатии и удержании выполняется воспроизведение в ускоренном режиме.
11.  (следующая запись/быстрая прокрутка вперед/увеличение)
- Радиоприемник и CD-проигрыватель: при нажатии данной кнопки происходит переход к следующей радиостанции или записи.
 - Нажмите данную кнопку для перехода к следующему меню.
 - При нажатии происходит увеличение уровня яркости экрана системы RSi.
12.  (перемещение вниз)
- При нажатии происходит перемещение вниз по списку.
13.  (назад)
- Нажмите для возврата в предыдущее меню.
 - При нажатии и удержании происходит переход к главному меню или главной странице текущего диапазона или носителя.


14. MENU (меню)

- При нажатии происходит переход к главному меню или главной странице текущего диапазона или носителя.

15. RADIO (радиоприемник)

- При нажатии происходит переключение между диапазонами AM/FM.

При использовании пульта дистанционного управления направляйте его в сторону потолочных датчиков и четко нажимайте кнопки. На способность инфракрасного приемника принимать сигналы пульта могут влиять прямые солнечные лучи или яркий свет. Если пульт дистанционного управления не работает, в первую очередь проверьте элементы питания. См. *Замена элемента питания* в данном разделе. На работу пульта дистанционного управления может также влиять присутствие предметов на линии прямой видимости.

Если в загрузочном слоте находится CD-, Blu-ray/DVD- или MP3-диск, кнопку  пульта дистанционного управления можно использовать для включения экрана видеомонитора и запуска диска. Включить экран видеомонитора можно также при помощи информационно-развлекательной системы.

Осторожно

Воздействие высокой температуры или прямых солнечных лучей может привести к повреждению пульта дистанционного управления. В таком случае его ремонт не будет покрываться гарантийными обязательствами. Хранение пульта дистанционного управления при экстремально низкой температуре может привести к разрядке элементов питания. Пульт дистанционного управления следует хранить в сухом, прохладном месте.

Замена элемента питания

Для замены элементов питания пульта дистанционного управления:

1. Снимите заднюю крышку пульта дистанционного управления, поддев ее подходящим предметом, например, монетой или ключом.
2. Замените два элемента питания типа AAA.
3. Установите крышку на место.

Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из него элементы питания.

Голосовые комментарии

При соответствующей комплектации система RSI может иметь функцию голосовых комментариев, которая облегчает звуковое и визуальное восприятие информации.

Если эта функция активирована, система RSI будет озвучивать заголовки и пункты меню, всплывающие сообщения, предупреждения и названия видео- и аудио-файлов. Заголовки, содержащие ошибки, специальные символы и буквы из других языков, не озвучиваются.

Включить функцию голосовых комментариев можно следующими способами:

- Выберите пункт Video Voice Over в меню на переднем дисплее.
- Выберите пункт Video Voice Over в меню системы RSI.
- Нажмите и удерживайте кнопки MENU и «Воспроизведение/пауза» на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд.

Функция голосовых комментариев отключается при выключении зажигания.

Поиск и устранение неисправностей системы RSI

Нет питания. Переведите кнопку запуска в режим ON или ACC/ACCESSORY.

Изображение занимает не весь экран. В верхней и нижней частях или по краям экрана находятся черные границы, или изображение немного растянуто. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления и измените настройки режима дисплея.

Не действует пульт дистанционного управления. Убедитесь в том, что пульт ДУ переключен в режим, соответствующий используемому экрану. Убедитесь в отсутствии преград между пультом дистанционного управления и окошком инфракрасного приемника. Проверьте состояние и правильность установки элементов питания пульта.

Индикатор питания на корпусе наушников горит, но звук не выводится. Если элементы питания не разряжены, убедитесь в том, что выбран канал передачи звука, соответствующий используемому экрану.

Отсутствие изображения и звука при включенном HDMI-устройстве. Убедитесь в том, что экран системы RSI находится в режиме воспроизведения с внешнего источника, для чего нажмите кнопку MEDIA на пульте дистанционного управления. Проверьте надежность всех HDMI-соединений.

Помехи, периодическое пропадание или искажение звука в беспроводных

наушниках. Проверьте отсутствие преград между наушниками и инфракрасным передатчиком, состояние элементов питания, радиус приема, отсутствие помех от вышек мобильной связи или мобильного телефона в автомобиле. Убедитесь в правильном расположении наушников (правый наушник возле правого уха, левый – возле левого). Наушники следует надевать так, чтобы дуга проходила по верхней части головы.

Потеря пульта дистанционного управления и/или беспроводных наушников. Обратитесь за помощью к официальному дилеру.

Отсутствует изображение или звук при включенном Blu-ray/DVD-плеере. Убедитесь в том, что экран системы RSI находится в режиме воспроизведения с Blu-ray/DVD-плеера, для этого нажмите кнопку MEDIA на пульте дистанционного управления.

Видео с телефона воспроизводится вертикально или в перевернутом виде при подключении через интерфейс DLNA. Система RSI не способна устранить данную проблему. При воспроизведении через интерфейс DLNA ориентация видео зависит от того, как оно было записано изначально.

Сообщения об ошибках видеомонитора

На экране видеомонитора может отображаться одно из следующих сообщений:

Disc Error («Ошибка при воспроизведении компакт-диска»). Появление данного сообщения указывает на то, что при загрузке или извлечении диска возникли проблемы, что диск поврежден или вставлен неправильной стороной; кроме того, это может указывать на несоответствие регионального кода загруженного диска.

No Disc Inserted («Диск отсутствует»). Диск не загружен в загрузочный слот.

Disc Player Error («Ошибка плеера»). Температура вышла за пределы рабочего диапазона системы RSI. Если температура на самом деле находится в пределах рабочего диапазона, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Искажение видеосигнала

Искажение видеосигнала может быть следствием использования мобильных телефонов, сканирующих устройств, наличия сигналов СВ-радиосвязи, системы глобального позиционирования (GPS), устройств двусторонней радиосвязи, портативных факсимильных аппаратов или портативных радиостанций.

При использовании одного из перечисленных устройств в автомобиле или близости от него может понадобиться выключить видеоплеер.

Развлекательная система для пассажиров второго ряда сидений (RSI) (Platinum)

Автомобили с системой RSI оснащены двумя экранами видеомониторов в подголовниках передних сидений с интегрированными DVD-плеерами, разъемами для подключения внешних устройств и микрофоном для голосового дистанционного управления. Данная система функционирует независимо от потолочной системы DVD RSI. Для получения дополнительной информации о потолочной системе DVD RSI см. *Развлекательная система для пассажиров второго ряда сидений (RSI)*.

Система RSI комплектуется двумя или четырьмя цифровыми беспроводными наушниками, которые могут использоваться совместно с верхним потолочным экраном или экранами, встроенными в подголовники сидений. Последовательным нажатием кнопки CHANNEL на корпусе наушников осуществляется переключение между каналами приема аудиосигнала от разных экранов.

Режим задержки отключения питания дополнительного оборудования (RAP) позволяет пользоваться системой RSI даже после выключения зажигания. См. *Режим задержки отключения питания дополнительного оборудования (RAP)* в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Экраны видеомониторов

Экраны видеомониторов расположены в задней части каждого подголовника.

Осторожно

Во избежание повреждений экранов системы RSI, а также их крепления не пытайтесь управлять системой нажатиями на экран. См. *Очистка экранов видеомониторов* в данном разделе.

Общие сведения о системе RSI

Загрузочный слот DVD-плеера находится в верхней части подголовника. Частично вставьте компакт-диск в загрузочный слот. Маркированная сторона диска должна быть обращена к задней части автомобиля. Диск автоматически загружается в DVD-плеер, на экране отображается Loading («Загрузка») и индикатор диска, после чего начинается воспроизведение. Если диск вставлен неправильно, он автоматически выдается назад, и на

экране отображается No Disc («Диск отсутствует»).

Для некоторых дисков быстрая прокрутка вперед и пропуск информации об авторских правах или рекламы невозможны. Если воспроизведение DVD-диска не начинается с основного заголовка, следуйте инструкциям на экране.

DVD-плеером можно управлять при помощи кнопок, расположенных под экраном видеомонитора, или кнопок на пульте дистанционного управления. См. *Пульт дистанционного управления* в данном разделе.

DVD-плеер поддерживает диски следующих типов:

- DVD-Video: DVD-диски, содержащие видеозаписи.
- CD-DA: CD-диски, содержащие только музыкальные треки/аудиоконтент.
- CD-Video: CD-диски, содержащие фильмы.
- CD-R/RW: диски, содержащие аудио-файлы. Например, диски CD-R с записанными MP3-файлами, MPEG-файлами или JPEG-файлами.

DVD-плеер и диски могут иметь региональный код. Для DVD-плееров установлен регион 1. Диски, имеющие другие региональные коды, не будут воспроизводиться в плеерах.

Во время движения автомобиля пассажирам не следует отстегивать ремни безопасности для выполнения регулировок экрана видеомонитора при помощи кнопок управления. См. *Ремни безопасности* в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Все необходимые регулировки выполняйте при помощи пульта дистанционного управления. См. *Пульт дистанционного управления* в данном разделе.



1. Экран видеомонитора
 - Располагается за подголовником переднего сиденья.
2. Загрузочный слот для CD/DVD дисков
 - Загрузочный слот DVD-плеера находится в верхней части подголовника. Частично вставьте компакт-диск в загрузочный слот.

Маркированная сторона диска должна быть обращена к задней части автомобиля. Диск автоматически загружается в DVD-плеер, на экране отображается Loading («Загрузка») и индикатор диска, после чего начинается воспроизведение. Если диск вставлен неправильно, он автоматически выдвигается назад, и на экране отображается No Disc («Диск отсутствует»).

3. Фиксатор и механизм разблокировки
 - Угол обзора экрана видеомонитора можно регулировать.
4. EJECT ▲
 - При нажатии кнопки происходит извлечение компакт-диска из слота DVD-плеера.

Если не забрать диск из загрузочного слота в течение определенного времени, он будет снова автоматически загружен. Другой способ повторно загрузить диск, который был выдан, но не был извечен из DVD-плеера, – нажать кнопку EJECT ▲ или PLAY ►.
5. STOP ■
 - Нажмите один раз, чтобы прервать воспроизведение DVD-диска.

Функция pre-stop (остановка воспроизведения с сохранением в памяти позиции остановки) доступна только для DVD-дисков и CD-дисков с видеофайлами. Эта функция позволяет возобновить воспроизведение диска с того момента, на котором оно было остановлено. Во время воспроизведения диска нажмите один раз кнопку STOP ■; на начальном экране DVD-плеера отобразится иконка ■. Эта иконка исчезнет через несколько секунд. Чтобы отменить функцию и удалить из памяти позицию остановки воспроизведения, нажмите кнопку STOP ■ еще раз или нажмите кнопку EJECT для выдачи диска.

6. PLAY ►

- Нажмите эту кнопку, чтобы начать воспроизведение диска. На DVD-дисках и CD-дисках с видеофайлами, позволяющих использовать функцию PBC (контроль воспроизведения), экранные меню могут отображаться автоматически. Для начала воспроизведения может понадобиться нажать кнопку PLAY ► снова. Функция pre-stop (останов-

ка воспроизведения с сохранением в памяти позиции остановки) доступна только для DVD-дисков и CD-дисков с видеофайлами. Если выключить DVD-плеер и включить его снова, воспроизведение записи возобновится с того момента, на котором оно было прервано. Если диск извлечь из плеера, позиция остановки воспроизведения удаляется из памяти.

7. Выходной разъем 3,5 мм

- Проводные наушники (не поставляются) подключаются к этому выходному разъему.

8. Правый аудиовход

- Красный разъем – аудиоразъем для правой стороны.

9. Левый аудиовход

- Белый разъем – аудиоразъем для левой стороны.

10. Видеовход

- Разъем желтого цвета – видеовход.

11. USB-разъемы

- Подсоедините USB-устройство для прослушивания музыки или просмотра изображений. Для зарядки устройства подсоедините

его к USB-разъему. Для некоторых устройств функция зарядки не поддерживается. Воспроизводимые форматы файлов:

- JPEG;
- JPG;
- M2V;
- MP3;
- MPE;
- MPEG-1;
- MPEG-2;
- MPG;
- OGG;
- WMA.

12. SOURCE (источник)

- Нажмите, чтобы выбрать между экраном 3, экраном 4 и входом AV. Каждый экран видеомонитора позволяет осуществлять независимую настройку, а также отображать информацию как с обоих DVD-плееров, так и с обоих входов AV.

13. POWER ⏻

- Нажмите для включения или выключения питания. Каждый экран видеомонитора может включаться и отключаться независимо от другого экрана.

Инфракрасный датчик для приема сигналов с пульта дистанционного управления: расположены по центру в верхней части экрана видеомонитора. Не создавайте препятствий для прохождения сигнала от передатчика к наушникам.

Инфракрасные передатчики: передатчики расположены по центру в верхней части экрана видеомонитора. Не создавайте препятствий для получения передатчиками сигнала с наушников.

Использование экранных меню системы RSI

Экранные меню используются для:

- общей настройки;
- настройки звука;
- настройки видео;
- настройки параметров.

Чтобы использовать экранные меню во время работы DVD-плеера или внешнего устройства:

1. Нажмите кнопку SETUP (настройки) на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить иконки и страницы меню.
2. Выберите желаемую страницу путем перемещения курсора при помощи стрелок, направленных влево/вправо.

3. Нажмите кнопку SETUP (настройка) на пульте дистанционного управления снова, чтобы выйти из экрана настроек.

Некоторые DVD-диски не поддерживают все функции, заданные по умолчанию в меню настроек. Если та или иная функция не поддерживается, настройки по умолчанию задаются медиаданными на DVD-диске.

Меню общих настроек

Чтобы установить язык для экранного меню:

1. Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
2. Для навигации по странице общих настроек используйте стрелки, направленные влево/вправо, затем при помощи стрелки, направленной вниз, выберите язык экранного меню.
3. Нажмите кнопку ENTER, после чего при помощи стрелок, направленных вправо/влево, выберите один из следующих языков: английский, упрощенный/традиционный китайский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский и корейский. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите стрелку, направленную влево.

Метка ракурса позволяет просмотр изображения, воспроизводимого DVD-плеером, под разными углами обзора. Для установки метки ракурса:

1. Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
2. Для навигации по странице общих настроек используйте стрелки, направленные влево/вправо, затем при помощи стрелки, направленной вниз, выберите Angle Mark (метка ракурса).
3. Нажмите кнопку ENTER, после чего при помощи стрелок, направленных вправо/влево, выберите ON (вкл.) или OFF (выкл.). Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите стрелку, направленную влево.

Меню настроек звука

Меню настроек звука доступно, когда диск не загружен.

Для настройки звука, выдаваемого через громкоговорители:

1. Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
2. Для навигации по странице настроек звука используйте стрелки, направленные влево/вправо.
3. При помощи стрелки, направленной вниз, выберите подменю Speaker

Setup («Настройка громкоговорителей»), чтобы отрегулировать настройки громкоговорителей. Выберите одну из следующих настроек: LT/RT (левый/правый), Stereo (стерео), V SURR (виртуальное окружающее звучание) или OFF (выкл.).

4. Нажмите кнопку ENTER, после чего при помощи стрелок, направленных вправо/влево, выберите опцию громкоговорителя. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите стрелку, направленную влево.

Опции меню настройки для громкоговорителей Dolby Digital следующие: Stereo (стерео), L-Моно (левый канал моно), R-Моно (правый канал моно) и Mix-Моно (смешанный моносигнал).

Меню настройки качества видео

Для настройки качества видео:

1. Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
2. При помощи стрелок, направленных влево/вправо и вниз, на пульте дистанционного управления выберите подменю Video Quality Setup («Настройка качества видео»).
3. Нажмите кнопку ENTER, после чего при помощи стрелок, направленных вправо/влево, настройте следующие параметры:

Четкость. Отрегулируйте четкость видеоизображения: при помощи стрелок, направленных вправо/влево, выберите уровень четкости Low (низкий), Med (средний) или High (высокий).

Brightness (яркость). Отрегулируйте яркость видеоизображения: при помощи стрелок, направленных вправо/влево, выберите уровень в диапазоне от -20 до +20.

Контрастность. Отрегулируйте контрастность видеоизображения: при помощи стрелок, направленных вправо или влево, выберите уровень в диапазоне от -16 до +16.

Цветность. Отрегулируйте цветность видеоизображения: при помощи стрелок, направленных вправо или влево, выберите уровень в диапазоне от -9 до +9.

Насыщенность. Отрегулируйте насыщенность видеоизображения: при помощи стрелок, направленных вправо или влево, выберите уровень в диапазоне от -9 до +9.

Меню настройки параметров

Чтобы установить язык для аудиовоспроизведения:

1. Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
2. При помощи стрелок, направленных влево/вправо и вниз, на пульте дистанционного управления выберите

подменю Audio на странице Preference («Настройки параметров»).

Чтобы включить или отключить субтитры:

1. Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
2. При помощи стрелок, направленных влево/вправо и вниз, на пульте дистанционного управления выберите подменю Subtitle («Субтитры») на странице Preference («Настройки параметров») и при помощи стрелок, направленных влево/вправо, выберите ON или OFF. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите стрелку, направленную влево.

Чтобы настроить язык меню диска:

1. Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
2. При помощи стрелок, направленных влево/вправо и вниз, на пульте дистанционного управления выберите подменю Disc на странице Preference («Настройки параметров»). Используйте стрелки, направленные влево/вправо, для выбора языка экранного меню. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите стрелку, направленную влево.

Чтобы настроить функцию «Родительский контроль»:

1. Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
2. При помощи стрелок, направленных влево/вправо и вниз, на пульте дистанционного управления выберите подменю Parental на странице Preference («Настройки параметров»).
3. Нажмите кнопку SETUP и при помощи стрелок, направленных вверх/вниз, выберите одну из доступных настроек Rating («Рейтинг») в экранном меню. Настройки категорий рейтинга следующие:
 - Kid SAFE (безопасно для детей, особенно маленьких);
 - G (подходит для всех возрастов);
 - PG (содержит взрослые темы, может не подойти для детей младше 8 лет);
 - PG 13 (содержит темы, которые считаются неприемлемыми для детей, не достигших 13-летнего возраста);
 - PG R (рекомендуется, чтобы родители ограничили просмотр для детей до 17 лет или чтобы они смотрели только под контролем родителей);

- R (детям до 17 лет не разрешается смотреть без взрослых);
 - NC 17 (не рекомендуется для детей до 17 лет);
 - ADULT (только для взрослых).
4. Для подтверждения выбора нажмите на стрелку, направленную влево.

Если диск вставлен в загрузочный слот DVD-плеера и содержимое диска не соответствует настройкам функции «Родительский контроль», на дисплей выводится следующее сообщение:

Воспроизведение запрещено в соответствии с настройками функции «Родительский контроль» на данном плеере. Разрешить воспроизведение этого диска?

При выборе Yes («Да») необходимо ввести шестизначный пароль для воспроизведения диска. Если введен неправильный пароль, отображается следующее сообщение:

Настройки функции «Родительский контроль» данного плеера запрещают воспроизведение этого фильма.

Для ввода шестизначного цифрового пароля используйте цифровую клавиатуру на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения пароля. *Пароль по умолчанию следующий: 136900.*

Чтобы изменить пароль для функции «Родительский контроль»:

1. Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
2. Перейдите к подменю Password («Пароль») в меню настройки параметров и нажмите кнопку ENTER.
3. В опции Old Password («Старый пароль») введите старый пароль или пароль по умолчанию (136900).
4. В опции New Password («Новый пароль») введите новый пароль (шесть цифр) при помощи кнопок с цифрами.
5. В опции Confirm PWD («Подтверждение пароля») подтвердите новый пароль путем повторного ввода нового пароля.
6. Выберите кнопку ОК и нажмите кнопку ENTER. Отобразится сообщение «Пароль изменен».

Для возврата системы к заводским настройкам:

1. Нажмите кнопку SETUP на пульте дистанционного управления.
2. При помощи стрелок, направленных влево/вправо и вниз, на пульте дистанционного управления выберите подменю Default («Настройки по умолчанию») на странице Preference («Настройки параметров») и нажмите

кнопку ENTER для сброса настроек. При этом настройки функции родительского контроля останутся неизменными.

Громкоговорители автомобиля

Аудиозаписи с DVD-плеера или внешнего устройства можно прослушивать через громкоговорители автомобиля или беспроводные/проводные наушники. Радиостанции можно выбирать в блоке Sound Around на пульте дистанционного управления. См. *Пульт дистанционного управления* в данном разделе.

Через громкоговорители одновременно можно прослушивать записи только с одного источника. Используемый источник воспроизведения определяется источником, подключенным к A/V входу и выбранным на экране видеодисплея, который расположен в подголовнике сиденья водителя.

Для подключения аудиовыхода системы RSI к громкоговорителям автомобиля нажмите кнопку SOUND AROUND ON/OFF на пульте дистанционного управления системой. Аудиозапись, воспроизводимую системой RSI, можно прослушивать одновременно через беспроводные/проводные наушники и громкоговорители автомобиля. Уровень громкости радиоприемника может изменяться при переключении

между опциями RADIO, CD, DVD, MP3 или внешними устройствами.

Управление 100-канальной FM-модуляцией

Только для экрана 3:

Для активации функции FM-модуляции нажимайте кнопку SOUND AROUND ON/OFF до момента отображения на экране текста FM CH XX.XMHz.

Нажмите кнопку SOUND AROUND SELECT на пульте дистанционного управления для выбора каналов из предустановленного списка из шести каналов (88,3 МГц, 88,7 МГц, 89,1 МГц, 89,5 МГц, 89,9 МГц, 90,3 МГц).

Если ни одна из этих радиостанций не подходит для FM-модуляции, используйте опцию Fine Tune («Тонкая настройка»). Для тонкой настройки модулятора на конкретную станцию при активном дисплее нажимайте кнопки UP («Вверх») или DOWN («Вниз») на пульте дистанционного управления для изменения канала с шагом 0,2 МГц. Удерживайте кнопки UP или DOWN для быстрой смены радиостанций. При достижении последней радиостанции (107,9 МГц) FM-диапазона или начальной радиостанции (87,5 МГц) начинается повторная смена каналов по порядку от начальной (87,5 МГц) и до последней (107,9 МГц) радиостанции.

Для деактивации функции FM-модуляции нажимайте кнопку SOUND AROUND ON/OFF на пульте дистанционного управления до момента отображения на экране текста FM OFF.

Осторожно

Не подвергайте наушники воздействию высокой температуры или прямых солнечных лучей. Это может привести к повреждению наушников, и их ремонт не будет покрываться гарантийными обязательствами производителя автомобиля. Хранение пульта дистанционного управления при экстремально низкой температуре может привести к разрядке элементов питания. Наушники следует хранить в сухом, прохладном месте.

Пульт дистанционного управления

Система Platinum RSI может комплектоваться обычным пультом дистанционного управления или пультом дистанционного управления со звуковым сопровождением. Пульт дистанционного управления со звуковым сопровождением управляет работой видеомониторов в подголовниках сидений и имеет функцию звуковой обратной связи, которая может быть полезна для людей с плохим слухом. При использовании пульта дистанционного

управления направьте воображаемый луч в сторону центральной точки в верхней части экрана видеомонитора и нажмите Infotainment (RSI) System для получения информации об использовании функции не голосового управления.

На работу пульта дистанционного управления может влиять присутствие предметов между передатчиком пульта и ИК-приемником видеомонитора. На способность инфракрасного приемника принимать сигналы пульта могут влиять прямые солнечные лучи или яркий свет. Если пульт дистанционного управления не работает, возможно, пришло время заменить элементы питания. См. *Замена элемента питания* далее в данном разделе.

Пульт дистанционного управления предназначен для использования с системой Platinum RSI, видеомонитор которой расположен в подголовнике, и не может использоваться для управления другим оборудованием.

Осторожно

Воздействие высокой температуры или прямых солнечных лучей может привести к повреждению пульта дистанционного управления. В таком случае его ремонт не будет покрываться гарантийными обязательствами. Хранение пульта дистанционного управления при экстремально низкой температуре может привести к разрядке элементов питания. Пульт дистанционного управления следует хранить в сухом, прохладном месте.

Кнопки пульта дистанционного управления



POWER (питание): нажмите для включения/выключения системы Platinum RSI.

SOURCE (источник): при нажатии данной кнопки осуществляется выбор между Screen 3 (экран 3), Screen 4 (экран 4) или AV INPUT (аудио/видеовход). При подсоединении любого видеоборудования к AV-входам выбор источника задается автоматически.

SETUP (настройка): нажмите, чтобы изменить настройки по умолчанию. См. *Использование экранных меню системы RSI* в данном Руководстве. Предусмотрено четыре экрана главного меню. На каждом экране отображается меню, в котором можно выбирать различные опции настройки.

- General Setup («Общие настройки») – настройки параметров экрана.
- Audio Setup («Настройки звука») – настройки языка.
- Preference Screen («Настройки экрана») — настройка субтитров и функции «Родительский контроль».
- Password Setup («Настройка пароля») – установка пароля.


Для выхода нажмите кнопку SETUP.

EJECT ▲: нажмите, чтобы извлечь или повторно загрузить диск.

3: нажмите кнопку для передачи ИК-кодов для режима DVD на экране 3 видеомонитора.

4: нажмите кнопку для передачи ИК-кодов для режима DVD на экране 4 видеомонитора.

SOUND AROUND ON/OFF: нажмите для включения или выключения питания FM-модулятора.

MUTE  (только для DVD): нажмите, чтобы отключить звук в наушниках. Нажмите еще раз, чтобы включить звук.

PIX: нажмите, чтобы настроить экранное меню для изображения. При каждом нажатии кнопки PIX осуществляется переключение между следующими опциями экранного меню для изображения: BRIGHTNESS (яркость), CONTRAST (контрастность), COLOUR (цвет) и TINT (насыщенность). Для настройки используйте стрелки, направленные вправо/влево. Данная функция отключается автоматически в случае нажатия другой кнопки или если в течение 6 секунд не нажималась ни одна кнопка.

SOUND AROUND SELECT: нажмите для выбора канала FM-модулятора. Кнопка SOUND AROUND SELECT позволяет воспроизведение звукозаписи с DVD через громкоговорители аудиосистемы автомобиля путем настройки радиоприем-

ника на ту или иную частоту в диапазоне FM.

MENU (меню): нажмите для вывода меню DVD-диска во время его воспроизведения.

▲, ▼, ◀, ▶: нажимайте эти кнопки для перехода по опциям меню.


CH +: нажмите для перехода к следующему каналу в порядке возрастания.

CH -: нажмите для перехода к следующему каналу в порядке убывания.

VOL +: нажмите для увеличения уровня громкости звука.

VOL -: нажмите для уменьшения уровня громкости звука.

ENTER: нажмите для выбора необходимой функции или для воспроизведения диска.

REPEAT : нажмите для повтора (целиком или частично) раздела, названия, аудиозаписи или всего диска после нажатия кнопки 3 или 4 для настройки повтора заданных отрезков.


TITLE: нажмите для входа в режим названия диска. Данная функция может быть недоступна для некоторых дисков.


SUBTITLE: нажмите для выбора языка субтитров из перечня доступных языков или для отключения субтитров.


AUDIO: нажмите для выбора языка для дисков, записанных на другом языке.

DISPLAY: нажмите для отображения информации в верхнем левом углу экрана. Это может быть информация о названии раздела/аудиозаписи, продолжительности воспроизведения и времени, оставшемся до конца воспроизведения. Также при нажатии данной кнопки происходит отключение дисплея.


RANDOM: нажмите для воспроизведения записей в случайном порядке.


PLAY : нажмите для начала воспроизведения диска.

STOP : нажмите для остановки воспроизведения диска.

PAUSE : нажмите для приостановки воспроизведения диска.

- Для воспроизведения диска нажмите кнопку PLAY.
- Для запуска воспроизведения с начала диска нажмите STOP, STOP, затем PLAY.

FR : нажмите для быстрой прокрутки записи на диске назад. Нажмите несколько раз для выбора скорости прокрутки 2X, 4X, 8X, 16X и 32X.

FF : нажмите для быстрой прокрутки записи на диске вперед. Нажмите

несколько раз для выбора скорости прокрутки 2X, 4X, 8X, 16X и 32X.

PREV ◀◀: нажмите для перехода к предыдущему разделу или записи. Для возврата к предыдущим разделам или записям по одному за один раз нажимайте и отпускайте кнопку до момента достижения нужного раздела или записи.

NEXT ▶▶: при нажатии данной кнопки происходит переход к следующему разделу или записи. Для перехода к следующим разделам или записям по одному за один раз нажимайте и отпускайте кнопку до момента достижения нужного раздела или записи.

Aud. ON/OFF: нажмите для включения или выключения функции. Когда функция включена, при нажатии каждой кнопки на пульте дистанционного управления подается звуковая подсказка с названием данной кнопки.

Замена элемента питания

Для замены элементов питания в пульте дистанционного управления:

1. Переверните пульт.
2. Нажмите на рифленый участок на крышке отсека для элементов питания и сдвиньте крышку.
3. Установите два элемента питания типа AAA в отсек.

4. Сдвиньте крышку до щелчка.

Если предполагается продолжительное хранение пульта дистанционного управления, извлеките элементы питания и храните их в прохладном сухом месте.

Воспроизведение аудио компакт-диска

При воспроизведении аудио компакт-диска на дисплее отображаются название текущей записи, время, прошедшее с начала воспроизведения текущей записи, общая продолжительность диска и время, прошедшее с начала воспроизведения диска.

DISPLAY: нажмите для выбора одной из следующих опций:

- Нажмите кнопку DISPLAY один раз, чтобы отобразить Single Elapsed (прошедшее время воспроизведения одной записи) наряду с названием текущей записи, а также продолжительностью этой записи.
- Нажмите кнопку DISPLAY два раза, чтобы отобразить Single Remain (оставшееся время воспроизведения одной записи) наряду с названием текущей записи, а также временем, оставшимся до конца записи.
- Нажмите кнопку DISPLAY три раза, чтобы отобразить Total Elapsed

(оставшееся время воспроизведения диска) наряду с названием текущей записи, а также временем, прошедшим с начала диска.

- Нажмите кнопку DISPLAY четыре раза, чтобы отобразить Total Remain (оставшееся время воспроизведения диска) наряду с названием текущей записи, а также временем, оставшимся до конца диска.

REPEAT: нажмите для переключения между Track («Запись») и All («Все записи»). По умолчанию для этой функции выбрана опция OFF (выкл.).

- При нажатии кнопки Track («Запись») осуществляется повтор воспроизведения текущей записи.
- При нажатии кнопки All («Все записи») осуществляется повтор воспроизведения всех записей на диске.

Воспроизведение аудио компакт-диска/компакт-диска с файлами формата MP3

MP3 – это формат для хранения аудиоинформации. Запись с аудио компакт-диска можно сжать в формат MP3, в котором она будет занимать гораздо меньшее пространство на диске, а качество звука останется практически неизменным. При помощи DVD-плеера можно проигрывать

CD-R/RW диски, которые были конвертированы в формат MP3.

Выбор папок и аудиозаписей

После того как MP3-диск будет вставлен в загрузочный слот плеера, появится экран навигации. Папки и аудиозаписи можно изменять путем навигации по файловой системе. DVD-плеер проигрывает аудиозаписи в том порядке, в котором они были записаны на диск.

1. Если диск воспроизводится, нажмите кнопку STOP. Нажимайте стрелки, направленные вверх/вниз, на пульте дистанционного управления для перемещения по списку папок, отображаемому в левой части экрана.
2. Когда нужная папка будет подсвечена, нажмите кнопку ENTER.
3. Нажимайте стрелки, направленные вверх/вниз, для перехода по списку аудиозаписей и подсвечивания нужной аудиозаписи. Нажмите кнопку ENTER для начала воспроизведения выбранной аудиозаписи.

Пропуск аудиозаписи

NEXT (следующая): нажмите для перехода к следующей аудиозаписи.

PREV (предыдущая): нажмите для возврата к началу текущей аудиозаписи. Нажмите кнопку PREV дважды для перехода к предыдущей аудиозаписи.

Выбор режима воспроизведения

Для диска можно временно выбрать порядок воспроизведения аудиозаписей. По умолчанию установлен режим FOLDER (воспроизведение в порядке расположения папок). Для доступа к опциям режима воспроизведения нажмите кнопку REPEAT.

- Single — воспроизведение выбранной аудиозаписи.
- Folder — воспроизведение аудиозаписей в выбранной папке в том порядке, в котором они были записаны.
- Shuffle — воспроизведение аудиозаписей в конкретной папке в произвольном порядке.

Использование функции REPEAT («Повтор»)

REPEAT (повтор): нажмите для выбора режима Repeat One («Повтор аудиозаписи») и Repeat Folder («Повтор аудиозаписей в папке»).

- Repeat One — повтор текущей аудиозаписи.
- Repeat Folder — повтор аудиозаписей в текущей папке.

Поиск и устранение неисправностей

Не функционирует ИК-датчик. Убедитесь в достаточном уровне заряда элементов питания в пульте дистанционного управления. Убедитесь, что ИК-датчик ничем не заблокирован. Направьте пульт дистанционного управления в сторону соответствующего ИК-датчика. Выберите соответствующий экран 3 или 4.

Нет изображения. Убедитесь, что выбран правильный режим видеовхода. Убедитесь, что видеокабель надежно вставлен в разъем.

Нет звука. Убедитесь, что выбран правильный режим аудиовхода. Убедитесь, что аудиокабель надежно вставлен в разъем.

Очистка экрана видеомонитора

Экран видеомонитора изготовлен из стекла со специальным покрытием, на котором могут возникнуть царапины или повреждения в результате использования при очистке абразивных продуктов, растворителей или стеклоочистителей на основе аммиака. Очистку выполняйте при помощи мягкой неворсистой хлопчатобумажной ткани, слегка смоченной теплой водой. Экран вытирайте насухо чистой сухой хлопчатобумажной тканью.

Очистка компонентов

Проявляйте осторожность при контакте с такими компонентами, как DVD-плеер или диски, а также при их очистке.

Не используйте средства для очистки линз DVD-плееров во избежание загрязнения оптических линз смазочными материалами.

Обращайтесь с аудио компакт-дисками и DVD-дисками аккуратно. Храните их в защитных чехлах (оригинальных или аналогичных) и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей и пыли. DVD-плеер сканирует нижнюю поверхность диска. Если поверхность CD- или DVD-диска повреждена (имеет царапины, трещины и т. п.), такой диск может воспроизводиться ненадлежащим образом или не воспроизводиться совсем. При наличии загрязнений на поверхности CD- или DVD-диска удалите их при помощи мягкой неворсистой ткани или чистой мягкой ткани, смоченной в слабом (нейтральном) моющем растворе, разведенном в воде. Протирать поверхность начинайте от центра, продвигаясь к краю.

Не прикасайтесь к нижней стороне CD- или DVD-диска при обращении с ним во избежание повреждения поверхности. Берите CD- или DVD-диск за его внешние края или за внешний край диска и внутренний край отверстия.

Система навигации

Использование системы навигации

Для доступа к системе навигации нажмите иконку приложения NAV на главной странице или в меню быстрого выбора приложений.




В режиме отображения карты нажмите сенсорную кнопку MENU для доступа к меню системы навигации. В данном меню можно выбрать желаемые настройки системы.

Чтобы закрыть список и вернуться к основному виду карты, нажмите сенсорную кнопку EXIT («Выход») в правом верхнем углу карты.

Перед заданием пункта назначения рекомендуется выбрать желаемые настройки. Информация относительно задания

пункта назначения приведена в разделе *Destination (пункт назначения)* → 65.




Дополнительные функции системы навигации:

- Cancel Route/Resume (отменить маршрут/возобновить движение по маршруту).
- Navigation Voice Preferences (настройки голосового управления системой навигации).
- Current Location (текущее местоположение).
- Traffic (дорожная ситуация).
- Map View (вид карты).
- Routing Preferences (настройки прокладки маршрута).
- Display Places of Interest Icons (отображение иконок объектов (POI)).
- Personal Data (личные данные).

Cancel Route/Resume To (отменить маршрут/возобновить движение по маршруту)

- В режиме ведения по маршруту данный пункт меню меняется на Cancel Route (отмена маршрута). Нажмите Cancel Route, чтобы отменить ведение по маршруту. Система не будет давать голосовые и визуальные инструкции. Пункт меню вновь изменится на Resume To.
- Ведение по маршруту до последнего пункта назначения можно восстановить путем выбора данного пункта.
- Последнее местоположение, к которому система обеспечивала ведение, можно возобновить путем нажатия на этот пункт меню.
- Если на маршруте присутствуют промежуточные остановки, ведение по всему маршруту можно отменить, выбрав пункт End Guidance (окончание маршрута). При выборе пункта Resume Guidance ведение по маршруту возобновляется, включая промежуточные точки.

Navigation Voice Preferences (настройки голосового управления системой навигации)



Для выбора желаемых настроек голосовых команд системы навигации выберите пункт Navigation Voice Preferences. Могут быть выбраны следующие настройки:

- Voice Prompts ON/OFF (вкл./выкл. режима голосового сопровождения ведения по маршруту).
- Voice Volume (уровень громкости системы).
- Prompts During Phone Calls ON/OFF (вкл./выкл. режима голосового сопровождения ведения по маршруту при разговоре по телефону).

Voice Prompts (голосовое сопровождение ведения по маршруту)

Выберите пункт Voice Prompts, чтобы включить/выключить режим голосового сопровождения ведения по маршруту.

Voice Volume (уровень громкости системы)


Чтобы отрегулировать уровень громкости голосовой обратной связи системы, нажмите кнопку «-» или «+». Если в момент регулировки основного уровня громкости системы воспроизводится команда голосового оповещения о необходимости совершить маневр, будут также обновлены и сохранены настройки уровня громкости голосового оповещения.

Prompts During Phone Calls (голосовое сопровождение ведения по маршруту при разговоре по телефону)

Если данная функция включена, при разговоре по телефону система выдает более короткие голосовые оповещения. При разговоре по телефону голосовое сопровождение ведения по маршруту может быть отключено. Для этого необходимо выбрать соответствующую настройку.

Если выбрана настройка OFF (выкл.), система будет выдавать короткий сигнал, оповещающий водителя о том, что скоро нужно будет совершить маневр.


Кнопка выключения голосового сопровождения ведения по маршруту



Нажмите кнопку выключения звука в левой части экрана навигации для включения или выключения голосовых подсказок.

Current Location (текущее местоположение)

При выборе пункта Current Location на дисплей будет выведен перечень доступных опций.



Доступные опции в перечне текущего местоположения:

- Nearest Address (ближайший адрес);
- Lat/Long (долгота/широта);
- Nearest Hospital (ближайшая больница);
- Nearest Police Station (ближайший полицейский участок);
- Nearest Gas Station (ближайшая автозаправочная станция);
- Nearest Service (ближайшая станция технического обслуживания).

При выборе любой из этих опций на дисплей выводится подробная информация о маршруте до выбранного пункта назначения.

Выберите пункт Nearest Address, затем нажмите сенсорную кнопку Save (сохранить), чтобы сохранить ваше текущее местоположения в адресной книге.


Traffic (информация о дорожной ситуации) (при соответствующей комплектации)

Выберите пункт Traffic, чтобы просмотреть дорожную ситуацию на карте или внести изменения в настройки. Если информация о дорожных пробках доступна, она отображается на карте.

Если доступно отслеживание дорожной ситуации в режиме реального времени,

дорожная ситуация отображается сплошной линией на соответствующей дороге. Цвет дороги указывает на дорожную ситуацию:

- Черный – движение отсутствует или дорога закрыта;
- Красный – движение затруднено;
- Желтый – медленное движение;
- Зеленый – нормальное движение.



В меню Traffic доступны следующие опции:

- Show Nearby Traffic Incidents (показать места дорожных инцидентов поблизости).
- Show Flow On Map ON-OFF (показать транспортный поток на карте – вкл./выкл.).
- Show Icons On Map ON-OFF (показать иконки на карте – вкл./выкл.)

- Traffic Routing Preferences (настройки прокладки маршрута с учетом дорожной ситуации).
- Traffic Types (типы дорожных событий).



1. Выберите пункт Show Nearby Traffic Incidents для доступа к меню дорожных происшествий. В этом меню отображаются символ дорожного происшествия и название шоссе, а также направление и расстояние до него.
2. Нажмите на пиктограмму дорожного происшествия для отображения дополнительных сведений о нем, а также опций для изменения текущего маршрута с учетом дорожной ситуации.

Traffic Routing Preferences (настройки прокладки маршрута с учетом дорожной ситуации)



Можно настроить характер реагирования системы на получение информации о дорожной ситуации. Выберите пункт Traffic Routing Preferences для доступа к меню выбора настройки для прокладки маршрута.

Если выбрана настройка OFF, система не учитывает дорожные условия при прокладке маршрута. При этом две опции, расположенные ниже, будут неактивны (выделены серым цветом). Если активировать одну из опций, автоматически включится функция избегания дорожных пробок с выбором соответствующих настроек.

При помощи этих двух опций можно настроить систему следующим образом:


- Если выбран пункт Automatically Avoid Traffic (автоматически избегать

пробок), система будет автоматически прокладывать маршрут с учетом дорожных пробок без уведомления водителя.

- Если отмечен пункт Ask Me Before Avoiding («Предупредить о возможности избежать пробки»), система будет всегда предупреждать о пробках на маршруте и предлагать избежать их нажатием на соответствующую кнопку.

При выборе в меню карты опция Traffic не активна.


Traffic Types (типы дорожных событий)



Нажмите для перехода к меню Traffic Types.

Пользователь может настроить систему на игнорирование некоторых типов дорожных событий. При исключении некоторых типов дорожных событий система не будет отображать их на карте и не будет предупреждать о них водителя.

Map View (вид карты)



Нажмите, чтобы выбрать желаемый вид карты.

Напротив выбранного вида карты появится галочка.

3D View (вид 3D): вид, при котором пункт назначения находится сверху экрана; при этом видна перспектива. Элементы на карте становятся крупнее по мере приближения автомобиля к пункту назначения.

Heading Up View (в направлении движения): вид, при котором пункт назначения находится сверху экрана. Изображение автомобиля всегда направлено в верхнюю часть экрана, вращается только карта.

North Up View (север сверху): вид, при котором верхняя часть экрана всегда направлена на север. Изображение автомобиля располагается в центре экрана и вращается в соответствии с изменением направления движения автомобиля.

Audio Information On/Off (аудиоинформация – вкл./выкл.): нажмите, чтобы включить/выключить отображение аудиоданных на основном виде карты. Если данная опция включена, аудиоинформация отображается в окне статуса аудиосистемы. Под окном статуса в два ряда отображаются кнопки управления аудиосистемой.


В окне статуса отображаются следующие элементы:

- Station Frequency (частота радиостанции).
- Artist Information (данные об исполнителе).
- Song Information (название записи).
- ► / || или ⏪ или ⏩ (кнопки управления радиостанциями и каналами).

При нажатии кнопок ⏪ или ⏩ выполняется переход к предыдущей или следующей радиостанции с устойчивым сигналом или цифровому каналу.

При отображении данных об исполнителе и записи в окне статуса нажмите ⏪ или ⏩, чтобы перейти к предыдущей или следующей записи в выбранном режиме воспроизведения.

Day/Night Mode (режим день/ночь)



Нажмите для перехода к меню Day/Night.

Доступны следующие опции:

- Day Mode (дневной режим): фон карты становится ярче.
- Night Mode (ночной режим): фон карты становится более тусклым.
- Auto (автоматически): яркость фона карты регулируется автоматически, в зависимости от условий наружного освещения.

3D Buildings On/Off (трехмерные здания – вкл./выкл.):

если на карте доступно трехмерное изображение здания, данная кнопка отображается в увеличенном виде. Если текущее местоположение автомобиля скрывается каким-либо зданием, здание отображается прозрачным, и через него можно видеть пиктограмму автомобиля. Выберите данную опцию,


чтобы включить или выключить режим отображения трехмерных зданий.

Autozoom On/Off (автоматическое масштабирование – вкл./выкл.):

при определенных уровнях масштабирования карты вид улиц упрощается, чтобы не загромождать карту. Нажмите данную кнопку, чтобы включить или выключить функцию автоматического масштабирования.

Display Places of Interest Icons (отображение иконок объектов)

В данном режиме могут отображаться иконки объектов (POI).



- Иконки объектов можно включить или выключить. Для отображения иконки отметьте поле рядом с соответствующей иконкой объекта.
- Чтобы удалить все иконки, отображаемые на карте, выберите пункт Clear All (удалить все).

- Вместо целой категории можно выбрать подкатеорию. Выберите непосредственно пункт меню, а не отмечайте поле рядом с ним. На дисплей будут выведены подкатегории. Выберите какую-либо из данных категорий, чтобы выбрать подкатеорию.
- Если в какой-либо категории выбрана подкатегория, галочка рядом с категорией будет выделена серым цветом. Это означает, что в данной категории выбраны не все, а только несколько подкатегорий. Нажмите выделенную серым галочку, чтобы включить или выключить все подкатегории данной категории.

Routing Preferences (настройки прокладки маршрута)

Выберите пункт Routing Preferences, чтобы перейти в меню выбора настроек прокладки маршрута. В данном меню приводятся опции создания маршрута для ведения по нему.

Route Style (тип маршрута)

Выберите данный пункт, чтобы изменить желаемые настройки типа маршрута.


Доступны следующие опции:

- Fast (быстрый) (по умолчанию);
- Eco Friendly (экономичный) (при соответствующей комплектации);

- Short (короткий);
- Edit Eco Profile (изменение профиля Eco).

Опция Configure Eco Profile используется для конфигурации двух параметров для прокладки экологичного маршрута: roof load (нагрузка на крышу) и trailer (прицеп). Для каждого параметра доступны следующие опции: None (нет), Small (минимальная), Medium (средняя) и Large (максимальная). Нажмите кнопку для прокрутки списка. По умолчанию для обоих параметров выбирается опция None (нет).

Эти настройки применяются ко всем прокладываемым маршрутам.




В меню Routing Preferences можно также выбрать желаемые настройки части маршрута.

Они включают в себя:

- Use Toll Roads On/Off (использовать платные дороги – вкл./выкл.).

- Use Freeways On/Off (использовать автострады – вкл./выкл.).
- Use Carpool Lanes On/Off (использовать дороги совместного использования – вкл./выкл.).
- Avoid Slow Traffic On/Off (избегать пробки – вкл./выкл.).
- Use Tunnels On/Off (использовать туннели – вкл./выкл.).
- Use Time Restricted Roads ON/OFF (использовать временно закрытые дороги – вкл./выкл.).

Personal Data (личные данные)



Данными, которые сохраняются в системе в ходе использования системы навигации, можно управлять через следующие пункты меню:

- Contacts (контакты);
- Recent Destinations (недавние пункты назначения);

- My POIs (мои объекты) (при соответствующей комплектации);
- Upload Saved Locations (загрузить сохраненные местоположения);
- Delete Autocomplete (удалить данные автозаполнение).

Contacts (контакты)

1. Нажмите Delete All Entries (удалить все записи), чтобы удалить все записи в списке контактов. Удаление будет необходимо подтвердить во всплывающем диалоговом окне.
2. Выберите пункт Edit Contacts List (редактировать список контактов) для редактирования списка контактов.

Recent Destinations (недавние пункты назначения)

- Нажмите Delete All Destinations (удалить все пункты назначения), чтобы удалить все записи в списке недавних пунктов назначения. Удаление будет необходимо подтвердить во всплывающем диалоговом окне.
- Выберите пункт Delete Individual Destinations (удалить отдельные пункты назначения) для отображения списка недавних пунктов назначения. Выберите запись, которую хотите удалить.

My POIs (мои объекты)

- Для отображения меню других опций выберите пункт My POIs.
- Выберите пункт Delete Individual Categories (удалить отдельные категории). На дисплее появится список категорий My POIs.
- Выберите запись, которую хотите удалить.
- Нажмите Delete All My POIs (удалить все объекты), чтобы удалить список всех категорий объектов. Удаление будет необходимо подтвердить во всплывающем диалоговом окне.
- Чтобы закрыть список и вернуться к основному виду карты, нажмите сенсорную кнопку EXIT (выход) в правом верхнем углу карты.

Upload Saved Locations (загрузить сохраненные местоположения)

- Нажмите Upload Saved Locations (загрузить сохраненные местоположения) для сохранения списка контактов и любых сохраненных объектов.
- После загрузки сохраненных местоположений на USB-устройство их можно использовать в навигационной системе другого автомобиля или сохранить в текущей адресной книге.

Delete Autocomplete (удалить данные автозаполнение)

Нажмите кнопку Delete в меню Delete Autocomplete History, чтобы удалить всю личную информацию с клавиатуры.



Во всплывающем окне отобразится сообщение об удалении всех данных автозаполнения. Система удалит информацию обо всех адресах, объектах и т. п. Данная функция не удаляет последние пункты назначения. Нажмите кнопку CANCEL (отмена) для остановки процесса.

Настройки карты

Для изменения масштаба карты используются сенсорные кнопки ZOOM +/- . При достижении максимальной степени приближения/удаления кнопки ZOOM +/- становятся недоступными.

Для изменения масштаба карты (приближения/удаления) можно также использовать жесты многозадачности (сжатие/растягивание).

- ZOOM –. Сведите пальцы, чтобы уменьшить масштаб карты (удалить).
- ZOOM +. Разведите пальцы, чтобы увеличить масштаб карты (приблизить).

Для отображения масштаба можно выбрать британскую или метрическую систему измерения. Информация относительно изменения системы измерения приведена в разделе *Комбинация приборов* Руководства по эксплуатации автомобиля.

Функции просмотра карты



- Для перемещения нажмите в любом месте на карте.
- Выполните на карте жест «Тычок» или «Сдвиг» при помощи пальца; карта переместится в направлении движения пальца.
- Выполните жест «Прокрутка», карта начнет прокручиваться.

- Нажмите пальцем на место, выбранное на карте; карта будет отцентрирована относительно выбранного места.
- Дважды нажмите пальцем место, выбранное на карте; масштаб карты увеличится (карта приблизится) в указанном месте.
- Когда карта не отцентрирована относительно положения автомобиля, в центре карты появляется курсор в виде перекрестия. При изменении ориентации карты курсор будет оставаться на дисплее. Когда курсор появится на карте, на дисплее будет выведена сноска с дополнительной информацией. Если карта будет сдвинута относительно текущего местоположения, курсор и сноска исчезнут.



- Нажмите на сноску пальцем, и на дисплее появится подробная информация о пункте назначения.

При этом виде можно получить ведение по маршруту или сохранить маршрут в списке контактов.

- При изменении ориентации карты на сноске отображается кратчайшее расстояние от автомобиля до выбранного пункта назначения. Кроме того, стрелкой указывается направление движения. Ориентация стрелки соответствует текущему направлению движения автомобиля.
- Нажмите пальцем на иконку POI (объекты) на карте; название объекта отображается в сноске в виде адреса с указанием названия города и области/региона. При выборе сноски на дисплее отображается подробная информация об объекте.
- Чтобы отцентрировать карту относительно текущего местоположения автомобиля после изменения ее ориентации, нажмите кнопку RESET (сброс).
- Нажмите сенсорную кнопку Overview («Обзор»), чтобы просмотреть весь маршрут. Во время ведения по маршруту вместо сенсорной кнопки RESET отображается сенсорная кнопка OVERVIEW. Нажмите кнопку RESET, чтобы вернуть карту в текущее положение.

Карты

База данных с картами хранится во внутренней флеш-памяти, используемой системой навигации.

Детализированные зоны

К детализированным зонам относятся атрибуты сети дорог. Они содержат названия улиц, адреса и данные об ограничении движения. К детализированным зонам относятся основные магистрали, маршруты объезда и проезды в жилых зонах. К детализированным зонам также относятся такие объекты (POI), как рестораны, аэропорты, банки, больницы, полицейские участки, заправочные станции, туристические места и исторические памятники. В базе данных карты могут не содержаться данные о новых сооружениях, которые были возведены после последнего обновления. В детализированных зонах система навигации обеспечивает более подробное ведение по маршруту.

Знаки, используемые системой навигации

Далее представлены знаки, которые чаще всего встречаются на карте.



или



Данный знак обозначает текущее положение автомобиля и направление его движения на карте. Во время ведения по маршруту к символу автомобиля добавляется кружок со стрелкой, который указывает направление, в котором расположен пункт назначения.

Сноска с адресом местоположения автомобиля

Нажмите на изображение автомобиля. Текущий адрес местоположения автомобиля появится в сноске на карте рядом с изображением автомобиля. Нажмите на сноску еще раз, чтобы скрыть информацию.


Любая отображаемая информация об адресе текущего местоположения

автомобиля включает в себя название улицы, города и региона.

Нажмите на эту сноску, чтобы сохранить текущий адрес в адресной книге.




Данный знак обозначает конечный пункт выбранного маршрута.



Данные символы обозначают промежуточные точки.

Промежуточная точка – это пункт назначения, который был добавлен к запланированному маршруту.



На карте отображается расчетное время прибытия в пункт назначения. Нажмите кнопку Arrival (прибытие), чтобы узнать расчетное время и расстояние до пункта назначения.



Данный знак указывает рекомендуемый маневр, который необходимо совершить. При нажатии на дисплей будет выведен подробный маршрутный лист с указанием всех поворотов и промежуточных точек.



Данный знак появляется, когда спутниковый сигнал глобальной системы позиционирования (GPS) отсутствует. Когда сигнал GPS отсутствует, положение автомобиля на карте может отображаться неточно.

Автоматическое изменение масштаба карты

Система автоматически уменьшает масштаб карты для обеспечения большей детализации при приближении к месту, где необходимо совершить маневр.

При совершении маневра на карте отображаются направляющие линии, если они доступны.

Если система начинает изменять масштаб карты, она изменяет его до минимального значения. После окончания маршрута масштаб карты возвращается в исходное положение.

Destination (пункт назначения)

Если функция ведения по маршруту не активирована, нажмите иконку NAV на главной странице, чтобы перейти к карте. В режиме карты нажмите сенсорную кнопку DESTINATION (пункт назначения) и введите пункт назначения. Для задания пункта назначения можно ввести адрес, указать пересечение улиц, выбрать недавний пункт назначения, выбрать контакт или объект (POI). Для планирования маршрута можно выбрать несколько опций. Некоторые пункты назначения могут быть выделены серым цветом, если в них не были указаны или сохранены необходимые данные.



Для ввода пункта назначения нажмите сенсорную кнопку DESTINATION.

Доступные методы поиска



- ADDRESS (адрес). Ввод адреса по иерархическому принципу;
- INTERSECTION (перекресток);
- POINTS OF INTEREST (объекты);
- RECENT DESTINATIONS (последние). Здесь отображаются недавние результаты поиска;
- CONTACTS (контакты).

Нажмите соответствующую иконку для выбора метода поиска или нажмите на поле ввода в верхней части экрана, чтобы ввести запрос с помощью клавиатуры.

Оповещение о предстоящем маневре

В некоторых ситуациях система навигации может привлекать внимание водителя.

Система оповещает водителя о необходимости в скором времени совершить маневр, даже если приложение навигации в настоящий момент не используется. В нижней части дисплея появляется указатель поворота и кнопка, при нажатии которой откроется приложение навигации, и кнопка, позволяющая проигнорировать оповещение.

Автоматическое изменение регистра

Кнопка изменения регистра автоматически активируется при вводе пробела на клавиатуре. После ввода первой буквы происходит переключение в нижний регистр для набора следующей буквы.

Алфавитно-цифровая клавиатура

Данная клавиатура широко применяется в навигационной системе и используется в различных целях. На данной клавиатуре находятся цифровой блок (цифры от 0 до 9), буквенный блок (буквы от A (А) до Z (Я)), а также знаки препинания (дефис,

запятая, точка, пробел и др.) и кнопка SYM, при нажатии на которую появляются дополнительные символы.

Язык раскладки клавиатуры может быть изменен в зависимости от региона, в котором эксплуатируется автомобиль.

✓ (выбор): нажмите для поиска адреса или интересующего вас места, введенных в тестовое поле. После нажатия сенсорной кнопки ✓ в списке возможных совпадений отображается индикатор активности.

▽: нажмите для отображения списка совпадений.

Если обнаружено несколько совпадений, после списка предложений выводится выпадающая стрелка. При нажатии данной стрелки на дисплей выводится полный список совпадений. Выберите подходящее совпадение.

X (удалить): нажмите, чтобы удалить последний введенный знак. Нажмите и удерживайте данную сенсорную кнопку, чтобы очистить текстовое поле полностью. После удаления всего текста из текстового поля данная сенсорная кнопка становится кнопкой Undo (отмена). При нажатии данной кнопки удаленный текст будет восстановлен.

EXIT (выход): нажмите для возврата к предыдущему виду карты.

SYM (символы): нажмите для отображения дополнительных знаков на клавиатуре.

Пробел: нажмите, чтобы ввести пробел между словами или знаками.

▲: нажмите для отображения панели «Избранное».

⊕: нажмите для выбора между алфавитно-цифровой клавиатурой и функцией распознавания знаков.

Специальные символы


Когда знаки вводятся при помощи клавиатуры, всплывающее изображение выбираемой буквы отображается над клавишей, которая была нажата.

Продолжайте нажимать и удерживать букву. Вокруг нее появятся специальные знаки. Чтобы выбрать один из этих знаков, сдвиньте палец влево или вправо.

Если используется альтернативная клавиатура, система автоматически отобразит ее при следующем вводе.

Перечень специальных знаков

При нажатии следующих символов отображаются специальные знаки:



Распознавание рукописных символов

Функция распознавания рукописных символов предлагается в качестве альтернативы клавиатуре. Эта функция позволяет рисовать символы, вместо того чтобы вводить их при помощи клавиатуры. Предусмотрено два режима распознавания рукописных символов: Upper Case (набор прописными буквами) и Mixed Case (смешанный набор). Режим Upper Case используется для функции Destination Entry (ввод пункта назначения). Режим Mixed Case используется для всех остальных режимов ввода символов. Выбор данной функции осуществляется путем нажатия кнопки с символом глобуса на экранной клавиатуре.

Экран распознавания рукописных символов разделен на несколько зон.

- **Область для рисования.** Эта зона предназначена для рисования

символов. Нарисуйте символ в этой области.

После завершения рисования распознанный символ отображается на дисплее и одновременно подается звуковой сигнал. Если символ распознан верно, можно сразу приступить к рисованию следующего символа.

- Для удаления последнего введенного символа нарисуйте линию слева направо поперек текстового поля.
- Для ввода пробела нарисуйте линию справа налево поперек текстового поля.
- **Список приоритетных совпадений.** В этой зоне отображается список совпадений для нарисованных символов. Если система распознавания символов отображает некорректный символ, можно выбрать нужный символ из списка. Прокрутите список вверх и вниз, затем выберите требуемый символ. Неправильно распознанный символ будет заменен на выбранный из списка. Символ отображается на дисплее в строке ввода символов.
- **Строка ввода символов.** Эта область расположена в верхней части экрана. Она может выглядеть по-разному, в зависимости от того, какая функция выбрана.

Опции настройки

Эта зона располагается в правой части экрана распознавания рукописных символов. Вид данной зоны отличается при отображении прописных и строчных букв.

- **⚙️ (настройка скорости распознавания при рисовании):** нажмите на дисплее. Данная опция позволяет установить скорость распознавания рукописных символов. Доступны следующие настройки: Faster (быстро), Default (по умолчанию) и Slower (медленно).
- **Audio Feedback (звуковое сопровождение):** нажмите данную кнопку для включения или выключения функции звукового сопровождения.
При использовании функции распознавания символов каждое действие будет сопровождаться звуковым сигналом.
- **ABC/abc (набор символов):** нажмите данную кнопку на дисплее для просмотра доступных наборов символов. Выберите требуемый набор символов. Для некоторых регионов определенные наборы символов могут не поддерживаться. Данная кнопка позволяет переключать верхний и нижний регистры для текущего набора символов в режиме смешанного набора. Если для вашей

страны доступен только один набор символов, то при нажатии кнопки окно распознавания символов откроется и затем закроется.

Если системой поддерживается режим смешанного набора, последней на экране распознавания символов располагается кнопка переключения регистров.

Комбинированный поиск

Введите полностью или частично адрес, контакт или объект в строку поиска, и система отобразит все найденные совпадения.

Поиск контактов осуществляется одновременно в списке контактов, сохраненных в телефоне и в информационно-развлекательной системе.

Приоритетность поиска

Процесс приоритетного поиска позволяет сократить продолжительность поиска результатов. Если в процессе поиска найдено стопроцентное совпадение, дальнейший поиск прекращается.

Система осуществляет поиск в следующем порядке:

1. Список контактов системы.
2. Список контактов подключенного телефона.
3. Объекты (POI).

4. Адреса.

Сначала поиск выполняется в списках контактов, так как они относительно короткие.

Затем выполняется поиск в списке объектов, поскольку в среднем на это затрачивается одинаковое количество времени. Чем меньше отклонение во время поиска, тем меньше затрачивается времени.

Последним выполняется поиск в списке адресов, так как стандартное отклонение адресного поиска очень большое. Некоторые адреса находятся очень быстро, для поиска других требуется много времени. Поэтому поиск адреса не выполняется, если приемлемое совпадение не было найдено в списках контактов или объектов.

Автозаполнение

Функция автозаполнения использует названия пунктов назначения или объектов, ранее заданных в системе. Результаты прежних поисков объектов запоминаются.

Если найден только один тип результатов, то на дисплей выводится только один результат. В каждой группе результаты отображаются в порядке наибольшей вероятности. Это означает, что вариант, наиболее похожий на искомый, будет отображаться в верхней строке списка.

Если в результате поиска система обнаруживает несколько совпадений, на дисплее отображается перечень наиболее полных совпадений.

Совпадение адресов и контактов выводятся полностью по ширине дисплея. Результаты поиска отмечаются разными символами при совпадении полного адреса, улицы, пересечения улиц, города, штата и страны.

Совпадения объектов выводятся в виде списка с одновременным указанием на карте в правой части экрана. Результаты поиска отмечаются значком категории или торговой марки.

При отображении списка с результатами поиска частичные совпадения можно отфильтровать с помощью кнопок в верхней части экрана. Если частичные совпадения в результатах поиска отсутствуют, выводится соответствующее сообщение.

Например:

- Для адреса: No Addresses Found Within <state/ region> («Адрес не найден в пределах <штат/ область>»).
- Для объектов (POI): No POIs Found Within <75 km/50 mi/800 km/500 mi> («Объекты не найдены в радиусе <75 км/50 миль/800 км/500 миль>»). Значение расстояния зависит от выбранного радиуса поиска и текущих единиц измерения.

- Для контактов: No Contacts Found («Контакты не найдены»).

Система выполняет поиск частичных совпадений в списке контактов, поэтому для поиска соответствия достаточно ввести только имя или фамилию. При поиске контакта вводить полностью имя и фамилию не требуется.

При выборе контакта из списка с результатами поиска отображается стандартный диалог, позволяющий выбрать адрес для начала прокладки маршрута или номер телефона для вызова абонента.

Адрес

- Поиск места назначения может быть осуществлен путем ввода с клавиатуры адреса, названия улицы, пересечения улиц, номера автострады или выезда на автостраду. Эта информация вводится и отображается в информационном поле. Нажмите на иконку поиска, чтобы начать поиск.

Например:

Город: Москва

Улица: Тестовская

Номер дома: 10

- Адреса необходимо вводить в стандартном формате для штата/округа, в котором находится место назначения.
- При выводе на дисплей виртуальной клавиатуры в информационном поле будет отображаться последний введенный запрос, даже если поиск по данному запросу не был выполнен.
- В поле поиска можно ввести полный адрес или только его часть. При вводе части адреса система использует известную ей информацию для заполнения недостающих данных. Например, если название города или округа не было указано, система будет осуществлять поиск адреса только в данном городе или ближайшем городе в штате/округе.

Система также может распознавать формат адреса в зависимости от региона.

Если искомый пункт назначения находится за пределами страны, после ввода адреса необходимо указать название страны в виде аббревиатуры.

Орфографические ошибки

Если система не может найти введенный элемент, она предложит альтернативные варианты. При этом система выводит наиболее похожий результат.

Сначала система осуществляет поиск изначально введенного адреса. Если система не находит совпадений, то она использует части введенного адреса для поиска.

Процесс поиска

Нажмите кнопку Search для отображения экрана с результатами поиска и индикатора активности. При отсутствии найденных результатов в списке на экране отображается надпись Searching («Выполняется поиск»).

При обнаружении совпадений результаты поиска отображаются в списке.

Отсутствие результатов поиска

Если в процессе поиска совпадения не обнаружены, на дисплей выводится всплывающее сообщение об отсутствии результатов поиска. Нажмите кнопку OK для возврата к экрану клавиатуры.


Отображение результатов

Если в результате поиска найдено только одно совпадение, список не отображается, а отображается меню Destination Details («Подробные данные о пункте

назначения»). Нажмите сенсорную кнопку «Назад» для возврата к экрану с результатами поиска. Если требуемый объект не найден, на экране отображается опция Continue POI Search («Продолжить поиск объекта»).

Объекты (POI)

На главной странице нажмите сенсорную кнопку NAV (навигация) для отображения карты. Для ввода пункта назначения нажмите сенсорную кнопку DESTINATION (ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ).



1. Нажмите сенсорную кнопку POI (объекты) для отображения списка категорий объектов. Первый пункт в любом списке объектов – это функция поиска. Для категорий высокого уровня нажмите кнопку SPELL NAME (произнести название) или выберите категорию и осуществите поиск.

2. Выберите категорию объектов для просмотра подкатегорий.
3. Если поиск выбранной подкатегории не дал никаких результатов, параметры поиска расширяются, пока не будет найден требуемый вариант.
4. При выборе категории высокого уровня ближайшие местоположения отображаются на карте, и система выдает ближайшие совпадения. При отображении списка частичные совпадения можно отфильтровать с помощью кнопок в верхней части экрана. Если частичные совпадения для выбранного типа фильтра отсутствуют, выводится соответствующее сообщение.
5. Для сокращения списка объектов выделите интересующую вас область на карте, используя описанные ранее жесты. Иконки, которые отображались ранее, продолжают отображаться и обновляться. Список также обновляется в зависимости от панорамирования и увеличения/уменьшения масштаба карты. Объем поиска ограничен полями карты.
6. При перемещении карты в другую зону курсор в виде перекрестия обозначает центр новой поисковой зоны. При нажатии иконки объекта выпадает окно с информацией об этом

местоположении. Нажмите на это выпадающее окно для получения детальной информации.

7. Нажмите кнопку RESET (сброс) для возврата карты в режим автоматического изменения масштаба и поиска. Она может быть отцентрована относительно текущего местоположения автомобиля, маршрута, места назначения или местоположения, указанного в строке поиска. Кнопка RESET отображается, только если карта изменяется вручную.

Если в результате поиска система обнаруживает несколько совпадений, совпадения отображаются на дисплее в порядке уменьшения их достоверности.

Использование клавиатуры



Поиск объектов (POI) может осуществляться путем ввода названия объекта, категории, названия и категории или номера телефона.

Например, введите следующую информацию:

Название объекта: Worldwide Food

Категория объекта: Рестораны

Название и категория объекта: Рестораны Worldwide Food

Номер телефона объекта: 0001222555


Кроме того, при отсутствии рядом объекта можно указать его примерное местоположение. Поиск будет выполняться в пределах указанного местоположения.

Например, введите следующую информацию:

Название и местоположение объекта: Worldwide Food, Чикаго, Иллинойс

Результаты поиска объектов будут отображаться в порядке их обнаружения.

Местоположение для поиска объектов



При поиске объектов или вводе варианта на клавиатуре для поиска в другой


местности нажмите кнопку Search Options (опции поиска) на карте для ввода нового местоположения.

Выберите соответствующую опцию в меню настройки зоны поиска.

- POIs Along Route (объекты на маршруте);
- POIs Nearby (ближайшие объекты);
- POIs Near Destination (ближайшие к пункту назначения объекты);
- POIs at Another Location (другое местоположение объекта).

Избранные объекты (POI)

Идентификатор цепочки местоположений, категорий или отдельных объектов может быть сохранен в «Избранное» в режиме отображения точек объектов на карте.

Перетащите стрелку вверх , чтобы отобразить панель быстрого доступа, затем перетащите выбранный объект в меню «Избранное».

Нажмите и удерживайте выбранное местоположение, затем нажмите на категорию, которую необходимо сохранить. Если несколько объектов сгруппированы как категория или набор объектов, то вся категория сохраняется в «Избранное» для дальнейшего использования. При формировании набора объектов, также как в случае с категорией или набором

POI, относящихся к одному идентификатору цепочки, на панели «Избранное» сохраняется вся категория или цепочка. Объекты могут быть сгруппированы по цепочке, только если отображаются в алфавитном порядке. Нажмите кнопку Sort (сортировать) для изменения порядка сортировки.

Вызов категории или цепочки объектов (POI)

При вызове категории или цепочки объектов система отображает список совпадений, но позволяет также осуществлять поиск других местоположений. Нажмите кнопку Search Options (опции поиска) для ввода другого местоположения.

Создание и загрузка шаблонов для My POIs (мои объекты)

В дополнение к уже сохраненным в информационно-развлекательной системе POI можно создавать шаблоны для POI.

При создании шаблона для объекта система навигации сверяет долготу и широту местоположения объекта. Кроме того, требуется ввод описательного имени.

После создания шаблонов для POI их можно загрузить в информационно-развлекательную систему с USB-накопителя.

После загрузки шаблонов объекты можно выбирать в качестве пунктов назначения из меню My POIs (мои объекты).

Создание текстового файла с информацией

Создайте текстовый файл при помощи простого текстового редактора. Сохраните этот файл, присвоив ему имя и расширение .csv, например, TomsPOI.csv.

Введите информацию об объекте (POI) в текстовом файле в следующем формате:

- Координаты долготы, координаты широты, имя POI, дополнительная информация, номер телефона.
Пример: 7.0350000, 50.6318040, дом Игоря, улица Енисейская, 123, 8911456738912.
- Координаты GPS должны выражаться в десятичных градусах. Их можно найти на географической карте. Ввод дополнительной информации и телефонного номера необязателен.
- Длина имени объекта и строки дополнительной информации ограничена 60 символами.
- Информация об объекте для каждого адреса пункта назначения вводится одной отдельной строкой.

Сохранение объектов (POI) на USB-устройстве

В корневой папке USB-устройства создайте папку с именем myPOIs. Например, корневая папка USB-устройства – F:\.

В папке myPOIs сохраните текстовый файл со списком объектов, например: F:\myPOIs\TomsPOIs.csv.

Загрузка объектов в информационно-развлекательную систему

Вставьте USB-устройство с информацией об объектах в USB-разъем информационно-развлекательной системы. Отобразится окно с подтверждением начала загрузки информации об объектах с USB-устройства. Все обнаруженные объекты будут сохранены, даже если они находятся в нескольких папках.

Также можно создать подпапки для распределения объектов по категориям, например, F:\myPOIs\Restaurants\TomsPOIs.csv.

Если сообщение отклонено или проигнорировано, загрузка информации об объектах не выполняется. Это сообщение больше не будет повторяться в текущем цикле зажигания.

По завершении загрузки выводится всплывающее диалоговое окно с предложением выбрать категорию для новых объектов.

Импорт и перезапись категорий

Если на устройстве хранения данных найдены объекты, выполняется сверка даты создания файла с датами создания файлов, сохраненных в системе. Если загружаемый файл новее, чем сохраненный в системе, переписывается конкретная категория объектов. Любые другие объекты, которые ранее были сохранены в других категориях, остаются неизменными.

Загрузка адресной книги

Если на подсоединенном USB-устройстве найдена адресная книга, используется аналогичное предупреждение для указания на то, что местоположения были найдены и их можно загрузить. Если содержимое уже имеется в адресной книге в системе, система выводит сообщение с вопросом о том, необходимо ли перезаписать сохраненное содержимое. Нажмите Save для перезаписи информации в существующей адресной книге. Нажмите Cancel для отмены импорта данных.

Поиск загруженных объектов

Просмотр загруженных объектов выполняется путем выбора пункта My POIs в меню Personal Data.

Редактирование My POIs (мои объекты)

Загруженные объекты можно редактировать на уровне категорий. Эти объекты

можно либо удалить как целую категорию, либо переназначить в качестве другой категории. Для редактирования категорий:

- Чтобы редактировать объекты, выберите кнопку EDIT (редактировать) на экране главной категории. Кнопки EDIT отображаются рядом с именем каждой категории. Функция поиска объектов в данном режиме недоступна, возможно только редактирование.
- После выбора таких действий, как удаление или переназначение, все изменения сохраняются немедленно.

Изменение категорий объектов

Категории объектов можно присвоить другой категории способом, аналогичным используемому при присвоении категории записи в адресной книге. Во время редактирования в правой части экрана отображается имя текущей категории.

Удаление категорий объекта

Категории объектов можно удалять путем выбора EDIT (редактировать), а затем DELETE (удалить). Удаление будет необходимо подтвердить во всплывающем диалоговом окне.

Сохраненные пункты назначения

Выберите сохраненный пункт назначения в меню Contacts (контакты) или Recent Destinations (недавние пункты назначения).

Contacts (контакты)

Для просмотра доступного списка контактов подключенного Bluetooth-совместимого устройства нажмите сенсорную кнопку Contacts (контакты). Если для определенного контакта сохранен один адрес, то рядом с данным контактом отображается список быстрых маршрутов (Quick Route). Если рядом с контактом не отображается сенсорная кнопка Quick Route, то для контакта сохранено более одного адреса или не сохранено ни одного адреса. Нажмите кнопку Quick Route, чтобы перейти в меню Destination Details («Подробные данные о пункте назначения»).

Для отображения адреса на карте в качестве пункта назначения выберите адрес путем нажатия кнопки Quick Route или выберите адрес непосредственно из перечня данных о контакте.



Маршруты, выбранные из меню Contacts (контакты), можно сохранить и вызвать.

Последовательность зависит от того, когда в последний раз выбирался тот или иной маршрут. При сохранении маршрутов им присваивается название последнего пункта назначения. Если сохраненные маршруты отсутствуют, данный пункт меню не отображается.

Добавление нового контакта

При создании нового контакта навигационная система автоматически сохраняет все данные из выбранного места в новый контакт.

Информация сохраняется следующим образом:

- Название места сохраняется как имя.
- Номер телефона сохраняется как место работы.
- Адрес сохраняется как место работы.
- Информация об объекте (POI) сохраняется как примечание.
- Категория сохраняется в поле «Категория».

После нажатия кнопки Create New Contact (создать новый контакт) отображается вновь созданный контакт.

Избранные пункты назначения

- Пункты назначения можно сохранять в рубрике «Избранное» для их вызова в дальнейшем. В зависимости от того, что сохранено в «Из-

бранном», при выборе адреса или объекта на дисплей выводится меню Destination Details («Подробные данные о пункте назначения»).

- При прокладке маршрута к адресу, сохраненному в «Избранном», он становится активным. Нажмите активный адрес, чтобы отменить прокладку данного маршрута.
- Сохраните местоположения объектов в «Избранном» для последующего вызова в меню Destination Details («Подробные данные о пункте назначения»).
- Сохраните маршруты в адресной книге.

Сохранение данных из меню контакта в «Избранном»

В качестве избранного можно сохранить название контакта или какие-либо данные о контакте, например, номер телефона, адрес электронной почты или адрес, сохраненный в Contact Details («Подробная информация о контакте»).

- Нажмите на ряд кнопок панели быстрого доступа и выполните жест «Перетаскивание вверх» для отображения кнопок «Избранного».
- Нажмите и удерживайте название контакта при просмотре данных о кон-

такте. Можно сохранить название контакта и всю имеющуюся информацию.


- Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить информацию в «Избранном». В «Избранном» будет отображаться название контакта.
- Нажмите соответствующую ячейку в «Избранном», чтобы отобразить пункт назначения на карте.

Сохранение мест назначения с карты в «Избранном»




Места назначения можно сохранять в «Избранном» при просмотре карты.

Если функция ведения по маршруту включена, в «Избранном» будут сохранены данные о текущем местоположении автомобиля. Если выбирается функция ведения по маршруту, в «Избранном» будет сохранен конечный пункт назначения.


Нажмите на  и выполните жест перетаскивания в направлении вверх для ото-

бражения панели «Избранное». Нажмите и удерживайте название текущего местоположения в режиме карты, чтобы сохранить его в «Избранном».

Ведение по маршруту



- Нажмите сенсорную кнопку GO (пуск), чтобы перейти к просмотру карты и начать ведение по маршруту.
- Если в системе сохранен активный маршрут, на дисплее появится всплывающее меню с надписью What would you like to do with this destination? («Что необходимо выполнить по отношению к данному пункту назначения?»). Доступны следующие опции: Add As Waypoint (добавить в качестве промежуточной точки), Set New Destination (установить новый пункт назначения) или Cancel (отмена).
- При добавлении промежуточной точки она размещается в зоне, по которой проходит оптимальный маршрут.

- В систему можно загрузить ограниченное количество промежуточных точек. По достижении максимального числа промежуточных точек на дисплей будет выведено всплывающее меню, указывающее на то, что перед добавлением новой промежуточной точки необходимо удалить существующую. Эта промежуточная точка будет сохранена в списке Pending Waypoints «Ожидающие добавления промежуточные точки» и будет автоматически добавлена к маршруту, когда для нее освободится место (по прибытии в одну из промежуточных точек или при удалении одной из промежуточных точек).
- Чтобы сохранить местоположение, нажмите на  и выполните жест перетаскивания в направлении вверх для отображения кнопок панели «Избранное». Нажмите и удерживайте название текущего местоположения, чтобы сохранить его в «Избранном».

Расчетное время прибытия (ETA) и расстояние

- Если включена функция ведения по маршруту, на дисплее отображается расчетное время прибытия (ETA), расчетное время нахождения в пути или расстояние до выбранного объекта.


- Расчетное время прибытия (ETA) и время в пути рассчитываются на основании доступных данных о дорогах, по которым проложен маршрут.
- При движении по маршруту до промежуточной точки отображаемые ETA время в пути и пройденное расстояние относятся к конечному пункту назначения.
- Расчетное время движения (ETA) к конечному пункту назначения отображается с учетом пересечения часовых поясов, по которым проложен маршрут.
- Для переключения между данными о расчетном времени прибытия, общем времени пути и расстоянии нажмите зону, в которой отображается данная информация.

Название текущей улицы

Название текущей улицы, по которой движется автомобиль, отображается по центру в нижней части дисплея.

При движении вне дорог или по неизвестной дороге отображается надпись Off Road Location («Движение вне дороги»).

Ведение по городу



Если на момент совершения маневра имеются данные о рядности и направлении дорожного движения, эта информация отображается вместо обычного индикатора поворота.

Изображение расширяется к центру экрана, чтобы упростить выполнение маневра в соответствии с указаниями на схеме.

Ведение по автомагистрали




Схема дорожной развязки отображается в правой части экрана, временно пере-

крывая информацию о расстоянии. При этом информация о текущем местоположении автомобиля и названии улицы смещается влево в среднюю часть карты.

Режим движения вне дорог

При движении вне дорог общего пользования на индикаторе поворота отображается стрелка движения вне дороги, а вместо названия улицы отображается надпись Off Road Location («Движение вне дороги»).

Прибытие в пункт назначения


На индикаторе поворота отображается краткая информация о маршруте, а вместо названия улицы отображается адрес пункта назначения.

Информация аудиосистемы

Информация аудиосистемы отображается в нижнем правом углу экрана.

Название текущей улицы отображается внизу экрана, но может сокращаться при необходимости.

Turn List (список поворотов)

Нажмите на карте индикатор следующего поворота, чтобы отобразить список поворотов или список промежуточных точек. Панель «Избранное» исчезает автоматически. Нажмите  для отображения следующих опций.

Destination (пункт назначения)

Нажмите кнопку Destination, чтобы добавить промежуточную точку или изменить пункт назначения при просмотре перечня поворотов. При нажатии кнопки Destination на дисплей выводится меню Destination («Пункт назначения»).


End Guidance (завершение ведения от поворота к повороту)

Нажмите кнопку End Guidance, чтобы прекратить ведение по данному маршруту в режиме ведения от поворота к повороту. При нажатии кнопки End Guidance происходит выход из меню Turn List и на дисплей выводится карта.

Avoid Areas (зоны, которых следует избегать)

Нажмите кнопку Avoid Areas, чтобы выбрать название магистрали, которую не следует использовать при составлении маршрута. На дисплей будет выведено всплывающее меню, в котором необходимо выбрать, какие участки или магистрали использовать не следует.

Turn List (список поворотов)



- При движении по маршруту к промежуточной точке нажмите кнопку Turn List на панели быстрого доступа, чтобы вывести на дисплей список перекрестков и поворотов. При переходе к списку поворотов указания относительного следующего маневра подаются через динамики акустической системы.
- Название списка поворотов – это название или адрес пункта назначения. Для отображения данных о пункте назначения нажмите кнопку рядом с названием пункта назначения.
- Вверху списка всегда находится следующий маневр, а далее располагаются маневры, идущие за ним в порядке их появления на маршруте. При отображении списка поворотов следующий маневр всегда подсвечен

в списке поворотов для привлечения к нему внимания водителя.

- Рядом с данными о каждом маневре отображается информация о расстоянии между местом совершения данного маневра и местом совершения предыдущего маневра или текущим местоположением автомобиля. Расстояние, указанное рядом с данными о маневре, расположенное сверху списка, будет уменьшаться до тех пор, пока не будет достигнуто место совершения маневра.
- Рядом с данными о каждом маневре указывается расчетное время прибытия с учетом текущей дорожной ситуации.


Saved Trips (сохранение маршрутов)

Маршруты движения к промежуточным точкам могут быть сохранены для вызова в дальнейшем. Чтобы сохранить маршрут в перечень Saved Trips (сохраненные маршруты), в списке контактов нажмите сенсорную кнопку Add (добавить) в перечне промежуточных точек. При сохранении маршрутов им присваивается название конечного пункта назначения. Сохраненные маршруты можно изменять. Для этого необходимо перейти в меню редактирования сохраненной записи и выбрать в этом меню пункт Edit List (редактировать список). Изменять можно только назва-

ние. Нажмите поле с названием, чтобы отобразить клавиатуру. Введите новое название. Новое название будет сохранено автоматически.

В режиме редактирования сохраненный маршрут можно также удалить. Для этого нажмите кнопку Delete (удалить). Отобразится всплывающее окно подтверждения удаления.

Waypoints (промежуточные точки)



- Для перехода к перечню промежуточных точек при движении по маршруту до промежуточной точки нажмите индикатор следующего поворота. Отображается последнее меню, относящееся к промежуточным точкам: Waypoints (промежуточные точки), Turn List (перечень поворотов) или Edit Route (изменить маршрут).
- Перечень промежуточных точек сортируется таким образом, что в верхней части находится следующая

промежуточная точка. Каждой промежуточной точке присваивается номер (иконка слева), начиная со следующей промежуточной точки.

- Участок маршрута, на котором встречается следующая промежуточная точка, и остальной маршрут отображаются разными цветами.

Оптимизация маршрута

- Нажмите кнопку Optimize (оптимизировать), чтобы оптимизировать текущий маршрут до промежуточной точки.
- Оптимизация выполняется в соответствии с настройками, заданными для новых маршрутов (например, самый быстрый, самый короткий или экономичный маршрут).
- Пока система оптимизирует маршрут, над маршрутом до промежуточной точки отображается индикатор активности. Если система рассчитывает время до прибытия (ETA) и расстояние до промежуточной точки, индикатор активности отображается в заголовке списка.
- При создании маршрута до промежуточной точки или добавлении дополнительных промежуточных точек они добавляются к местополо-

жение, через которое будет проходить оптимальный маршрут.

- Если пункт назначения запланирован заранее, то при добавлении промежуточной точки она добавляется либо до, либо после текущего пункта назначения, в зависимости от того, как проложен оптимальный маршрут.
- При добавлении дополнительных промежуточных точек в существующий маршрут, состоящий из двух и более пунктов назначения, они будут добавлены в локацию, по которой проходит оптимальный маршрут.

Изменение маршрута

- Нажмите кнопку Edit Route (изменить маршрут), чтобы изменить порядок расположения промежуточных точек или удалить промежуточную точку маршрута. Нажмите кнопку Delete (удалить), чтобы удалить промежуточную точку с маршрута.
- На дисплей будет выведено всплывающее меню, в котором необходимо подтвердить удаление промежуточной точки.

Settings (настройки)

Нажмите иконку Settings (настройки) на главной странице, чтобы выбрать настройки системы: Time and Date (время и дата), Sport Mode (спортивный режим), Language (язык), Valet Mode (режим Valet (при соответствующей комплектации)) или Radio (радиоприемник). См. *Settings (настройка)* → 97.

Некоторые опции влияют на настройки отображения и взаимодействия при использовании системы навигации.

1. Нажмите иконку приложения SETTINGS на главной странице.
2. Прокручивайте список опций до тех пор, пока не найдете желаемую настройку. Выберите настройки, которые желаете изменить.

Driving Mode (режим движения)

Нажмите иконку Driving Mode на главной странице для доступа к экрану визуализации режима движения. На экране будет отображена информация о текущей схеме работы силового привода. См. *Режим движения* в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Voice (голосовой ввод)

Система голосового ввода позволяет управлять функциями системы навигации, аудиосистемы, телефона и прило-

жений при помощи голосовых команд. См. *Управление с помощью голосовых команд* → 82.

Нажмите иконку голосового ввода, чтобы отобразить меню голосового ввода.

Confidence Threshold (чувствительность распознавания речи). Данная функция позволяет отрегулировать уровень чувствительности распознавания речи.

Prompt Length (длина голосовой подсказки). Нажмите Short (короткая) или Long (длинная) для выбора типа голосовых подсказок

Audio Feedback Speed (скорость обратной аудиосвязи). Нажмите, чтобы выбрать скорость воспроизведения аудиокментариев: Slow (медленная), Medium (средняя) или Fast (быстрая).

Display (дисплей)

Нажмите для отображения следующих опций:

Proximity Sensing (распознавание приближения руки). Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить функцию распознавания приближения руки.

Calibrate Touchscreen (калибровка сенсорного дисплея). Нажмите для отображения экрана калибровка сенсорного дисплея.

Turn Display Off (выключение дисплея).
Нажмите, чтобы выключить дисплей.


Rear Camera (камера заднего обзора)

Нажмите для отображения меню Rear Camera (камера заднего обзора):

- Guidance Lines (направляющие линии). Нажмите, чтобы включить или выключить отображение направляющих линий.
- Rear Park Assist Symbols (символы системы помощи при парковке задним ходом). Нажмите, чтобы включить или выключить отображение символов системы помощи при парковке задним ходом.
- Return to Factory Settings. Нажмите для доступа к следующим настройкам:
 - Restore Vehicle (восстановление заводских настроек);
 - Clear All Private Data (удаление всех персональных данных);
 - Restore Radio Settings (восстановление настроек радиоприемника). См. руководство по эксплуатации.

Предупреждение о низком уровне топлива

Если уровень топлива в топливном баке автомобиля становится минимальным, на дисплей системы выводится предупреждение о низком уровне топлива. Нажмите сенсорную кнопку More Info (дополнительная информация) для отображения списка ближайших заправочных станций и построения маршрута.



Если доступны данные о запасе хода, они также будут выведены на дисплей системы.

Система глобального позиционирования (GPS)

Местоположение автомобиля определяется при помощи спутниковых сигналов, различных сигналов систем автомобиля и навигационных данных.

Иногда помехи, вызванные состоянием спутника, дорожными условиями, состоя-

нием автомобиля, и/или другие обстоятельства могут негативным образом влиять на способность системы определять точное местонахождение автомобиля.

Система навигации определяет текущее положение автомобиля при помощи сигналов, получаемых от спутников системы GPS. Если автомобиль не получает сигналы со спутников, на экране с картой появляется соответствующий символ. См. *Знаки, используемые системой навигации* → 64.

В работе системы могут происходить сбои при возникновении какого-либо из следующих условий:

- Приему сигналов мешают высокие здания, деревья, большие грузовики или движение в туннеле.
- Осуществляется ремонт или модернизация спутников.

В случае ненадлежащей работы системы GPS см. *Проблемы с ведением по маршруту* → 80 и *При возникновении проблем* → 81.

Позиционирование автомобиля

Иногда положение автомобиля на карте может быть неточным по следующим причинам:

- Изменилась конфигурация дорожной сети.
- Автомобиль движется по таким скользким поверхностям, как песок, гравий или снег.
- Автомобиль движется по извилистым дорогам или длинным прямым дорогам.
- Автомобиль приближается к высокому зданию или крупному автомобилю.
- Городская улица проходит вдоль автострады.
- Автомобиль перевозится на автобусе или пароме.
- Неверно откалибровано текущее положение автомобиля.
- Автомобиль движется с высокой скоростью.
- Автомобиль более одного раза поменял направление движения или автомобиль поворачивается на поворотном круге парковки.
- Автомобиль заезжает на крытую парковку или в гараж или выезжает из них.
- Не удастся принять сигнал GPS.
- На крыше автомобиля установлены рейлинги.

- Установлены цепи противоскольжения.
- Установлены новые шины или шины сильно изношены.
- Давление воздуха в шинах не соответствует норме.
- Это первое использование системы навигации после обновления навигационных данных.
- 12-вольтовая аккумуляторная батарея была отсоединена от автомобиля в течение нескольких дней.
- Автомобиль движется в плотном транспортном потоке на низкой скорости с частыми остановками.

Проблемы с ведением по маршруту

Ненадлежащее ведение по маршруту может быть вызвано следующими причинами:

- Вы проехали мимо указанного поворота.
- Ведение по маршруту может быть недоступно при использовании функции автоматической перепрокладки маршрута после поворота налево или направо.

- При использовании функции автоматической перепрокладки маршрута маршрут может не меняться.
- При выполнении поворота на перекрестке функция ведения по маршруту не действует.
- Иногда система может объявлять несколько названий мест.
- При движении на высокой скорости процесс автоматической перепрокладки маршрута может занимать некоторое время.
- Измененный автоматически маршрут может проходить через уже пройденную промежуточную точку, если вы решили направиться к пункту назначения, не проезжая данную промежуточную точку.
- Проезд автомобилей по той или иной улице запрещен в какое-либо время суток или года или действуют другие ограничения.
- Не удается найти тот или иной маршрут.
- Если маршрут до пункта назначения проходит по новым дорогам, дорогам, конфигурация которых недавно изменилась, или по дорогам, данные о которых не загружены в навигационную базу, он может не отображаться на карте. См. *Карты* → 64.

Чтобы заново откалибровать положение автомобиля на карте, припаркуйте автомобиль и подождите 2–5 минут до тех пор, пока положение автомобиля не будет обновлено. Убедитесь в том, что автомобиль припаркован в безопасном месте и рядом нет препятствий, которые могли бы помешать приему сигнала.

При возникновении проблем

Если система навигации не функционирует надлежащим образом и вам не удается решить проблему путем выполнения описанных действий, обратитесь в авторизованный дилерский центр.

Обновление навигационных данных

На заводе-изготовителе в систему навигации автомобиля загружаются наиболее актуальные навигационные данные. Навигационные данные периодически обновляются при условии изменения навигационных карт. При доступности обновленных карт обновление может быть загружено в навигационную систему автомобиля.

По вопросам, связанным с работой системы навигации или процессом обновления, обращайтесь к официальному дилеру. Обновления навигационных данных



доступны для заказа у официального дилера или на сайте производителя.

При оформлении заказа укажите идентификационный номер автомобиля (VIN), чтобы получить наиболее полные навигационные данные для вашего автомобиля. См. *Идентификационный номер автомобиля (VIN)* в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Зоны покрытия

Зоны покрытия различаются в зависимости от уровня детализации карт, доступных для того или иного региона. Некоторые зоны отличаются от других более высоким уровнем детализации. Это не является признаком неисправности навигационной системы. Карты некоторых зон могут стать более детализированными после обновления. См. *Обновление навигационных данных* → 81.

Управление с помощью голосовых команд

Система голосового ввода позволяет управлять функциями системы навигации, аудиосистемы, телефона и приложений при помощи голосовых команд. Для включения функции управления с помощью голосовых команд нажмите кнопку  на рулевом колесе или иконку  на сенсорном дисплее.

Однако при помощи голосовых команд можно управлять не всеми функциями. Обычно при помощи голосовых команд можно управлять сложными функциями, которые требуют отвлечения внимания водителя от дороги.

К ним относятся функции, для управления которыми необходимо выполнить более двух нажатий сенсорных кнопок, такие как выбор записи или исполнителя на медиаустройстве. К другим функциям, которыми нельзя управлять при помощи голосовых команд, относятся, например, регулировка уровня громкости звука или выбор источника воспроизведения, которые легко выполняются путем нажатия одной или двух кнопок.

В целом голосовые команды являются достаточно удобными для выполнения того или иного действия. Большинство действий, кроме ввода места назначения



и набора на клавиатуре, могут выполняться с помощью одной голосовой команды. Если для выполнения действия требуется более одной голосовой команды, первой командой будет определение типа действия, которое необходимо выполнить, например, Navigation Destination Entry («Ввод места назначения в навигационной системе»). Система будет выводить подсказки для внесения дополнительной информации. Например, если необходимо указать место назначения для ведения по маршруту, произнесите Navigation («Навигация») или Destination Entry («Ввод места назначения»).

Если голосовое управление поддерживается выбранным языком, попробуйте начать ввод пункта назначения с односложных команд, например, Navigate to address <house number, street, city, and county> («Ведение к адресу <номер дома, улица, город и округ>»). Данный тип ввода пункта назначения поддерживает некоторыми языками. Аналогичным образом можно задать в качестве пункта назначения объект, например, «Ведение к объекту – отели». Если такие команды не распознаются, попробуйте сказать просто Navigate to Address («Ведение к адресу») или Navigate to Place of Interest («Ведение к объекту»), и система запросит у вас дополнительные сведения о пункте назначения.

Функцией управления при помощи голосовых команд можно пользоваться при включенном зажигании или в режиме задержки отключения питания дополнительного оборудования (RAP). См. *Режим задержки отключения питания дополнительного оборудования (RAP)* в Руководстве по эксплуатации автомобиля.


Использование голосовых команд


Использование голосовых команд становится доступным после инициализации системы. Инициализация выполняется после включения зажигания. Это может занять несколько секунд.

1. Нажмите кнопку  на рулевом колесе, чтобы активировать систему распознавания голоса, или нажмите иконку  на сенсорном дисплее информационно-развлекательной системы.
 - При активации системы распознавания голоса с помощью кнопки на рулевом колесе выбранные команды и содержание диалога с системой выводятся на дисплей комбинации приборов.
 - При активации системы распознавания голоса с помощью иконки на сенсорном дисплее информационно-развлекательной системы выбранные команды и содержа-

ние диалога с системой выводятся на данный дисплей.

2. Звук аудиосистемы временно отключается и начинается воспроизведение голосовых подсказок системы распознавания речи, после чего раздается звуковое подтверждение (короткий сигнал).
3. Дождитесь окончания звукового подтверждения, затем четко произнесите одну из команд, описанных в данном разделе.

Вывод голосовой подсказки системы можно прервать путем повторного нажатия кнопки .

Сразу после этого будет подано звуковое подтверждение (короткий сигнал), после чего можно нажать кнопку  и дать новую голосовую команду.

Поддерживается два вида голосовых подсказок:

- Длинные голосовые подсказки. В длинных голосовых подсказках содержится больше сведений относительно поддерживаемых действий.
- Короткие голосовые подсказки. В коротких голосовых подсказках содержится краткая информация относительно поддерживаемых действий.

Если голосовая команда не подается, система распознавания голоса воспроизведет голосовую подсказку.


Голосовые подсказки и кнопки на дисплее

Когда активна сессия распознавания голосовых команд, на дисплее появляются соответствующие кнопки. При активной сессии распознавания голосовых команд допускается взаимодействие с системой в ручном режиме. Взаимодействие с системой в ходе голосовой сессии можно осуществлять в полном объеме при помощи голосовых команд. Если выбор делается в режиме ручного управления, диалог будет развиваться таким же образом, как если бы выбор был сделан при помощи голосовой команды. После выполнения команды системой или прекращения сессии диалог с системой прекращается.

Примером вмешательства в действие системы является выбор записи в отображаемом списке номеров путем нажатия на нее вместо ввода этого номера посредством голосовой команды.

Отмена голосовой команды

- Нажмите кнопку возврата к главному меню. При нажатии данной кнопки сессия распознавания голосовых команд прекращается.

- Нажмите или скажите Cancel (отмена) или Exit (выход), чтобы отменить сессию распознавания голосовых команд и вывести на дисплей меню, из которого система распознавания голосовых команд была запущена.
- Нажмите кнопку  на рулевом колесе, чтобы отменить сессию распознавания голосовых команд и вывести на дисплей меню, с помощью которого была запущена система голосового управления.

Для большинства языков не поддерживается распознавание команд в форме предложений. Для таких языков используйте прямые команды. Примеры подобных команд показаны на дисплее.


Полезные советы по вводу голосовых команд

Система распознавания голосовых команд распознает команды в виде предложений, произнесенных с обычной интонацией, или в виде прямых команд с указанием приложения и задачи.

Для достижения наилучших результатов:



- Перед началом ввода голосовой команды рекомендуется ждать начала сеанса для произведения голосовой команды, произнести команду и ждать сигнала завершения сеанса ввода.

Открытие и закрытие сеанса ввода голосовой команды сопровождается кратким звуковым сигналом («бип»).

Одновременно со звуковым подтверждением иконка  на сенсорном дисплее и/или на дисплее информационного центра водителя будет подсвечиваться зеленым цветом.

- Важно внимательно слушать подсказки системы и выполнять действия в строго обозначенном порядке. Например, при вводе адреса в навигационной системе голосовые подсказки указывают порядок произношения: «Название улицы, дом, город». Именно в таком порядке должен вводиться адрес. Если система не распознала первый введенный голосом адрес, можно попробовать поменять местами слова, например, «улица Аральская, дом 1, Калининград» или «Аральская улица, дом 1, Калининград»; «Проезд Загорского, дом 1, Москва» или «Загорского проезд, дом 1, Москва» и т. п.
- При произнесении голосовых команд рекомендуется держать окна/двери закрытыми, так как изменение звукового фона может помешать системе распознавания речи.
- Произнесите Help («Помощь») или взгляните на дисплей, чтобы

ознакомиться со списком доступных команд.

- Вывод голосовой подсказки системы можно прервать путем повторного нажатия кнопки .
- Например, если голосовая подсказка системы кажется вам слишком долгой или вам необходимо дать немедленный ответ, нажмите кнопку  и дождитесь звукового сигнала.
- Произнесите голосовую команду с естественной интонацией, не слишком быстро, но и не слишком медленно. Старайтесь избегать употребления лишних слов, не относящихся к команде.
 - Для управления функциями телефона и аудиосистемы обычно достаточно одной голосовой команды.
- Например, Call David Smith at work («Позвонить Дэвиду Смиту на работу»), Play («Воспроизвести») после произнесения названия записи или имени исполнителя или Tune («Настроить») после выбора номера радиостанции.
 - Для ввода пункта назначения в системе навигации требуются более сложные команды. Если в памяти навигационной системы адрес сохранен как «Рябиновая улица», значит,

и произносить надо также «Рябиновая улица». Если произнести «Улица Рябиновая», то система предложит ошибочный адрес или переспросит адрес опять.

Номер дома необходимо произносить после голосового ввода улицы, возможно произносить как со словом «Дом», так и без.

Для сужения зоны поиска требуется в конце обозначить город, в котором происходит поиск. Если не обозначать город, то система может предложить достаточно много совпадений по городам России, но предложит их по мере удаления от вашего физического местоположения. Вам следует произнести: «Улица Рябиновая, дом 22, Новосибирск» или «Улица Рябиновая, 22, Новосибирск» или «Улица Рябиновая, 22»

Для большинства языков не поддерживается распознавание команд в форме предложений. Для таких языков используйте прямые команды. Примеры подобных команд показаны на дисплее.

В запоминании специфических команд нет необходимости. Прямые команды распознаются системой лучше. Прямая команда выглядит следующим образом: Call 555-1212 («Позвонить 555-1212»). Примеры таких команд отображаются на большинстве дисплеев при актив-

ной сессии распознавания голосовых команд. Если вы хотите совершить исходящий вызов, достаточно сказать Phone («Телефон») или Phone Commands («Выбрать телефон»), и система будет сама задавать вам вопросы до тех пор, пока не получит достаточно информации для совершения вызова.

Если в контакте указаны имя и тип номера телефона, прямая команда должна выглядеть следующим образом: Call <name> at work («Позвонить <имя> на работу»).

Использование голосовых команд для выбора опций из списка

При отображении на дисплее списка опций система воспроизводит голосовое сообщение: вам будет предложено выбрать или подтвердить выбор опции из списка. Для выбора выберите опцию пальцем или назовите ее номер в списке.

В списках опций некоторых меню присутствуют опции, которые не отображаются. Выбор опций в меню системы распознавания голосовых команд осуществляется таким же образом, как в случае с другими меню. Для просмотра всех опций меню прокрутите список.

При прокрутке списка при открытой сессии распознавания голосовых команд сессия прерывается и воспроизводится голосовое сообщение Make your selection

from the list using the manual controls or press the Back button to try again («Для выбора нажмите соответствующую опцию или нажмите кнопку «Назад», чтобы попробовать снова»).

Если выбор опции вручную занимает более 15 секунд, сессия прекращается и воспроизводится голосовое сообщение о том, что время истекло. Выполняется переход в меню, где была активирована функция распознавания голосовых команд.

Команда Back («Назад»)

Скажите Back («Назад») или нажмите сенсорную кнопку BACK, чтобы перейти к предыдущему меню.

Если сессия распознавания голосовых команд активна, то при произнесении команды Back при нахождении в главном меню текущая сессия будет отменена.

Help («Помощь»)

Чтобы система воспроизвела голосовую подсказку со вспомогательной информацией, находясь в любом меню, произнесите команду Help («Помощь»). На дисплее также отображается текстовая версия голосового сообщения. В зависимости от способа активации системы распознавания голосовых команд всплывающее меню Help будет отображаться либо на дисплее комбинации приборов, либо

на дисплее информационно-развлекательной системы. Нажмите кнопку Dismiss (закрыть), чтобы закрыть всплывающее меню.

Чтобы прервать воспроизведение голосовой подсказки, нажмите кнопку \mathbb{X} , после чего раздастся звуковое подтверждение. После звукового подтверждения вы можете использовать новую голосовую команду.

Управление радиоприемником при помощи голосовых команд

Кнопка \mathbb{X} запуска системы распознавания голосовых команд присутствует в любом меню аудиосистемы. Если нажать данную кнопку на экране управления радиоприемником, становится доступным управление при помощи голосовых команд как радиоприемником, так и медиа-файлами.

Switch to AM («Выбрать диапазон AM»).

Происходит выбор последней настроенной станции в диапазоне AM.

Switch to FM («Выбрать диапазон FM»).

Происходит выбор последней настроенной радиостанции в диапазоне FM.

Tune to <AM frequency> AM («Настроить <частота в диапазоне AM>»).

Происходит выбор радиостанции, частота которой указана в голосовой команде (например, nine fifty (девять пятьдесят) = 950 кГц).

Tune to <FM frequency> FM («Настроить частота в диапазоне FM»). Происходит выбор радиостанции, частота которой указана в голосовой команде (например, one oh one point one (один ноль один точка один) = 101,1 МГц)).

Управление данными My Media («Мои медиаданные») при помощи голосовых команд

Находясь в окне MyMedia, нажмите кнопку функции голосового управления. Станут доступными следующие команды:

Play Artist («Воспроизвести записи исполнителя»). Начнется диалог, в котором предлагается назвать имя исполнителя.

Play Artist <artist name> («Воспроизвести записи исполнителя <имя исполнителя>»). Начнется воспроизведение записей выбранного исполнителя.

Play Album («Воспроизвести альбом»). Начнется диалог, в котором предлагается произнести название альбома.

Play Album <album name> («Воспроизвести альбом <название альбома>»). Начнется воспроизведение записей в выбранном альбоме.

Play Song («Воспроизвести запись»). Начнется диалог, в котором предлагается произнести название композиции.

Play Song <song name> («Воспроизвести запись <название записи>»). Начнется воспроизведение выбранной записи.

Play Genre («Воспроизвести записи жанра»). Начнется диалог, в котором предлагается выбрать жанр.

Play Genre <genre name> («Воспроизвести записи жанра <название жанра>»). Начнется воспроизведение композиций выбранного жанра.

Play Playlist («Воспроизвести список воспроизведения»). Начнется диалог, в котором предлагается произнести название списка воспроизведения.

Play Playlist <playlist name> («Воспроизвести список воспроизведения <название>»). Начнется воспроизведение записей в выбранном списке воспроизведения.

Play <device name> («Воспроизвести записи на <название устройства>»). Начнется воспроизведение записей на выбранном устройстве. Название устройства – это название, которое отображается на дисплее при первом подключении этого устройства к аудиосистеме.

Play Chapter («Воспроизвести раздел»). Начнется диалог, в котором предлагается указать название раздела.

Play Chapter <chapter name> («Воспроизвести раздел <название>»). Начнется воспроизведение выбранного раздела.

Play Audiobook («Воспроизвести аудиокнигу»). Начнется диалог, в котором предлагается указать название аудиокниги.

Play Audiobook <audiobook name> («Воспроизвести аудиокнигу <название>»). Начнется воспроизведение выбранной аудиокниги.

Play CD Track <track number> («Воспроизвести запись на компакт-диске <название>»). Начнется воспроизведение выбранной записи на компакт-диске.

Play Episode («Воспроизвести эпизод»). Начнется диалог, в котором предлагается указать название эпизода.

Play Episode <episode name> («Воспроизвести эпизод <название>»). Начнется воспроизведение выбранной выбранного эпизода.

Play Podcast («Воспроизвести подкаст»). Начнется диалог, в котором предлагается указать название подкаста.

Play Podcast <podcast name> («Воспроизвести подкаст <название>»). Начнется воспроизведение выбранного подкаста.

Play Video («Воспроизвести видеозапись»). Начнется диалог, в котором предлагается указать название видеозаписи.

Play video <video name> («Воспроизвести видеозапись <название>»). Начнется воспроизведение выбранной видеозаписи.

My Media («Мои медиаданные»). Начнется диалог, в котором предлагается произнести название медиаконтента.

Управление большим количеством медиаданных

Информационно-развлекательная система автомобиля рассчитана на использование большого объема медиаданных. В некоторых случаях управление большим объемом медиаданных отличается от управления меньшими объемами данных. Система может ограничить опции, которыми можно управлять при помощи системы распознавания голосовых команд, путем запрета выбора названия записей в корневой папке при помощи голоса, если количество записей превышает допустимое значение.

Такие ограничения действуют в отношении:

- аудиозаписей, включая любые другие отдельные медиафайлы всех типов, такие как аудиокниги, разделы, эпизоды подкастов и видеоролики;

- папок альбомного типа, таких как альбомы или аудиокниги.

Если количество записей и альбомов не превышает 4000, ограничения отсутствуют. Когда количество аудиозаписей, доступных в системе, находится в диапазоне от 4000 до 8000, выбрать запись или альбом при помощи простой команды Play <song name> («Воспроизвести <название записи>») невозможно.

Ограничение заключается в том, что сначала необходимо произнести команду Play Song («Воспроизвести запись»). Начнется диалог, в котором вам будет предложено указать название записи. Произнесите название записи.

Такое же ограничение действует и в отношении альбомов. Если в системе доступно более 4000, но менее 8000 альбомов, выбрать альбом при помощи одной команды Play <album name> («Воспроизвести <название альбома>») нельзя. Сначала произнесите команду Play Album («Воспроизвести альбом»). Начнется диалог, в котором вам будет предложено указать название альбома. Назовите альбом, воспроизведение которого вы хотите начать.

Если количество записей превышает 8000, выбрать их при помощи голосовых команд невозможно. В этом случае при помощи голосовых команд вы смо-

жете выбирать списки воспроизведения, исполнителей и жанры.

Доступ к спискам воспроизведения, исполнителей и жанрам при помощи голосовых команд будет ограничен, когда их количество превысит 4000.

Если в ходе процесса инициализации устройства будет обнаружено, что один из пределов превышен, будет выдано соответствующее голосовое сообщение.

Управление системой навигации при помощи голосовых команд

Navigation («Навигация»). Начнется диалог, в котором предлагается произнести название пункта назначения.

Navigation Commands («Навигационные команды»). Начнется диалог, в котором предлагается произнести название пункта назначения.

Destination Address («Адрес пункта назначения»). Начнется диалог, в котором предлагается назвать адрес пункта назначения: город, улица, номер дома.

Destination Intersection («Пункт назначения на пересечении улиц»). Начнется диалог, в котором предлагается указать две улицы, на пересечении которых находится пункт назначения.

Destination Place of Interest («Местоположение объекта»). Начнется диалог,

в котором предлагается назвать категорию объектов или название бренда (при соответствующей комплектации).

Не все названия брендов можно ввести при помощи голосовых команд. При помощи голосовых команд можно найти большинство крупных сетевых брендов, расположенных не менее чем в 20 точках. Для этого необходимо четко произнести точное название бренда. Сокращенные или неофициальные названия брендов системой распознаваться не будут. Менее известные бренды можно найти по категориям («Рестораны», «Отели», «Банки»).

Destination Contact («Пункт назначения в списке контактов»). Начнется диалог, в котором предлагается указать пункт назначения из списка контактов.

Cancel Route («Отменить маршрут»). Ведение по маршруту будет прекращено.

Управление телефоном при помощи голосовых команд

Call <contact name> («Позвонить <имя контакта>»). Начнется вызов выбранного контакта. Если в данных о контакте указано местоположение, в голосовой команде можно указать и его.

Call <contact name> At Home, At Work, On Mobile, or On Other («Позвонить <имя контакта> домой, на работу, на мобильный телефон или другое»).

Начнется вызов выбранного контакта по домашнему, рабочему, мобильному или какому-либо другому телефону.

Call <phone number> («Позвонить на <номер телефона>»). Начнется вызов по стандартному номеру телефона или номеру вызова экстренных служб.

Pair Phone («Регистрация телефона»). Начнется процесс регистрации Bluetooth-совместимого телефона. Следуйте инструкциям, выводимым на дисплей аудиосистемы.

Redial («Повторный набор»). Начнется повторный набор последнего вызванного номера.


Switch Phone («Выбрать телефон»). Происходит выбор другого телефона для совершения исходящих вызовов.

Voice Keypad («Голосовая клавиатура»). Начнется диалог, в котором предлагается ввести отдельные цифры, например, код другой страны или города. Цифры можно называть группами, каждая группа цифр повторяется системой. Если вы ошиблись при вводе группы цифр, скажите Delete («Удалить»), и последняя группа цифр будет удалена, после чего вы сможете ввести ее заново. После ввода

номера скажите Call («Вызвать»), и система начнет набор номера.

Voice mail («Голосовая почта»). Выполняется вызов по номерам голосовой почты.

Функция Voice Pass-Thru

Функция Voice Pass-Thru/Siri Eyes Free позволяет получить доступ к командам голосового управления мобильным телефоном, таким как Siri или Voice Command. См. руководство по эксплуатации соответствующего мобильного телефона, чтобы узнать, поддерживает ли ваш мобильный телефон данную функцию. Для активации системы распознавания голосовых команд нажмите и удерживайте кнопку  на рулевом колесе в течение нескольких секунд.

Это улучшает использование функции Siri в нормальном режиме. Функция Siri предоставляет доступ к текстовым сообщениям, календарям и источникам аудиозаписей, таким как Pandora или iTunes.

Телефон

Интерфейс Bluetooth (общие сведения)

Наличие в автомобиле интерфейса Bluetooth позволяет подключать мобильные телефоны разных моделей, благодаря чему обеспечивается:

- Совершение исходящих вызовов и прием входящих вызовов в режиме Hands free.
- Доступ к адресной книге или списку контактов в мобильном телефоне с помощью органов управления аудиосистемой.

В целях минимального отвлечения вашего внимания во время вождения, прежде чем начать движение на автомобиле, выполните следующее:

- Изучите функции мобильного телефона. Упорядочите телефонную книгу и списки контактов, удалите дублирующиеся или редко используемые записи. Если возможно, запрограммируйте быстрый набор номеров или настройте другие возможности быстрого доступа.
- Ознакомьтесь с органами управления и порядком использования информационно-развлекательной системы.


- Зарегистрируйте мобильный телефон в системе. Некоторые модели мобильных телефонов могут не поддерживаться системой. См. *Регистрация* в данном разделе.


Наличие в автомобиле интерфейса Bluetooth позволяет осуществлять исходящие и принимать входящие вызовы с помощью Bluetooth-совместимых мобильных телефонов с поддержкой гарнитуры Hands free. Управление вызовами осуществляется с помощью органов управления информационно-развлекательной системы и голосовых команд. Использование интерфейса возможно после установки кнопки старта в положение ON или ACC/ACCESSORY. Максимальный радиус действия системы Bluetooth может достигать 9,1 м (30 футов). Не все телефоны поддерживают все имеющиеся функции и не все телефоны совместимы с интерфейсом Bluetooth. Дополнительную информацию о совместимых моделях телефонов можно найти на веб-сайте www.gm.com/bluetooth.

Органы управления

Для управления интерфейсом Bluetooth используйте кнопки, расположенные на дисплее информационно-развлекательной системы и рулевом колесе.

Кнопки управления на рулевом колесе

: нажмите данную кнопку, чтобы ответить на входящий вызов, подтвердить запрос системы и включить режим голосового управления.

: нажмите данную кнопку, чтобы завершить текущий телефонный звонок, отклонить входящий вызов или отменить операцию. Когда вы не звоните по телефону, данную кнопку можно использовать для временного выключения звука информационно-развлекательной системы.

Кнопки управления информационно-развлекательной системы

Подробная информация о навигации по меню при помощи кнопок управления информационно-развлекательной системы приведена в *Общие сведения* → 2.

PHONE (телефон): нажмите данную сенсорную кнопку, чтобы войти в главное меню управления телефоном.

Аудиосистема

При использовании системы Bluetooth звук выводится через передние громкоговорители аудиосистемы автомобиля, а воспроизведение сигнала из других источников подавляется. Для изменения уровня громкости в ходе телефонного разговора нажмите зону над хромированной панелью регулировки уровня громкости.

Заданный уровень громкости сохраняется в памяти и применяется при последующих звонках. Система поддерживает минимальный уровень громкости.

Интерфейс Bluetooth (кнопки управления информационно-развлекательной системой)

Подробная информация о навигации по меню при помощи кнопок управления информационно-развлекательной системы приведена в *Общие сведения* → 2.

Регистрация телефона

Перед началом использования Bluetooth-совместимый мобильный телефон необходимо зарегистрировать через интерфейс Bluetooth и подключить к автомобилю. Перед регистрацией телефона следует изучить информацию о функциях Bluetooth, изложенную в Руководстве пользователя мобильного телефона.

Информация о регистрации

- Bluetooth-совместимый телефон с поддержкой воспроизведения аудиозаписей невозможно зарегистрировать в системе одновременно как телефон и как аудиоплеер.
- Система позволяет зарегистрировать до 10 устройств.

- Во время движения автомобиля регистрация устройства невозможна.
- Регистрация телефона производится только один раз. Повторная регистрация может понадобиться в случае использования другого мобильного телефона или удаления мобильного телефона из системы.
- Если в пределах досягаемости находятся несколько зарегистрированных в системе телефонов, система подключается к телефону, который использовался в последний раз. Порядок подключения к другому зарегистрированному телефону см. в *Подключение другого телефона* в данном разделе.

Регистрация телефона

1. Нажмите иконку PHONE (телефон) на главной странице.
2. Нажмите кнопку Phone (телефон), затем Pair Device (зарегистрировать телефон).
3. На дисплее появится четырехзначный личный идентификационный номер (PIN) или шестизначный код. Номер PIN используется в шаге 5.
4. Начните процесс регистрации для мобильного телефона, который необходимо зарегистрировать. Более подробная информация о данном

процессе приведена в руководстве пользователя вашего мобильного телефона.

5. Найдите имя Cadillac CUE или myCadillac на дисплее мобильного телефона. Следуйте инструкциям, приведенным в шаге 3 на дисплее мобильного телефона, чтобы ввести PIN или подтвердить шестизначный код, отображаемый на дисплее. После успешного ввода PIN или шестизначного кода будет выведено голосовое сообщение <Device name> has been successfully paired («<Название устройства> успешно зарегистрировано»).
6. Если имя Cadillac CUE или myCadillac на дисплее мобильного телефона не отображается, выключите телефон или извлеките и установите на место элемент питания телефона и попробуйте еще раз.
7. Некоторые мобильные телефоны требуют подтверждения установления соединения или разрешения на загрузку телефонной книги. Телефонная книга может быть недоступна, если запрос не подтвержден.
8. Для регистрации дополнительных телефонов повторите шаги 1–7.

Перечень всех зарегистрированных и подключенных телефонов

1. Нажмите иконку PHONE (телефон) на главной странице.
2. Выберите пункт PHONES (телефоны).

Отсоединение подключенного телефона

1. Нажмите иконку PHONE (телефон) на главной странице.
2. Выберите пункт PHONES (телефоны).
3. Чтобы отсоединить телефон, нажмите кнопку **X** и следуйте инструкциям, выводимым на дисплей.

Удаление данных о зарегистрированном телефоне

Удалить данные о зарегистрированном телефоне можно только в том случае, если телефон отсоединен.

1. Нажмите иконку PHONE (телефон) на главной странице.
2. Выберите пункт PHONES (телефоны).
3. Нажмите \ominus возле телефона, чтобы удалить данные, и следуйте подсказкам на экране.

Подключение другого телефона

Чтобы подключить другой телефон, нужно, чтобы этот телефон находился в автомобиле и был зарегистрирован в системе Bluetooth.

1. Нажмите иконку PHONE (телефон) на главной странице.
2. Выберите пункт PHONES (телефоны).
3. В списке устройств выберите телефон, который хотите подключить.

Переключение вызова на телефонную трубку или в режим Hands free

Чтобы переключить вызов на телефонную трубку или в режим Hands free, нажмите иконку PHONE на главной странице, и на дисплей будет выведено меню Call View (просмотр информации о вызове)

- Когда текущий вызов находится в режиме Hands free, нажмите сенсорную кнопку Handset, чтобы переключить вызов на телефонную трубку. Изображение сенсорной кнопки изменится на Hands free, после того как Bluetooth-совместимое устройство подтвердит, что оно работает в режиме телефонной трубки.
- Когда текущий вызов находится в режиме Handset, нажмите сенсорную кнопку Hands free, чтобы переключить вызов в режим Hands free. Изображение сенсорной кнопки изменится на Handset, после того как Bluetooth-совместимое устройство подтвердит, что оно работает в режиме телефонной трубки.

Совершение вызова с использованием телефонной книги

При наличии телефона, который поддерживает функцию «Телефонная книга», можно совершать звонки через интерфейс Bluetooth, пользуясь при этом контактными данными, хранящимися в телефоне. Внимательно изучите функции телефона. Убедитесь в том, что телефон поддерживает данную функцию.

Если телефон поддерживает данную функцию, меню Contacts (контакты) и Recent Calls (недавние вызовы) будут доступны автоматически.

Доступ к телефонной книге выполняется с помощью меню Phone Book.

Через меню Recent Calls (недавние вызовы) обеспечивается доступ к спискам вызовов вашего телефона.

Чтобы совершить исходящий вызов с помощью меню Recent Calls (недавние вызовы):

1. Нажмите иконку PHONE (телефон) на главной странице.
2. Выберите Contacts (контакты).
3. Для поиска необходимого контакта вы можете выбрать букву, на которую начинается имя контакта в телефонной книге.

4. Выберите имя контакта или номер, который вы хотите набрать.

Чтобы совершить исходящий вызов с помощью меню Recent Calls (недавние вызовы):

1. Нажмите иконку PHONE (телефон) на главной странице.
2. Выберите Recent (последние вызовы).
3. Выберите имя контакта или номер, который вы хотите набрать.
4. При необходимости выберите Missed (пропущенные), Recent (последние) и Sent (исходящие) путем нажатия кнопки View в верхнем правом углу списка.

Совершение телефонных вызовов при помощи клавиатуры

Чтобы совершить исходящий вызов:


1. Нажмите иконку PHONE (телефон) на главной странице.
2. Выберите Keypad (клавиатура) и введите номер телефона.
3. Выберите пункт Call (вызов), чтобы начать набор номера.

Принятие или отклонение вызова

При поступлении входящего вызова звук, воспроизводимый информационно-развлекательной системой, выключается, а через громкоговорители звучит сигнал вызова.


Принятие вызова

Существует два способа принятия вызова:

- Нажмите кнопку  на рулевом колесе.
- Нажмите Answer (ответить) на дисплее информационно-развлекательной системы.

Отклонение вызова

Существует два способа отклонения вызова:


- Нажмите кнопку  на рулевом колесе.
- Нажмите Ignore (отклонить) на дисплее информационно-развлекательной системы.

Режим ожидания вызова

Bluetooth-совместимый мобильный телефон должен поддерживать данную функцию. Кроме того, функция ожидания вызова должна быть активирована операционной системой.


Принятие вызова

Существует два способа принятия вызова в режиме ожидания:

- Нажмите кнопку  на рулевом колесе.
- Нажмите Switch (переключить) на дисплее информационно-развлекательной системы.

Отклонение вызова

Существует два способа отклонения вызова в режиме ожидания:

- Нажмите кнопку  на рулевом колесе.
- Нажмите Ignore (отклонить) на дисплее информационно-развлекательной системы.

Переключение между вызовами (только в режиме ожидания вызова)

Чтобы переключиться с одного вызова на другой, нажмите иконку PHONE на главной странице, и на дисплее будет выведено меню Call View (просмотр информации о вызове). Для принятия другого вызова и удержания текущего нажмите кнопку Call View.

Конференц-связь

Bluetooth-совместимый мобильный телефон должен поддерживать данную функцию. Кроме того, функция конфе-


ренц-связи должна быть активирована оператором мобильной связи.

Чтобы начать конференц-связь в режиме текущего вызова:

1. Перейдите в меню Call View (просмотр информации о вызове) и выберите Add (добавить), чтобы добавить другой вызов.
2. Совершите второй вызов путем выбора одной из трех функций: RECENT (последние вызовы), CONTACTS (контакты) или KEYPAD (клавиатура).
3. После добавления вызова нажмите сенсорную кнопку Merge (объединить), чтобы начать общение в режиме конференц-связи.
4. После перехода в режим конференц-связи сенсорная кнопка Merge становится сенсорной кнопкой Unmerge (разъединить). Нажмите данную кнопку, чтобы выйти из режима конференц-связи.

Некоторые операторы мобильной связи могут не поддерживать функцию объединения/разъединения вызова.

Завершение вызова

- Нажмите кнопку  на рулевом колесе.
- Нажмите кнопку End (завершить) на дисплее информационно-развле-

кательной системы, чтобы завершить все текущие вызовы, или сенсорную кнопку End, расположенную напротив вызова, который хотите завершить.

Тональный набор (DTMF)

Во время разговора система Bluetooth позволяет передавать последовательно цифр. Данная функция используется для работы с голосовым меню соответствующих телефонных систем.

1. Нажмите иконку PHONE (телефон) на главной странице.
2. В меню Call View (просмотр информации о вызове) нажмите стрелку, направленную вверх, для отображения панели быстрого доступа.
3. Выберите KEYPAD (клавиатура) и введите номер телефона.

Голосовая почта

По умолчанию номер голосовой почты соответствует номеру мобильного телефона, с которого совершаются исходящие вызовы. Номер голосовой почты можно изменить в настройках системы Bluetooth.

Чтобы набрать номер голосовой почты:


1. Нажмите иконку PHONE (телефон) на главной странице.
2. Выберите Voice mail (голосовая почта).

3. Выберите Call (вызов).

4. При необходимости выберите режим тонального набора при помощи клавиатуры.

Интерфейс Bluetooth (голосовые команды)

Использование голосовых команд для управления системой Bluetooth


Для управления при помощи голосовых команд нажмите кнопку  на рулевом колесе. Используйте приведенные ниже команды для управления различными функциями системы. Для получения дополнительной информации произнесите Help («Помощь»), находясь в меню системы распознавания голосовых команд. См. *Управление с помощью голосовых команд* → 82.

Совершение телефонных вызовов

Для совершения исходящих вызовов используются команды, перечисленные ниже.

Использование команд Dial или Call

Для совершения вызова:

1. Нажмите кнопку . Прозвучит ответ: Command Please («Произнесите

команду»), после чего прозвучит звуковое подтверждение.

2. Произнесите номер телефона и произнесите Dial («Набрать») или Call («Вызвать»).

Для ввода международных номеров или специальных номеров со знаками * или # используйте команду Voice Keypad («Голосовая клавиатура»).

После того как система повторит номер, скажите Call («Вызов»). После соединения вы услышите голос вызываемого абонента через громкоговорители аудиосистемы.

Для совершения вызова с использованием телефонной книги:

1. Нажмите кнопку \mathbb{K} . Прозвучит ответ: Command Please («Произнесите команду»), после чего прозвучит звуковое подтверждение.
2. Произнесите Dial («Набрать») или Call («Вызвать»), затем назовите имя контакта. Например: Call John at Work («Позвонить Джону на работу»).

После того как система повторит номер, скажите Call («Вызов»). После соединения вы услышите голос вызываемого абонента через громкоговорители аудиосистемы.

Звонок в экстренные службы

1. Нажмите кнопку \mathbb{K} . Прозвучит ответ: Command Please («Произнесите команду»), после чего прозвучит звуковое подтверждение.
2. Скажите Call <emergency number> («Вызвать <номер экстренной службы>»).

После того как система повторит номер, скажите Call («Вызов»). После соединения вы услышите голос вызываемого абонента через громкоговорители аудиосистемы.

Использование команды Switch Phone («Выбрать телефон»)

1. Нажмите кнопку \mathbb{K} . Прозвучит ответ: Command Please («Произнесите команду»), после чего прозвучит звуковое подтверждение.
2. После звукового подтверждения произнесите Switch Phone («Выбрать телефон»). Отобразится перечень телефонов, которые можно выбрать.

Использование команды Voice Keypad («Голосовая клавиатура»)

1. Нажмите кнопку \mathbb{K} . Прозвучит ответ: Command Please («Произнесите команду»), после чего прозвучит звуковое подтверждение.

2. После звукового подтверждения произнесите Voice Keypad («Голосовая клавиатура»). Система позволяет ввод специальных номеров и символов.

Использование команды Voice mail («Голосовая почта»)

1. Нажмите кнопку \mathbb{K} . Прозвучит ответ: Command Please («Произнесите команду»), после чего прозвучит звуковое подтверждение.
2. После звукового подтверждения произнесите Voice mail («Голосовая почта»). Произойдет набор номера голосовой почты подключенного телефона.

Удаление данных из системы

Данные будут храниться в системе Bluetooth в течение неограниченного периода времени до тех пор, пока не будут удалены. Это относится и к данным о зарегистрированных телефонах. Более подробную информацию см. в *Удаление данных о зарегистрированном телефоне*.

Текстовые сообщения


При соответствующей комплектации информационно-развлекательная система позволяет отправлять и получать текстовые сообщения. Система также позволяет

воспроизводить полученные текстовые сообщения через громкоговорители автомобиля.

Перед использованием функции отправки/получения текстовых сообщений убедитесь, что телефон поддерживает эту функцию.

Информацию о поддерживаемых телефонах можно получить у авторизованного дилера.

Меню текстовых сообщений

Inbox (входящие). Нажмите для отображения входящих сообщений. Для просмотра сообщения нажмите имя отправителя. Нажмите , чтобы прослушать текстовое сообщение. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).

Settings (настройки). См. *Настройки текстовых сообщений* далее в данном разделе.

Reply (ответ). Нажмите, чтобы ответить на сообщение. См. *Настройки текстовых сообщений*.

Call (вызов). Нажмите, чтобы позвонить отправителю текстового сообщения.

Просмотр текстового сообщения

Во время просмотра текстового сообщения:

- Нажмите кнопку Reply, чтобы ответить на сообщение с использованием шаблона.
- Нажмите кнопку Call, чтобы позвонить отправителю текстового сообщения.

Просмотр данных об отправителе

Нажмите имя отправителя, чтобы просмотреть информацию о нем, если данная информация сохранена в контакте.

Select a Predefined Message (выбор шаблона). Нажмите для выбора шаблона текстового сообщения. Нажмите сообщение, которое необходимо отправить.


Шаблоны

Шаблоны – это короткие текстовые сообщения, которые не требуют ввода с клавиатуры и могут использоваться в качестве ответа на входящее сообщение.

Шаблоны можно добавлять или удалять.

Чтобы добавить новый шаблон:

1. Нажмите Text Settings (настройки текстовых сообщений), затем Manage Predefined Messages (управление шаблонами).
2. В меню выбора шаблона выберите Add New Predefined Message (добавить новый шаблон). На дисплее будет выведена клавиатура.

3. Напечатайте новое сообщение и нажмите NEW MSG, чтобы добавить сообщение. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку «Назад». При каждом нажатии кнопки  происходит удаление одного знака.

Memory Full («Память переполнена»)

Данное сообщение может выводиться на дисплей, если памяти мобильного телефона не хватает для хранения сообщений.

Настройки текстовых сообщений

Text Alerts (оповещение о получении текстового сообщения). Если активирована данная функция, при получении нового текстового сообщения оно выводится на дисплей. Нажмите для включения/выключения данной функции.

Manage Predefined Messages (управление шаблонами). Нажмите, чтобы добавить, изменить или удалить шаблоны.

Функция Apple CarPlay и Android Auto

При соответствующей комплектации поддерживаются функции Android Auto и/или Apple CarPlay при условии наличия совместимого смартфона. При соответствующей комплектации на главной странице дисплея информационно-раз-

влекательной системы появляется иконка PROJECTION (проекция).

Для использования функций Android Auto и/или Apple CarPlay:

1. Загрузите приложение Android Auto в ваш смартфон из магазина приложений Google Play. Для использования функции Apple CarPlay наличие приложения не требуется.
2. Подсоедините смартфон с ОС Android или смартфон Apple iPhone при помощи совместимого USB-кабеля к USB-порту для передачи данных. Для получения наилучших результатов используйте оригинальный USB-кабель. В случае подсоединения неоригинального USB-кабеля данная функция может не работать.
3. При первой активации функции Apple CarPlay или Android Auto для вновь подключенного телефона будет отображено сообщение Device Projection Privacy Consent («Согласие на передачу конфиденциальных данных»)
 - Выберите Continue (продолжить) для запуска функции Apple CarPlay или Android Auto.
 - Выберите Disable (отключить), чтобы отключить функцию Apple CarPlay и Android Auto в меню Settings (настройки) системы. При

этом остальные функции остаются доступными.

Вид иконки PROJECTION на главной странице соответствует Android Auto или Apple CarPlay в зависимости от подключенного смартфона. При подключении смартфона к USB-разъему функция Android Auto и/или Apple CarPlay может запускаться автоматически. Если функция не запускается, нажмите на иконку ANDROID AUTO и/или APPLE CARPLAY на главной странице.

Нажмите кнопку Home на центральной консоли для возврата к главной странице.

Некоторые функции могут быть недоступны или отсутствовать. Для получения дополнительной информации о настройке функции Android Auto и Apple CarPlay для использования в автомобиле обратитесь в салон официального дилера.

Функция Android Auto предоставляется компанией Google, и на нее распространяются условия использования и политика конфиденциальности Google. Функция CarPlay предоставляется компанией Apple, и на нее распространяются условия использования и политика конфиденциальности Apple. Тарификация осуществляется в соответствии с действующим тарифным планом. Дополнительная информация по вопросам технической поддержки для функции Android Auto

содержится на веб-сайте <https://support.google.com/androidauto/>; для функции Apple CarPlay – на веб-сайте <https://www.apple.com/ios/carplay/>. Компании Apple и Google могут в любой момент изменить условия использования соответствующих функций или приостановить их работу.

Android Auto, Android, Google, Google Play являются торговыми знаками, принадлежащим компании Google Inc.; Apple CarPlay является торговым знаком, принадлежащим компании Apple Inc.

Settings (настройки)

В меню Settings (настройки) можно изменять различные настройки автомобиля и аудиосистемы. Данное меню содержит следующие пункты:

Time and Date (время и дата)

См. *Часы* в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Language (язык)

Выберите данный пункт для установки языка аудиосистемы, комбинации приборов и системы распознавания голосовых команд. Нажмите Language и выберите язык. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).

Valet Mode (режим Valet)

При выборе данного режима происходит блокировка информационно-развлекательной системы и кнопок управления на рулевом колесе (при соответствующей комплектации). Также он может использоваться для ограничения максимальной скорости и доступа к автомобильному гаражу (при соответствующей комплектации).

Для активации режима Valet:

1. Введите четырехзначный код при помощи клавиатуры.

2. Нажмите ENTER для перехода к экрану подтверждения.
3. Введите четырехзначный код еще раз. Нажмите кнопку LOCK, чтобы заблокировать, или кнопку UNLOCK, чтобы разблокировать систему. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).

Радиоприемник

Нажмите для вывода на дисплей меню Radio setting (настройки радиоприемника). В данном меню доступны следующие пункты:

- Manage Favorites (управление «Избранным»). Нажмите, чтобы выделить избранную настройку. Нажмите Rename (переименовать), чтобы переименовать позицию «Избранного». Позицию «Избранного» можно также удалить. Нажмите и удерживайте значок радиостанции, чтобы перетащить его на новое место. Нажмите Done (готово), чтобы вернуться к предыдущему меню.
- Number of Favorites Shown (количество отображаемых позиций «Избранного»). Нажмите, чтобы выбрать количество отображаемых избранных страниц. Доступные опции: Auto, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 или 60. При выборе Auto будет

выполняться изменение количества избранных настроек, отображаемых на дисплее. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).

- Tone Settings (настройки звука). Для регулировки низких, средних, высоких частот и объемного звучания нажимайте «+» или «-» (при соответствующей комплектации). См. *Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM* → 11.
- Rear Audio Control (органы управления аудиосистемой для пассажиров заднего сиденья (при соответствующей комплектации)). Некоторые параметры аудиосистемы можно регулировать при помощи органов управления, расположенных на подлокотнике заднего сиденья. Нажмите данную кнопку, чтобы включить или выключить функцию.
- Auto Volume (автоматическое управление уровнем громкости звука, при соответствующей комплектации). Уровень громкости звука регулируется автоматически в зависимости от скорости движения автомобиля. См. *Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM* → 11.
- Функция шумоподавления Bose AudioPilot (при соответствующей

комплектации). Данная функция позволяет системе автоматически регулировать уровень громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля. См. *Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM* → 11.

- **Maximum Startup Volume** (максимальная громкость аудиосистемы при включении зажигания). При помощи данной функции можно установить максимальный уровень громкости аудиосистемы при включении зажигания. Если зажигание включено и уровень громкости аудиосистемы превышает предварительно заданное значение, то он автоматически уменьшится. Чтобы задать значение уровня громкости аудиосистемы при включении зажигания, нажмите «+» или «-». Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).
- **Audio Cue Volume** (управление уровнем громкости звука, при соответствующей комплектации). Данная функция позволяет установить громкость воспроизведения музыкальных файлов при включении и выключении системы. Чтобы отрегулировать уровень громкости звука, нажмите «+» или «-». Данную функцию можно включить или отключить. См. *Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM* → 11.

Vehicle (автомобиль)

См. *Пользовательские настройки* в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Bluetooth

При нажатии сенсорной кнопки Bluetooth на дисплей выводится следующее:

- **Pair New Device** (регистрация нового устройства). Нажмите, чтобы добавить новое устройство.
- **Device Management** (управление устройством). Нажмите, чтобы подключить новый телефон, отключить телефон или удалить данные о телефоне.
- **Ringtones** (мелодия звонка). Нажмите, чтобы изменить мелодию звонка телефона. Подключать телефон для этого не обязательно.
- **Voice Mail Numbers** (номера голосовой почты). Данная функция позволяет отображать номер голосовой почты для всех подключенных телефонов. Для изменения номера голосовой почты нажмите кнопку Edit (изменить), введите новый номер и нажмите Save (сохранить). Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).
- **Text Message Alerts** (оповещение о новом текстовом сообщении) (при

соответствующей комплектации).

Функция оповещения о новых текстовых сообщениях может быть включена или отключена. Для этого нажмите Text Message Alerts, а затем выберите OFF или ON. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад). См. *Текстовые сообщения* → 94.

Voice (голосовой ввод)

При нажатии сенсорной кнопки Voice на дисплей выводится следующее:

- **Confidence Threshold** (чувствительность распознавания речи). Выберите Confirm More («Подтвердить большую чувствительность») или Confirm Less («Подтвердить меньшую чувствительность»), перед тем как произнести команду.
- **Prompt Length** (длина голосовой подсказки). Выберите Short («Короткое») или Long («Длинное») для выбора желаемого типа голосовых подсказок. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).
- **Audio Feedback Speed** (скорость обратной аудиосвязи). Нажмите Slow (медленная), Medium (средняя) или Fast (быстрая). Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).

Display (дисплей)

При нажатии сенсорной кнопки Display на дисплей выводится следующее:

- Mode (режим). Для регулировки яркости дисплея выберите один из следующих режимов: Auto (автоматически), Day (день) или Night (ночь). Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).
- Calibrate Touchscreen (калибровка сенсорного дисплея). Нажмите для калибровки сенсорного дисплея и следуйте инструкциям на дисплее. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).
- Turn Display Off (выключение дисплея). Нажмите, чтобы выключить дисплей. Чтобы включить дисплей, коснитесь любой точки на сенсорном дисплее или нажмите любую кнопку на панели.

Rear Camera (камера заднего обзора)

Нажмите для отображения меню Rear Camera (камера заднего обзора). См. *Системы помощи водителю* в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Return to Factory Settings (возврат к заводским настройкам)

При нажатии кнопки Continue (продолжить) происходит сброс всех пользовательских настроек.

При выборе Return to Factory Settings (возврат к заводским настройкам) на дисплее может выводиться следующее:

- Restore Vehicle Settings (восстановить настройки автомобиля). Данная функция позволяет восстановить заводские настройки автомобиля. Нажмите Restore Vehicle Settings. Выберите Cancel (отмена) или Continue (продолжить). Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).
- Clear All Private Data (удалить все персональные данные). Используйте данную функцию для удаления персональных данных перед продажей автомобиля или его передачей третьему лицу. Нажмите Clear All Private Data (удалить все персональные данные). Выберите Cancel (отмена) или Continue (продолжить). После нажатия кнопки Continue отобразится сообщение, подтверждающее удаление всех персональных данных, сохраненных в системе.


- Restore Radio Settings (восстановление настроек головного устройства аудиосистемы). Данная функция позволяет восстановить заводские настройки аудиосистемы. Нажмите Restore Radio Settings (восстановить настройки головного устройства аудиосистемы). Выберите Cancel (отмена) или Continue (продолжить). После нажатия кнопки Continue (продолжить) появится всплывающее окно с сообщением о том, что настройки аудиосистемы восстановлены. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку BACK (назад).

Выбор единиц измерения

Чтобы изменить систему измерения с британской на метрическую и наоборот, см. раздел *Комбинация приборов* в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

Торговые марки и лицензионные соглашения

Информация Федеральной комиссии
связи



Надписи Made for iPod и Made for iPhone означают, что электронное устройство было разработано специально для iPod или iPhone и было сертифицировано разработчиком в соответствии со стандартом качества компании Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и законодательным нормам. Пожалуйста, обратите внимание на то, что использование данного оборудования с iPod или iPhone может отличаться на работе беспроводной связи. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.



Технология TouchSense и система TouchSense 1000 Series являются торговыми знаками Immersion Corporation. Система TouchSense 1000 защищена одним или более патентами США (см. www.immersion.com/patent-marking.html) и другими действующими патентами.

Bose

Bose AudioPilot и Bose Centerpoint являются зарегистрированными торговыми марками компании Bose Corporation в США и других странах.

DTS

Изготовлено по лицензии на патенты США № 5956674, 5974380, 6487535, другие патенты США и патенты других стран, действующие и находящиеся на стадии утверждения.

Список патентов DTS приведен на сайте <http://patents.dts.com>. Изготавливается по лицензии компании DTS Licensing Limited. Надпись DTS и знак DTS, DTS 2.0 Channel вместе и по отдельности являются торговыми знаками компании DTS,

Inc., включая программное обеспечение. ©DTS, Inc. Все права защищены.

Dolby

Изготавливается по лицензии компании Dolby Laboratories. Слово Dolby и символ DD являются торговыми марками компании Dolby Laboratories.

BDA

Надписи и логотипы Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-Live, BONUSVIEW, BDXL, AVCRES являются торговыми знаками Blu-ray Disc Association.

AVCHD

Надпись AVCHD и логотип AVCHD являются торговыми знаками Panasonic Corporation и Sony Corporation.

AVCREC

Надписи и логотипы Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-Live, BONUSVIEW, BDXL, AVCRES являются торговыми знаками Blu-ray Disc Association.

Java

Java является зарегистрированным торговым знаком компании Oracle и ее филиалов.

Cinavia

Предупреждение Cinavia: данный продукт использует технологию Cinavia для ограничения использования неавторизован-

ных копий некоторых коммерческих фильмов, видеороликов и аудиозаписей. При обнаружении незаконного использования неавторизованной копии на дисплей будет выведено соответствующее сообщение или копирование будет прервано.

Более подробная информация о технологии Cinavia приводится на веб-сайте <http://www.cinavia.com>. Для получения дополнительной информации о технологии Cinavia по почте напишите по адресу: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Данный продукт использует фирменную технологию, изготовленную по лицензии Verance Corporation. Данная технология защищена патентом США № 7369677 и другими существующими и находящимися на стадии утверждения патентами, некоторые аспекты технологии также охраняются авторским правом. Cinavia является торговым знаком Verance Corporation. Авторское право принадлежит Verance Corporation 2004–2010 гг. Все права защищены Verance. Инженерный анализ и дизассемблирование запрещены.

RMVB



Данное программное обеспечение используется по лицензии RealNetworks, Inc. Авторское право 1995–2011 гг., RealNetworks, Inc. Все права защищены.

Bluetooth

Торговый знак Bluetooth и соответствующие логотипы принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией General Motors по лицензии. Другие торговые марки и наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

Приложение I. Gracenote EULA



Технология распознавания аудио- и видеформатов и сопутствующая информация предоставляется компанией Gracenote. Gracenote является промышленным

стандартом технологии распознавания музыки и доставки связанного контента. Более подробная информация приведена на сайте www.gracenote.com.

Данные на компакт-дисках и музыкальные данные от компании Gracenote, Inc., все права © 2000 принадлежат компании Gracenote. Gracenote Software, все права © 2000 принадлежат компании Gracenote. Один или несколько патентов, принадлежащих компании Gracenote, распространяются на этот продукт и услугу. Неполный перечень соответствующих патентов приведен на сайте компании Gracenote. Надписи и логотипы Gracenote, CDDDB, MusicID, MediaVOCS и логотип Powered by Gracenote являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками компании Gracenote в США и/или других странах.

Условия пользования Gracenote

Данное приложение или устройство содержит программное обеспечение, разработанное корпорацией Gracenote, Inc., расположенной в Эмеривилле (Emeryville), штат Калифорния, США (далее – Gracenote). Программное обеспечение от компании Gracenote (далее – «Программное обеспечение Gracenote») позволяет приложению выполнять идентификацию дисков и файлов и получать сведения о музыкальных произведениях

(далее – «Данные Gracenote»), в том числе название, имя исполнителя, номер записи и заголовок, с серверов в Интернете или встроенных баз данных (далее – «Серверы Gracenote»), а также выполнять другие функции. Данными Gracenote разрешается пользоваться только с помощью предназначенных для этого функций конечного пользователя данного приложения или устройства.

Данное приложение или устройство может содержать контент, принадлежащий провайдерам услуг Gracenote. В этом случае все ограничения, установленные в данном документе в отношении данных Gracenote, также распространяются на данный контент. Провайдеры данного контента обладают такими же правами, как и компания Gracenote.

Вы соглашаетесь пользоваться Данными Gracenote, Программным обеспечением Gracenote и Серверами Gracenote только в личных некоммерческих целях. Вы соглашаетесь не переуступать, не копировать и не передавать Программное обеспечение Gracenote и любые Данные Gracenote третьим лицам. **ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМИ GRACENOTE, ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GRACENOTE И СЕРВЕРАМИ GRACENOTE ТОЛЬКО НА ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ УСЛОВИЯХ.**

Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения этих ограничений действия вашей неисключительной лицензии на использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote будет прекращено. В случае прекращения действия лицензии вы соглашаетесь прекратить всякое использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote. Компания Gracenote оставляет за собой все права на данные Gracenote, ПО Gracenote и серверы Gracenote, включая все права собственности. Ни при каких обстоятельствах Gracenote не несет ответственности за оплату любой предоставляемой информации. Вы соглашаетесь с тем, что Gracenote от своего имени может потребовать от вас соблюдения этих прав в соответствии с данным Соглашением.

Сервис Gracenote использует уникальный идентификатор отслеживания запросов для ведения статистики. Произвольное присвоение числового идентификатора позволяет сервису Gracenote вести подсчет запросов без получения личной информации о пользователе. Дополнительную информацию см. на веб-странице «Политика конфиденциальности сервиса Gracenote».

Программное обеспечение Gracenote и каждый компонент Данных Gracenote

предоставляются в пользование «КАК ЕСТЬ». Gracenote не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, прямых или подразумеваемых, относительно точности каких-либо Данных Gracenote. Gracenote сохраняет за собой право изменять категорию Данных или удалять их со своих серверов по любой обоснованной причине. Gracenote не дает гарантию безошибочной или бесперебойной работы Программного обеспечения Gracenote или Серверов Gracenote.

Gracenote не обязуется предоставлять пользователю какие-либо новые усовершенствованные или дополнительные типы или категории Данных, которые Gracenote по своему усмотрению может предоставлять в будущем, и оставляет за собой право прекратить предоставление сервиса в любое время.

GRACENOTE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ. GRACENOTE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИЮ НА РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ GRACENOTE ИЛИ КАКОГО-ЛИБО СЕРВЕРА GRACENOTE. GRACENOTE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА.

© 2014. Gracenote, Inc. Все права защищены.

MPEG4–AVC (H.264)

ДАННЫЙ ПРОДУКТ ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИЮ AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИЕНТОМ В ЦЕЛЯХ (I) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC («ВИДЕОСОДЕРЖИМОЕ AVC») И/ИЛИ (II) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕОСОДЕРЖИМОГО AVC, ЗАКОДИРОВАННОГО КЛИЕНТОМ В РАМКАХ ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И/ИЛИ ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕОСОДЕРЖИМОГО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕОСОДЕРЖИМОГО AVC. ЭТА ЛИЦЕНЗИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, А ТАКЖЕ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ДЛЯ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОТ MPEG LA, L.L.C. СМ. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

VC-1

ДАННЫЙ ПРОДУКТ ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИЮ VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИЕНТОМ В ЦЕЛЯХ (I) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ VC-1 («ВИДЕОСОДЕРЖИМОЕ VC-1») И/ИЛИ (II) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕОСОДЕРЖИМОГО VC-1, ЗАКОДИРОВАННОГО КЛИЕНТОМ В РАМКАХ ЛИЧНОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И/ИЛИ ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕОСОДЕРЖИМОГО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕОСОДЕРЖИМОГО VC-1. ЭТА ЛИЦЕНЗИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, А ТАКЖЕ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ДЛЯ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОТ MPEG LA, L.L.C. СМ. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

MPEG4–Visual

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ MPEG4 VISUAL ЗАПРЕЩЕНО. ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНОЕ И НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

MP3

Технология кодирования аудио информации MPEG Layer-3 используется по лицензии Fraunhofer IIS и Thomson.

WMV/WMA

Данное изделие содержит технологию, принадлежащую корпорации Microsoft, по лицензии от компании Microsoft Licensing GP. Без лицензии от корпорации Microsoft или компании Microsoft Licensing, GP (в зависимости от того, что применимо) запрещается использовать и распространять эту технологию за пределами данного изделия.

Лицензионное соглашение с конечным пользователем карт условия для конечного пользователя

Диск с картографическими данными (далее – «Данные») предназначен для вашего личного, исключительно внутреннего использования, а не для перепродажи. Он защищен авторским правом и подпадает под действие следующих условий (далее – «настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем»), которые приняты вами с одной стороны и компанией HERE North America LLC (далее – «компания HERE») и ее лицензиарами (включая их лицензиаров и поставщиков) с другой стороны.

Компания HERE является держателем неисключительной лицензии Почтовой службы США® на публикацию и продажу почтовых индексов ZIP+4 и прочей информации.

© Почтовая служба США 2013. Цены не устанавливаются, не контролируются и не утверждаются Почтовой службой США. Следующие товарные знаки и регистрационные права принадлежат Почтовой службе США: United States Postal Service, USPS и ZIP+4.

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

Исключительно для личного использования. Вы соглашаетесь на использование настоящих Данных исключительно в личных, некоммерческих целях, для которых вами была получена лицензия, а не для бюро обслуживания, совместного применения или других аналогичных целей. Если иное не указано в настоящем документе, вы обязуетесь не воспроизводить, не копировать, не модифицировать, не декомпилировать, не дизассемблировать и не производить инженерный анализ любой части настоящих Данных, и вы не вправе передавать или распространять их в любой форме, в любых целях, за исключением случаев, разрешенных обязательными нормами законодательства. Вы вправе передавать Данные и все сопутствующие материалы на постоянной

основе, если при этом вы не сохраняете каких-либо копий, а получатель соглашается принять условия настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем. Передача или продажа наборов из нескольких дисков разрешается только в виде предоставленного вам полного набора дисков, а не его части.

Ограничения

За исключением случаев специального предоставления вам лицензии на выполнение данных действий со стороны компании HERE и без ограничения положений предыдущего пункта, вы не вправе использовать настоящие Данные (а) с любыми продуктами, системами или приложениями, установленными, или иным образом подключенными, или связанными с транспортными средствами и обладающими возможностями обеспечения навигации, позиционирования, диспетчеризации транспортных средств, прокладки их маршрутов в реальном времени, управления автопарком или другими подобными приложениями или (б) совместно или путем установления связи с любыми сотовыми телефонами, КПК, пейджерами и персональными цифровыми помощниками.

Внимание

Настоящие Данные могут содержать неточную или неполную информацию

в связи с истечением времени, изменением обстоятельств, использованием определенных источников и характером сбора всеобъемлющих географических данных, при этом любой из таких факторов может привести к получению неверных результатов.

Отсутствие гарантий

Настоящие Данные предоставляются на условиях «как есть», и вы принимаете на себя риски, связанные с их использованием. Компания HERE и ее лицензиары (а также их лицензиары и поставщики) не предоставляют никаких явных или подразумеваемых гарантий и заверений, возникающих в силу закона или иным образом, включая, но не ограничиваясь, гарантиями в отношении содержания, качества, точности, полноты, эффективности, надежности, пригодности для использования по назначению, полезности, применения или результатов, получаемых на основе настоящих Данных, или в отношении того, что предоставление Данных и работа сервера будут бесперебойными и безошибочными.

Отказ от предоставления гарантий

БАЗА ДАННЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ», КОМПАНИЯ BOSCH (А ТАКЖЕ ИХ ЛИЦЕНЗИАРЫ И ПОСТАВЩИКИ) ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ, ЧИСТОТЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НАЗНАЧЕНИЮ. НИКАКИЕ УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ BOSCH (ИЛИ ЛЮБЫМ ИЗ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРОВ, АГЕНТОВ, СОТРУДНИКОВ ИЛИ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ), НЕ ВЕДУТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ГАРАНТИИ, И ВЫ НЕ ВПРАВЕ ССЫЛАТЬСЯ НА ТАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЮ. ДАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ УСЛОВИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.

Отказ от ответственности

КОМПАНИЯ HERE И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ) НЕ НЕСУТ ПЕРЕД ВАМИ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОЙ ПРЕТЕНЗИИ, ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА ОСНОВАНИЯ ИСКА, ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ЛЮБЫХ ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ ПОТЕРЯХ, УЩЕРБЕ ИЛИ УБЫТКАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОБЛАДАНИЯ НАСТОЯЩИМИ ДАННЫМИ, ИЛИ ЗА УПУЩЕННЫЕ ВЫГОДУ, ДОХОДЫ, ДОГОВОРЫ ИЛИ СБЕРЕЖЕНИЯ, ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ, ОСОБЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩИХ ДАННЫХ, ЛЮБОГО ДЕФЕКТА В НАСТОЯЩИХ ДАННЫХ, ИЛИ НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ В СИЛУ ДОГОВОРА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛИКТА ИЛИ НА ОСНОВАНИИ ГАРАНТИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ HERE ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. Некоторые штаты, территории и страны не допускают исключения определенного вида ответственности или ограничений ответственности за причинение убытков, поэтому в таких случаях ваши действия могут не подпадать под вышеуказанные положения.

Экспортный контроль

Вы обязуетесь не экспортировать из какого-либо места любую часть предоставленных вам Данных или любых прямых результатов, полученных на их основе, кроме как в соответствии и при наличии всех необходимых лицензий и разрешений, необходимых согласно действующему законодательству и нормативным актам об экспорте. Исчерпывающий характер соглашения: настоящие положения и условия представляют собой исчерпывающую договоренность между компанией HERE (и ее лицензиарами, включая их лицензиаров и поставщиков) и вами в отношении предмета соглашения и полностью заменяют любые письменные или устные договоренности, существовавшие ранее между нами в отношении такого предмета соглашения.

Регулирующее право

Приведенные выше условия регулируются законодательством штата Иллинойс (США) без введения в действие (I) его коллизионных норм или (II) Конвенции ООН «О международных договорах купли-продажи товаров, использование которой прямо исключается». Вы обязуетесь признавать юрисдикцию штата Иллинойс (США) в отношении любых споров, претензий и действий в связи с Данными,

предоставленными вам по настоящему соглашению.

Конечные пользователи в государственных органах

Если Данные приобретаются правительством США или от его имени либо другим органом, добивающимся получения прав или использующим права, которые обычно заявляются правительством США, то настоящие Данные являются коммерческим продуктом в соответствии с определением, приведенным в пункте 2.101 тома 48 Свода федеральных правил США (далее – «Правила закупок для федеральных нужд США»), лицензированы согласно настоящему Лицензионному соглашению с конечным пользователем, и каждая копия переданных или иным образом предоставленных Данных имеет маркировку и в соответствующих случаях сопровождается следующим Уведомлением об использовании, а также обрабатывается в соответствии с таким Уведомлением.



УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ПОДРЯДЧИК (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ПОСТАВЩИК)

НАИМЕНОВАНИЕ:

HERE North America, LLC

ПОДРЯДЧИК (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ПОСТАВЩИК)

АДРЕС:

425 Вест Рэндолф Стрит, г. Чикаго, штат Иллинойс, 60606, США (425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606, USA).

Настоящие Данные представляют собой коммерческий продукт согласно определению, приведенному в пункте 2.101 Правил закупок для федеральных нужд США, и являются предметом лицензионного соглашения с конечным пользователем, в соответствии с которым они были предоставлены.

© 2014 HERE North America, LLC. Все права защищены.

Если должностное лицо, ответственное за заключение договора, федеральное государственное учреждение или любое федеральное должностное лицо отказывается использовать условные обозначения, предоставленные в настоящем соглашении, то такое должностное лицо, ответственное за заключение договора, обязано уведомить компанию HERE, прежде чем осуществить дополнительные или альтернативные права в отношении Данных.

Unicode

Авторское право © 1991–2010 Unicode, Inc. Все права защищены. Распространяется согласно Условиям использования, содержащимся на веб-сайте <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Free Type Project

Отдельные части данного программного обеспечения © 2010 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>). Все права защищены.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Дополнительная информация о ПО с открытым исходным кодом приводится на дисплее информационно-развлекательной системы.

QNX

Отдельные части данного программного обеспечения защищены авторским правом © 2008–2011 гг., QNX Software Systems. Все права защищены.

Часть С. Лицензионное соглашение с конечным пользователем

Авторское право 2011, Software Systems GmbH & Co. KG. Все права защищены.

Приобретенный вами продукт (далее – «Продукт») содержит программное обеспечение (конфигурация среды выполнения № 505962, далее – «Программное обеспечение»), которое распространяется производителем продукта (далее – «Производитель») или от его имени по лицензии компании Software Systems Co (далее – «компания QSSC»). Вы можете использовать Программное обеспечение исключительно в составе Продукта и в соответствии с изложенными далее условиями лицензии.

В соответствии с положениями и условиями настоящей лицензии компания QSSC настоящим предоставляет вам ограниченную, неисключительную, не подлежащую передаче лицензию на использование Программного обеспечения в составе Продукта по назначению, предусмотренному Производителем. При наличии разрешения Изготовителя, или если это разрешено действующим законодатель-

ством, вы можете создать одну резервную копию данного Программного обеспечения в рамках программного обеспечения Продукта. Компания QSSC и ее лицензиары сохраняют за собой все лицензионные права, которые не были прямо предоставлены по настоящему соглашению, и сохраняют за собой все права, права собственности и вещные права на все копии программного обеспечения, включая все права на содержащуюся в них интеллектуальную собственность. Если иное не требуется действующим законодательством, вы не вправе воспроизводить, распространять, передавать, декомпилировать, дизассемблировать или иным образом пытаться разукруплировать, подвергать инженерному анализу, изменять или создавать производные работы на основе Программного обеспечения. Вы обязуетесь: (1) не удалять, не закрывать или не изменять уведомление о правах собственности, этикетки или маркировку Программного обеспечения и размещать на всех копиях уведомление, помещенное на оригинале; (2) не экспортировать Продукт или Программное обеспечение в нарушение действующего законодательства об экспортном контроле.

ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ QSSC И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО ДИСТРИБЬЮТОРАМИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО ДИСТРИБЬЮТОРАМИ, А НЕ КОМПАНИЕЙ QSSC, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ИХ ЛИЦЕНЗИАРАМИ. ВЫ НЕСЕТЕ ЛЮБЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ.

ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ (НАПРИМЕР, В СЛУЧАЕ УМЫШЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ГРУБОЙ ХАЛАТНОСТИ), НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ QSSC, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ ИХ ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ НЕСУТ ПЕРЕД ВАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЛЮБЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЯМ, БУДЬ ТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), В СИЛУ ДОГОВОРА ИЛИ ИНЫМ ОБРА-

ЗОМ, ЗА УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, УБЫТКИ ОТ ПОТЕРИ РЕПУТАЦИИ, ОСТАНОВКИ РАБОТЫ, НЕПОЛАДОК ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ), ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ КОМПАНИИ QSSC, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ИЛИ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.

WMA

Настоящий продукт охраняется определенными правами интеллектуальной собственности корпорации Microsoft. Без лицензии от корпорации Microsoft запрещается использовать и распространять эту технологию за пределами данного изделия.

Для получения дополнительной информации о Программном обеспечении, включая условия лицензии на любое программное обеспечение с открытым исходным кодом (и доступный исходный код), а также отнесение авторских прав

к вышеуказанной конфигурации среды выполнения, обращайтесь к Производителю или в компанию QSSC по адресу: 175 Terence Matthews Crescent, Kanata, Ontario, Canada K2M 1W8 (licensing@qnx.com).

Linotype

Helvetica является торговой маркой корпорации Linotype, зарегистрированной в Бюро США по патентам и товарным знакам, и может быть зарегистрирована в некоторых других юрисдикциях на имя корпорации Linotype или ее лицензиата – компании Linotype GmbH.

Использование каждого из лицензионных товарных знаков в виде текста:

С требованиями в отношении принадлежности лицензионных товарных знаков можно ознакомиться, пройдя по ссылке: <http://www.linotype.com/2061-19414/trademarks.html>.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Символы компаний, которые демонстрируются данным продуктом для указания мест расположения предприятий, являются марками их соответствующих владельцев. Использование этих символов в настоящем продукте не подразумевает какого-либо спонсорства, одобрения

или поддержки данного продукта со стороны таких компаний.

Указатель

A		A	
AM-диапазон	15	Аудиоплееры	16
B		Аудиосистема	89
Bluetooth	98	Б	
Bluetooth-совместимые устройства	23	Беспроводное подключение устройств (при соответствующей комплектации)	38
C		B	
CD-плеер	16	Воспроизведение аудио компакт-диска	16, 53
D		Воспроизведение аудио компакт-диска/ компакт-диска с файлами формата MP3	53
Destination (пункт назначения)	65	Воспроизведение аудиофайлов, записанных на USB-накопитель	18
Display (дисплей)	78, 99	Воспроизведение компакт-диска с файлами формата MP3	18
Driving Mode (режим движения)	78	Воспроизведение медиафайлов и отключение звука	22
F		Выбор единиц измерения	99
FM-диапазон	15	Г	
H		Главная страница	3
Haptic Feedback (тактильная обратная связь)	7	Голосовая почта	93
L		Голосовые комментарии	43
Language (язык)	97	Громкоговорители автомобиля	50
P			
		Proximity Sensing (распознавание приближения руки)	7
		R	
		Rear Camera (камера заднего обзора)	79, 99
		Return to Factory Settings (возврат к заводским настройкам)	99
		S	
		Settings (настройки)	78, 97
		T	
		Time and Date (время и дата)	97
		Tone Settings (настройки звука)	11
		Turn List (список поворотов)	76
		U	
		USB-разъемы	18
		V	
		Valet Mode (режим Valet)	97
		Vehicle (автомобиль)	98
		Voice (голосовой ввод)	78, 98

Д		Д	
Детализированные зоны	64	Интерфейс Bluetooth (общие сведения)	89
Дополнительные аудиовходы (AUX)	22	Информационно-развлекательная система	3
З		Информационно-развлекательная система для пассажиров заднего сиденья	25
Завершение вызова	93	Искажение видеосигнала	44
Загрузка и извлечение компакт-дисков	16	Использование голосовых команд	82
Знаки, используемые системой навигации	64	Использование голосовых команд для выбора опций из списка	85
Зоны покрытия	81	Использование голосовых команд для управления системой Bluetooth	93
И		Использование мобильных телефонов	15
Иконка APPS или SHOP (Chevrolet, GMC, Buick), APPS или COLLECTION (Cadillac)	6	Использование систем	6
Иконка AUDIO (АУДИО)	6	Использование системы навигации	56
Иконка CLIMATE (КЛИМАТ)	6	Использование экранных меню системы RSI	47
Иконка NAV (НАВИГАЦИЯ)	6	Источники аудиосигнала	40
Иконка PHONE (ТЕЛЕФОН)	6	Источники воспроизведения	26
Иконка PROJECTION (ПРОЕКЦИЯ)	6	К	
Иконка REAR CLIMATE (КЛИМАТ ДЛЯ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ)	7	Карты	64
Иконка SETTINGS (НАСТРОЙКИ)	6	Категории AM/FM	13
Иконка TEXT (SMS)	6	Кнопки управления на рулевом колесе (Escalade)	4
Иконка VIDEO (ВИДЕО)	7	Кнопки управления на рулевом колесе (XT5)	5
Иконка WEATHER (ПОГОДА)	6	Кнопки управления на сенсорном дисплее	7
Интерфейс Bluetooth (голосовые команды)	93	Конференц-связь	92
Интерфейс Bluetooth (кнопки управления информационно-развлекательной системой)	90		
		Л	
		Лицензионное соглашение с конечным пользователем карт	103
		М	
		Меню MP3/CD	17
		Меню быстрого выбора приложений	7
		Меню и функции	26
		Меню текстовых сообщений	95
		Многополосная антенна	15
		Н	
		Настройки информационно- развлекательной системы	11
		Настройки текстовых сообщений	95
		Наушники	36
		О	
		Обновление навигационных данных	81
		Общие сведения	2
		Общие сведения о системе RSI	44
		Органы управления	89
		Органы управления системой RSI, доступные на переднем экране	34
		Отмена голосовой команды	83
		Очистка глянцевых поверхностей и дисплеев	10
		Очистка компонентов	55
		Очистка экрана видеомонитора	54

П			
Панель Favorites (избранное)	13	Развлекательная система для пассажиров второго ряда сидений (RSI) (Platinum)	44
Переключение вызова на телефонную трубку или в режим Hands free	91	Разъемы для подключения внешних устройств	39
Питание	3	Регистрация телефона	90
Позиционирование автомобиля	79	Регулировка громкости звука	3
Поиск и устранение неисправностей ...	54	Режим ожидания вызова	92
Поиск радиостанции	12		
Полезные советы по вводу голосовых команд	83	С	
Предупреждение об использовании устройств хранения данных неизвестного происхождения	16	Сведения о папке с файлами формата MP3	18
Предупреждение о низком уровне топлива	79	Система глобального позиционирования (GPS)	79
При возникновении проблем	81	Система навигации	56
Прием радиопрограмм в диапазонах AM/FM	11	Система радиотрансляции данных (RDS)	14
Прием радиосигнала	15	Совершение вызова с использованием телефонной книги	91
Принятие или отклонение вызова	92	Совершение телефонных вызовов	93
Проблемы с ведением по маршруту	80	Совершение телефонных вызовов при помощи клавиатуры	92
Прослушивание радиостанций	11	Сообщения об ошибках видеомонитора	44
Просмотр данных об отправителе	95	Сохранение записей на панели «Избранное»	21
Просмотр текстового сообщения	95	Сохранение радиостанции в «Избранном»	13
Пульт дистанционного управления	40, 50		
		Т	
Р		Текстовые сообщения	94
Работа системы	25	Телефон	89
Радиоприемник	11, 97		
Развлекательная система для пассажиров второго ряда сидений (RSI)	25	Технология Digital Living Network Alliance (DLNA) (при соответствующей комплектации)	38
		Тональный набор (DTMF)	93
		Торговые марки и лицензионные соглашения	100
		У	
		Удаление данных из системы	94
		Указатель	109
		Управление 100-канальной FM-модуляцией	50
		Управление данными My Media («Мои медиаданные») при помощи голосовых команд	86
		Управление радиоприемником при помощи голосовых команд	85
		Управление системой навигации при помощи голосовых команд	87
		Управление с помощью голосовых команд	82
		Управление телефоном при помощи голосовых команд	88
		Управляющие жесты	7
		Ф	
		Функции просмотра карты	63
		Функция Apple CarPlay и Android Auto ..	95
		Функция Voice Pass-Thru	88
		Э	
		Экраны видеомониторов	44